

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шлифовальное приспособление ЛШПФ-02 предназначено для зачистки, шлифовки и полировки сварочных швов, различных неровностей на трубах и других поверхностях. Работы проводятся на всех типах материалов.

1.2 Приспособление может быть использовано как в стационарных мастерских, так и при работах на открытом воздухе, с соблюдением всех правил по технике безопасности, описанных в паспорте для МШУ2-9-125Э.

1.3 Шлифовальное приспособление эксплуатируется только с углошлифовальной машиной МШУ2-9-125Э производства АО «Завод«Филент»».

ВНИМАНИЕ: Установка ЛШПФ-02 на другие МШУ недопустима.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Вес шлифовального приспособления без МШУ/ с МШУ, кг	2,0/3,6
2.2. Ширина применяемой ленты, мм	45 - 50
2.3. Длина применяемой ленты, мм	690
2.4. Мощность МШУ2-9-125Э, кВт	0,9
2.5. Число оборотов, об/мин	2800-9000
2.6. Напряжение сети, В	220

ПРИМЕЧАНИЕ: подробные характеристики и техника безопасности

описана в паспорте на МШУ2-9-125Э, который входит в комплект поставки.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Шлифовальное приспособление ЛШПФ-02, шт	1
3.2. Машина шлифовальная угловая МШУ2-9-125Э, шт	1
3.3. Паспорт на ЛШПФ-02, шт	1
3.4. Паспорт на МШУ2-9-125Э, шт	1
3.5. Ленты различной зернистости, комплект	1
3.6. Ключ шестигранный, шт	1

ПРИМЕЧАНИЕ: комплект поставляемых деталей с МШУ2-9-125Э в паспорте на машину.

4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТА

4.1 Шлифовальное приспособление состоит (см. рисунок 1):

- основа с ограждением;
- приводной ролик с фиксирующей втулкой;
- тяга в сборе;
- хомут крепления ЛШПФ-02;
- ручка с гайкой (входит в комплект МШУ);
- лента рабочая;
- ролик с осями;
- пружина.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА

5.1. Подготовка к работе осуществляется в следующем порядке:

- достаньте из коробки все узлы и детали ЛШПФ-02 и МШУ2-9-125Э;
- установите ЛШПФ на место крепления к МШУ (хомут на место установки защитного кожуха МШУ), проверьте, чтобы хомут был установлен до упора с основой ЛШПФ;
- затяните хомут винтом с помощью шестигранного ключа;
- поворотом ЛШПФ отрегулируйте угол, необходимый для работы, и затяните четыре винта М4х16;
- установите приводной ролик на шпиндель МШУ (пазы шпинделя и приводного ролика должны совпадать);
- закрепите приводной ролик резьбовой втулкой, подтянув втулку ключом;
- установите ленту для работы на ЛШПФ;
- установите регулятор МШУ на минимальные обороты;
- включите МШУ, проверьте устойчивость вращения ленты и, прибавляя обороты, установите рабочий режим;
- приступайте к работе.

ВНИМАНИЕ! Все работы должны производиться в полном соответствии с инструкцией или паспортом на МШУ2-9-125Э.

Видеоинструкция на сайте WWW.marka33.ru

Рисунок 1.

