

Козлы столярные складные с регулировкой высоты KOZELWOOD

Инструкция по сборке



Производитель:
ИП Тимофеев И.В., ИНН 524609435851


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При сборке складной опоры рекомендуется использовать инструмент, указанный в инструкции по сборке.
- После сборки складной опоры рекомендуется проверить ещё раз все крепежные соединения.
- Не рекомендуется эксплуатация складной опоры вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Запрещена эксплуатация складной опоры, если какая-либо из её частей сломана, повреждена или отсутствует, рекомендуется использовать только фурнитуру и запасные части, выпущенные производителем

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок изделия, установленный производителем, составляет 12 месяцев.
- Гарантийный срок начинается со дня продажи через розничную сеть, либо с момента получения изделия клиентом дистанционным способом.
- Гарантия распространяется только на дефекты производственного характера
- Компания-производитель гарантирует долговечное использование изделия при соблюдении правил эксплуатации и транспортировки. За дефекты, которые возникли при неправильной эксплуатации и/или транспортировке, производитель ответственности не несёт.
- Допускается наличие сучков, трещин на деревянных деталях изделия, не влияющих на потребительские свойства продукции, такие как прочность. Наличие сучков, трещин на деревянных деталях изделия не является браком и не влечет применения гарантийных обязательств производителем.
- Компания-производитель по своему усмотрению оставляет за собой право гарантийного ремонта/замены изделия. Все претензии по внешнему виду/качеству/некомплекту принимаются в течение 14 дней с момента покупки.
- Действие гарантии прекращается при несоблюдении правил эксплуатации, транспортировки, либо по окончании гарантийного срока.
- Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и гарантийный срок изделия без уведомлений.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



① x 1шт




② x 4шт



③ x 2шт



④ x 2шт



⑤ x 1шт



⑥ x 2шт



⑦ x 1шт




⑧ x 16шт



⑨ x 2шт

Инструменты для сборки




Рожковый ключ на 17 – 2шт



Рожковый ключ на 24 – 1шт

СХЕМА СБОРКИ



Ознакомьтесь с подробной инструкцией по сборке в видео на YouTube по ссылке:

<https://youtu.be/TXgBG0BDOrY>

По вопросам гарантийного обслуживания, розничных и оптовых продаж обратитесь к производителю через контакты на сайте

<https://kozelwood.ru>