

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой NATIONAL. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего "Руководства по эксплуатации" и, если изделие перейдет к другому пользователю, передайте его вместе с изделием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым подключением к электросети убедитесь, что характеристики адаптера питания совпадают с характеристиками вашей электросети.

- Запрещается использовать поврежденный или неисправный светильник или адаптер питания.
- Запрещается использовать какой-либо другой адаптер питания, кроме того, что поставляется в комплекте.
- Светильник предназначен для использования в помещении. Запрещается эксплуатировать его на улице.
- Запрещается использовать светильник в условиях высокой влажности, например в ванной комнате, или разбрызгивать на него воду.
- Запрещается накрывать работающий светильник тканью, бумагой или другими легковоспламеняющимися предметами.
- Запрещается смотреть прямо на работающие светодиоды – это вредно для глаз.
- Если вы не планируете использовать светильник в течение длительного времени, отсоедините его от электросети.
- При отключении от электросети не тяните за шнур или сам светильник, беритесь за корпус адаптера питания.

- Следите, чтобы шнур питания не пережимался и не соприкасался с острыми краями.
 - Запрещается прикасаться к светильнику или адаптеру питания мокрыми руками.
 - Не оставляйте работающий светильник без присмотра.
 - Запрещается вставлять металлические и другие предметы в отверстия светильника.
 - Запрещается использовать агрессивные вещества (спирт, кислоты, щелочь) для чистки поверхности светильника.
 - Перед чисткой светильника отключите его от электросети.
 - Запрещается оставлять светильник под воздействием прямых солнечных лучей, это может привести к его обесцвечиванию и неисправностям в его работе.
 - Устанавливайте светильник вдали от легковоспламеняющихся предметов.
 - Немедленно отключите питание светильника и прекратите его использование в следующих случаях:
 - появился дым или запах;
 - поврежден светильник или кабель питания;
 - появляются искры, треск;
 - светодиоды необычно мигают.
 - Запрещается разбирать или пытаться самостоятельно ремонтировать светильник или адаптер питания. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя
- Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к пожару, поражению электрическим током и поломке светильника. Производитель в этом случае не несет ответственности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:
Светильник – 1
Адаптер питания – 1
Руководство по эксплуатации – 1

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отрегулируйте положение светильника в пространстве (высоту, угол наклона и т.п.). Не применяйте силу при сгибании и разгибании стойки светильника, иначе вы можете ее сломать. Во избежание помех не рекомендуется устанавливать светильник в непосредственной близости от телевизора или радиоприемника. Рекомендуется фиксировать плафон на расстоянии около 30 см от поверхности стола так, чтобы прямой свет плафона не попадал в глаза.


Подключение питания

Подключите штекер адаптера питания к соответствующему разъему на корпусе светильника, а вилку адаптера питания – к электрической розетке.

ВНИМАНИЕ:

Данный светильник может использоваться только с тем адаптером, который был в комплекте светильника. Перед подключением адаптера к светильнику убедитесь, что коммутационные параметры, указанные на этикетках корпусов светильника и адаптера совпадают. При подключении адаптера питания контакты должны быть плотными.

УСТРОЙСТВО СВЕТИЛЬНИКА



1. Основание с сенсорной кнопкой
2. Стойка
3. Плафон с дополнительной функцией ночника

ПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ

Включение и выключение

Коснитесь кнопки , чтобы включить светильник. Он начнет работать на максимальной яркости. Коснитесь кнопки , чтобы включить ночник. Коснитесь кнопки , чтобы выключить светильник.

Выбор режима свечения

Коснитесь кнопки "М", чтобы изменять режим цветовой температуры: теплый свет, естественный свет, холодный свет.

— М +

Регулировка яркости свечения

Касайтесь кнопок "+/-", чтобы увеличивать/уменьшать яркость освещения

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если светодиоды выключились или мигают, убедитесь, что контакты адаптера питания плотные. Если это не помогло, отключите светильник от электросети и обратитесь в сервисный центр производителя.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

 Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ  повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Максимальная мощность: 9 Вт
Управление: сенсорное
Количество светодиодов: 48
Ночник: 1 Вт
Световой поток: 500 Лм
Освещенность: 1500 люкс
Индекс цветопередачи: ≥ 82 Ra
Режимы цветовой температуры:
Теплый свет: 2700-3000 К
Естественный свет: 4000-4500 К
Холодный свет: 5500-6000 К
Входное напряжение адаптера питания:
~ 100-240 В/50 Гц

Входное напряжение светильника: 12 В/0.75 А
Срок службы светодиодов (до): 50 000 часов
Рабочий температурный диапазон:
от -10°С до +50°С
Рабочая влажность: не более 98%
Класс защиты светильника: III

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все рисунки в настоящем руководстве приведены для наглядности, реальное изделие может незначительно отличаться от изображения.



Серийный номер:	Модель:
	Подпись покупателя:
Фирма продавца:	Подпись продавца:
Печать продавца:	Дата продажи:
	Дата обмена:
Внимание Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения. Неправильно или не полностью заполненный гарантийный талон является недействительным.	

Гарантийные обязательства:

- 1. Гарантийный срок изделия составляет 24 месяца с момента его реализации покупателю через розничную торговую сеть.
- 2. Ремонту подлежат не работающие или вышедшие из строя изделия при соблюдении пользователем правил эксплуатации и мер предосторожности, а также отсутствии механических повреждений.
- 3. Ремонт изделия осуществляется при наличии у покупателя правильно заполненного гарантийного талона с печатью и кассового чека организации, у которой было приобретено данное изделие.
- 4. Предварительная диагностика неисправности или ремонт изделия, а также выдача актов о не ремонтпригодности производится только в авторизованных сервисных центрах. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны на сайте: www.National-ru.ru

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- 1. Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.
- 2. Нарушения правил эксплуатации (мер предосторожности).
- 3. Наличия механических повреждений или следов несанкционированного вскрытия корпуса изделия или адаптера питания. Использования адаптера питания, не предназначенного для данного типа изделия.
- 4. Повреждений вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, инородных веществ, жидкостей и т.д.
- 5. Если дата производства, версия или серийный номер удалены или не могут быть установлены.
- 6. Использования изделия для освещения производственных или иных объектов, где условия эксплуатации в значительной степени отличаются от типовых условий освещения для бытовых нужд (тяжелые температурные режимы, большая запыленность, загазованность или влажность помещения и т.д.)
- 7. Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: Smart International Distribution Limited.
Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.
Сделано в Китае.
Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО "ПОЛИТЕХНИКА".
170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».
При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Срок службы изделия: 3 года.

Дата производства указана на изделии или упаковке. Срок годности не установлен. Срок хранения не установлен. Срок службы исчисляется со дня передачи товара покупателю.

Телефон горячей линии: 8-800-201-21-45

Информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте:

www.National-ru.ru.



NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION

Руководство по эксплуатации

**Светодиодный настольный
светильник
NL-34LED**

