ПОРТАТИВНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛОНКА ADVENTURE BOX

Благодарим вас за покупку портативной музыкальной колонки ADVENTURE BOX Camping World. Надеемся, что с помощью нашей колонки ADVENTURE BOX вы сможете наслаждаться любимой музыкой в любом путешествии!

Пожалуйста, перед использованием данного продукта внимательно прочтите инструкцию и убедитесь, что правильно его используете.

Инструкция по эксплуатации:

Ударопрочная, влагостойкая портативная музыкальная колонка ADVENTURE BOX предназначена для дистанционного воспроизведения музыки от различных устройств (ноутбуков, аудио-плееров, мобильных телефонов и других устройств, оснащенных Bluetooth). Благодаря встроенному микрофону, колонку можно также использовать в качестве беспроводной гарнитуры hands-free.

Подключение:

Колонка подключается к аудио-устройствам 2-мя способами: через Bluetooth или AUX-кабель 3,5 мм (при подключении кабеля воспроизведение звука, передаваемого с подключенных по Bluetooth устройств, временно прекращается).

Питание:

Питание колонки осуществляется при помощи литиевого аккумулятора емкостью 1500 mAh и напряжением 3.7 V. Аккумулятор заряжается при помощи USB кабеля (в комплекте).

Характеристики:

- Влагостойкость IPX5 (Международный стандарт защиты электрического оборудования от водяных струй (дождя) с любого направления)
- Радиус устойчивого приема: до 10 метров
- Беспроводной интерфейс Bluetooth
- Встроенный микрофон с защитой от помех (функция hands-free)
- Выходная мощность: 5W динамик с функцией X-Bass
- Время работы: до 8 часов
- Время зарядки: 4-5 часов, напряжение заряда / ток: 5V ± 0.25V / 0.5A
- Отношение сигнал/шум усилителя ≥ 75dB, частота: 160Hz-20KHz
- Встроенная Li-батарея 3.7V / 1500mAh
- Размер: 98*90*50 мм, вес: 286 г
- Материал: ABS-пластик + TPU (термопластичный полиуретан)

Статус LED-индикатора:

- Подключение Bluetooth: индикатор мигает синим светом в момент соединения. Когда подключение совершено, синий цвет горит непрерывно.
- При проводном соединении: горит индикатор зеленого цвета.
- Аккумулятор разряжен: горит индикатор красного цвета.
- Зарядка завершена: индикатор красного цвета сменяется на индикатор зеленого цвета.

В комплекте:

- Колонка с прорезиненным ремешком
- Кабель USB 2.0.
- Аудио-кабель 3,5 мм
- Инструкция по эксплуатации