

Способ применения

Развести водой БАРЬЕР АНТИНАКИПЬ в соответствии с инструкцией, потом залить необходимое количество раствора в прибор или систему отопления, заполненную водой. Нагреть до 40-50°C и оставить на 12 часов. Промыть прибор или систему проточной водой.

При большом объеме отложений, очистку проводят повторно при температуре воды 80-90°C.

Важно! При наличии в системе деталей из алюминия, не нагревать выше 40°C.

В системах отопления очистку накипи рекомендуется проводить в два этапа, если позволяет конструкция:

- 1) очистка котла (по малому кругу циркуляции),
- 2) очистка остальной части (по большому кругу циркуляции).

Важно! В процессе очистки происходит повышение давления в системе за счет выделения углекислого газа. Поэтому необходимо контролировать давление в системе и обеспечивать выход газа.

Важно! Также необходимо следить за фильтрами, т.к. возможно засорение нерастворимыми частицами шлама и накипи, отслаивающимися в ходе очистки.