

INGCO

Воздуходувка

EN Aspirator Blower



AB4018 UAB4018 AB4018-6
AB4018-8 AB4018S AB4018M



SCAN FOR VIDEO



ingcoglobal



INGCO GLOBAL



Символы используемые в данном руководстве по эксплуатации, на упаковке и на корпусе инструмента

	Прочтите это руководство по эксплуатации перед использованием инструмента.
	Соответствие требованиям Европейского союза.
	При работе с инструментом используйте защитные очки, защитные наушники и пылезащитную маску
	Отходы электрических продуктов не следует утилизировать с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте в специально отведенных местах.
	Предупреждение о безопасности. Используйте только аксессуары, рекомендуемые изготовителем.
	Продукция прошла проверку на соответствие качества данной продукции требованиям и нормативным документам технического регламента Таможенного союза.

Предназначение

Данная воздуходувка предназначена для продувки и очистки устройств, а также для всасывания воздуха.

Установка наконечника для процесса воздуходува

- Вставьте штырь, расположенный внутри наконечника, в паз в воздуходувном отверстии
- Для блокировки наконечника, поверните его в указанное направление.

Технические характеристики

Модель:	AB4018
Номинальное напряжение:	220-240В~
Частота:	50/60Гц
Входная мощность:	400Вт
Скорость без нагрузки:	0-14000/мин
Расход воздуха:	0-3.0м ³ /мин
Диаметр сопла:	25мм
Класс изоляции:	-
Уровень звукового давления (в соответствии с IEC 60745):	90 дБ (А)
Уровень звуковой мощности (в соответствии с IEC 60745):	103 дБ (А)
Уровень вибрации (в соответствии с IEC 60745):	< 3.5 м/с ²
Вес:	1.6 кг

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Прочитайте все инструкции. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. Термин "электроинструмент" во всех приведенных ниже предупреждениях относится к электроинструменту, работающему от сети (сетевому), или электроинструменту, работающему от батареи (беспроводному). **СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ**

1) Обучение

- Внимательно прочитайте инструкцию. Быть знакомы с элементами управления и правильным использованием оборудования
- Никогда не разрешайте детям пользоваться электроинструментом.
- Никогда не позволяйте людям, незнакомым с этими инструкциями, использовать устройство. Местные правила могут ограничивать возраст оператора
- Никогда не эксплуатируйте прибор, когда поблизости находятся люди, особенно дети или домашние животные
- Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасности, происходящие с другими людьми или их имуществом

2) Подготовка

- При работе с машиной всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки.
- Не носите свободную одежду или украшения, которые могут быть втянуты в воздуховозборник. Держите длинные волосы подальше от воздуховозборников.
- Надевайте защитные очки во время работы.
- Для предотвращения раздражения от пыли рекомендуется носить маску для лица.

- Перед использованием проверьте шнур питания и удлинитель на наличие признаков повреждения и старения. Не используйте устройство, если шнур поврежден или изношен
- Не используйте поврежденный прибор. Во избежание опасности, верните прибор в полном комплекте в ближайший авторизованный сервисный центр для проведения диагностики, ремонта электрики, механического ремонта или отладки
- Используйте только погодостойкий удлинительный кабель, оснащенный муфтой в соответствии с IEC 60320-2-3

3) Эксплуатация

- Всегда направляйте кабель назад от прибора.
- Если во время использования шнур повредился, немедленно отсоедините его от сети.
- **НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ШНУРУ ПЕРЕД ОТКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ**
- Не носите прибор за кабель
- Отключите прибор от сети питания
- Всякий раз, когда вы оставляете прибор
- Перед тем, как очистить засор
- Перед проверкой, чисткой или работой на приборе
- Если прибор начинает ненормально вибрировать
- Эксплуатируйте прибор только при дневном или хорошем искусственном освещении
- Не перенапрягайтесь и держите все время равновесие.
- Всегда будьте уверены в своей опоре на склонах
- Во время работы идите спокойным ходом, никогда не бегите
- Держите все входы охлаждающего воздуха очищенными от мусора
- Никогда не выдувайте мусор в сторону прохожих
- Рекомендация эксплуатировать прибор только в разумные время, не рано утром или поздно ночью, когда могут быть потревожены люди.

- Рекомендация использовать грабли и веники, чтобы ослабить мусор перед продувкой/всасыванием.
- Рекомендация слегка увлажнить поверхность в пыльных условиях или использовать насадку
- Рекомендация использовать полное выдвижение сопла воздуходувки, чтобы поток воздуха был близко к Земле

4) Обслуживание и хранение

- Проверяйте, чтобы все гайки, болты и винты были плотно завинчены, чтобы убедиться, что машина находится в безопасном рабочем состоянии.
- Часто проверяйте коллектор мусора на износ или ухудшение качества.
- Заменяйте изношенные или поврежденные детали.
- Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.
- Храните прибор только в сухом месте.

Рекомендации

- Подключайте прибор только к цепи питания с защитным устройством по дифференциальному (разностному) току (УЗО) с отключающим током не более 30 мА для приборов с питанием от сети.
- Избегайте использования прибора в плохих погодных условиях, особенно когда есть риск удара молнии.

Другая информация для правильного и безопасного использования

При использовании электроприборов для снижения риска возгорания, поражения электрическим током и/или получения травм необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

- Внимательно прочитайте все инструкции, даже если вы знакомы с прибором

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом или аналогично квалифицированными лицами во избежание опасности

- Для защиты от поражения электрическим током не погружайте прибор, шнур или вилку в воду или другие жидкости

- Для очистки прибора протрите наружную поверхность влажной тканью.

- При использовании любого прибора рядом с детьми необходим тщательный контроль. Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.

- Выключите и выньте вилку из электророзетки, когда прибор не используется, перед сборкой или разборкой деталей, очисткой или проведением любого технического обслуживания прибора. Никогда не тяните за шнур при отключении от электросети.

- Не эксплуатируйте прибор, если он каким-либо образом поврежден. Во избежание каких-либо опасностей верните прибор в ближайшее авторизованное сервисное учреждение для осмотра, ремонта электрооборудования, механического ремонта или регулировки.

- Использование насадок или аксессуаров, не рекомендованных или не прилагаемых данным производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.

- Не позволяйте шнуру свисать с края стола, стойки или касаться горячих поверхностей.

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям, используйте рукоятки и кнопки.

- Не используйте и не помещайте прибор на или возле горячих поверхностей (например, газовой или электрической конфорки, или в разогретую духовку).

- Не злоупотребляйте шнуром, никогда не носите прибор за шнур и не дергайте его, чтобы отсоединить от розетки, вместо этого, чтобы отсоединить, возьмите вилку и потяните ее.

- При использовании удлинителя с прибором убедитесь, что удлинитель правильно подключен и рассчитан на его использование.

• Данное изделие предназначено только для домашнего использования. • Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно; вместо этого, отнесите его в авторизованный сервисный центр для ремонта. • Внимание! Вентилятор продолжает вращаться после выключения двигателя • Работа по техническому обслуживанию и очистке прибора только при остановленном двигателе и отключенной сетевой вилке.	• Не блокируйте отверстие вентилятора или воздухозаборное отверстие. Блокирование отверстия вентилятора приведет к аномальному увеличению скорости вращения двигателя и может повредить лопасти на внутренней части устройства или привести к травмам. Двигатель также может перегреться и вызвать пожар. • Не собирайте еще тлеющий сигаретный пепел, свежесрезанные металлические стружки, шурупы, гвозди и тому подобное.
---	---





Использование по назначению

Ваша воздуходувка была конструирована для сада и крытых территорий для продувания&чистки, а так же для легкого всасывания.

Символы предупреждения

	Прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте все предупреждения и инструкции по технике безопасности.
	Не используйте пилу во влажных условиях, не подвергайте ее воздействию дождя
	Всегда одевайте защиту глаз.
	Остерегайтесь падающих предметов.
	Не подпускайте близко случайных прохожих
	Не утилизируйте электроприборы как несортированные муниципальные отходы, используйте отдельные пункты сбора.
	Данный инструмент имеет двойную изоляцию, поэтому провод заземления не требуется. Убедитесь, что источник питания соответствует напряжению на табличке.
	Всегда одевайте защиту ушей.
	Не дотрагивайтесь до вентилятора. Зубцы будет продолжать вращаться в течение некоторого времени после выключения.
	Соответствует стандартам Европы


Список деталей



- 1) Наконечник
- 2) Воздуховодное отверстие
- 3) Выключатель спускового механизма

- 4) Регулятор скорости
- 5) Кнопка блокировки
- 6) Всасывающее отверстие
- 7) Пылесборник

ingco



INGCO TOOLS CO., LIMITED

www.ingco.com

MADE IN CHINA

0619.V10

AB4018 UAB4018 AB4018-6 AB4018-8 AB4018S AB4018M