

A Building, Town Zhongshan City, Guandong, China Post code: 224001 (Жонгшан
Гужень Дв.Хв. Лайтинг фэктори. Адрес: Гасан индастриал ареа. А билдинг, Гужень
таун Жогшан сити, провинция Гуандонг, Китай индекс: 224001). Сделано в Китае.
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Люмин Арт».
Адрес: Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 11А.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Нанесена на изделие либо на индивидуальную упаковку изделия согласно
серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления, вторые две цифры —
год изготовления).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил
эксплуатации. В случае возникновения неисправности в гарантийный период
эксплуатации Вы можете обменять Ваш светильник LuminArte на новый.

Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате:

- контакта продукта с жидкостями;
- механического воздействия иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности
светильники (корпуса, цоколя) под воздействием кинетической энергии.

В случае самостоятельного вскрытия светильники гарантированно утрачивают силу.
Подробную информацию о замене неисправного светильники в
гарантийный период Вы можете получить на сайте www.wolfa.ru, либо
 позвонив по телефону: 8-800-555-01-23, 8(495) 724-46-07.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/WARRANTY CARD

Артикул Item	Штамп магазина и его адрес Штамп магазину та його адреса Stamp's seller and address of outlet	Подпись продавца Підпис продавця Seller's signature
		< > _____ 20 г.

Дата производства: 06.2016

Lumin'arte®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светильник встраиваемый



Модель

ALUM05BL-DL50GU5.3, ALUM05CH-DL50GU5.3, ALUM05GD-DL50GU5.3
ALUM01BL-DL50GU5.3, LUM01WH-DL50GU5.3, MOD01GD-DL50GU5.3,
MOD01BR-DL50GU5.3, MOD02CH-DL50GU5.3, MOD02BR-DL50GU5.3,
SILV03CH-DL50GU5.3, SILV03WH-DL50GU5.3, MOD04BR-DL50GU5.3,
MOD03WH-DL50GU5.3

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильники предназначены для общего освещения в жилых и офисных помещениях. При соблюдении правил эксплуатации срок службы изделия не менее 12 лет.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник — 1 шт., упаковка — 1 шт., инструкция на светильник — 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Основные характеристики и параметры встраиваемых светильников LuminArte:

Артикул

ALUM05BL-DL50GU5.3	ALUM05CH-DL50GU5.3	ALUM05GD-DL50GU5.3	LUM01WH-DL50GU5.3	MODO1GD-DL50GU5.3	MODO1BR-DL50GU5.3	SILVO2CH-DL50GU5.3	MODO2BR-DL50GU5.3	MODO4BR-DL50GU5.3	MODO3WH-DL50GU5.3
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Цоколь	GU5.3								
Напряжение, В	220								
Частота, Гц	50/60								
Рабочая температура, °C	-20...+40								
Размеры, В*Д, мм	22 x 80	32 x 87	24 x 90	32 x 92	32 x 92	23 x 90	23 x 100		
Максимальная мощность ламп, Вт.	50								
Степень влагозащиты, IP	20								
Материал корпуса	металл								

ПОРЯДОК РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ. **ВНИМАНИЕ!** Установку и техническое обслуживание светильника производить только при отключенном напряжении питающей сети.
— Распакуйте светильник и убедитесь в его целости.

— Подсоедините питающие (одноцветные) провода к клеммной колодке. Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный, желто-зелёный), то подсоедините его к клемме заземления.

— Вверните/вставьте лампочки в цоколи. Установите лампу нужного типа в арматуру светильника.

— Подключите светильник к электросети.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание несчастных случаев, категорически ВОСПРЕЩАЕТСЯ:

- разбирать светильник при включенном электропитании;
- включать светильник в разобранном виде;
- производить монтаж и демонтаж светильника при включенном электропитании;
- эксплуатировать светильник, имеющий механические повреждения;
- прикасаться к цоколю при установке лампы в патрон.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При загрязнении светильника, следует протереть её сухой салфеткой, при отключённом электропитании светильника. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих жидкостей и абразивных материалов.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Рекомендуется хранить светильник в сухих, проветриваемых помещениях при температуре +15...+25 °C и влажности воздуха не более 60%.

Светильник допускается транспортировать в заводской упаковке всеми видами транспорта в условиях транспортирования «Л» по ГОСТ 23216-78.

УТИЛИЗАЦИЯ

Для отработавших светильников не требуется специальной утилизации.

НЕИСПРАВНОСТИ

В случае обнаружения неисправности светильник необходимо провести её демонтаж, предварительно отключив электропитание, и обратиться по адресу, указанному в разделе Гарантийные обязательства настоящей Инструкции.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Zhongshan Guzhen DW.HF Lighting Factory, Guzhen Industrial Area,