

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИГНАЛ
ELECTRONICS

КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ С УСИЛИТЕЛЕМ МВ/ДМВ МОДЕЛЬ SAI-823B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. ЧАСТОТА	МВ: 87.5-230МГц, ДМВ:470-862МГц
2. ДИАПАЗОН ПРИЕМА	МВ/ДМВ/FM
3. УСИЛЕНИЕ	28 дБ
4. ВЫХОДНОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	75Ω
5. ПОМЕХИ	≤ 3дБв
6. ПИТАНИЕ	220В/50Гц, 6В/100мА; 5В/40мА
7. РАЗМЕР	215x155x75 мм
8. ВЕС	0,630кг

УСТАНОВКА:

Для наилучшего получения сигнала, пожалуйста, выполняйте следующие условия:

1. Держите антенну вдали от источников помех, а также вдали от устройств, потребляющих большое количество электроэнергии (таких, как кондиционеры, лифты, фены для волос, микроволновые печи и т.д.)
2. Размещайте антенну вблизи окон.
3. Размещайте антенну максимально высоко, чтобы уменьшить потерю сигнала.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Подключение для приема цифрового сигнала через блок питания и ресивер (рис.1):

1. Подключите кабель антенны к цифровому ТВ-ресиверу.
2. Подключите цифровой ТВ-ресивер к вашему телевизору.
3. Вставьте штекер блока питания во входное гнездо антенны, а затем подключите блок питания в розетку 220В.
4. Убедитесь, что LED-индикатор включения на антенне горит.
5. Отрегулируйте положение антенны до получения наилучшего изображения, зафиксируйте антенну.
6. Аккуратно проложите коаксиальный кабель для безопасного использования.




рис.1



рис.2

Подключение для приема цифрового сигнала через ресивер (рис.2):

1. Подключите кабель антенны к цифровому ТВ-ресиверу.
2. Подключите цифровой ТВ-ресивер к вашему телевизору. Убедитесь, что на ТВ-ресивере включена функция питания антенны (проверить наличие данной функции можно в технических характеристиках вашего ТВ-ресивера).
3. Убедитесь, что LED-индикатор включения на антенне горит.
4. Отрегулируйте положение антенны до получения наилучшего изображения, зафиксируйте антенну
5. Аккуратно проложите коаксиальный кабель для безопасного использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Обязательно прочитайте инструкцию по применению перед использованием;
- Держите устройство в недоступном месте для детей и животных;
- Отключайте шнур питания антенны из розетки, если Вы уезжаете или не планируете использовать данное устройство длительное время.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- Температура окружающего воздуха – от -20 до +40 °С;
- Верхнее значение влажности воздуха – 100 % при температуре +25 °С;
- Атмосферное давление – 84,0-106,7 кПа.

Экспортер:

Шеньжень Антоп Текнолоджи Ко ЛТД
Юридический адрес: 301, №2 Билдинг,
Киаохуа Индастриал зон, Лотянь личанг,
Яньчуань Коммьюнити, Яньло стрит, Бао'ань,
Шеньжень, Китай

Импортер: ООО «Сигналэлектроникс»

Юридический адрес: 630063, Россия, Новосибирск,
ул. Декабристов, 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
www.signalelectronics.ru

Дата изготовления: 15.06.2019

Сделано в Китае.
Гарантийный срок: 6 месяцев
Товар сертифицирован.



По всем возникшим вопросам обращаться к
продавцу-консультанту по месту приобретения товара.

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:



Подтверждаю получения исправного изделия,
с условиями гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печати
продающей организации