

Мойка высокого давления «Калибр ВДМ-1600»



Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Двигатель с насосом (в сборе)	ВДМ1600(Pow2019).01	1-40	Скоба зажимная	ВДМ1600(Pow2019).01-40
1-1	Двигатель Н207732 / Двигатель Н207740	ВДМ1600(Pow2019).01-1 / У07249	1-41	Болт М6*50	ВДМ1600(Pow2019).01-41
1-2	Диск качающий	У07282	1-42	Шарик стальной ф5,5	ВДМ1600(Pow2019).01-42
1-3	Подшипник 51106	ВДМ1600(Pow2019).01-3	1-43	Пружина	ВДМ1600(Pow2019).01-43
1-4	Кольцо плунжера	ВДМ1600(Pow2019).01-4	1-44	Кольцо резиновое	ВДМ1600(Pow2019).01-44
1-5	Пружина плунжера	ВДМ1600(Pow2019).01-5	1-45	Кольцо резиновое	ВДМ1600(Pow2019).01-45
1-6	Плунжер	ВДМ1600(Pow2019).01-6	1-46	Винт	ВДМ1600(Pow2019).01-46
1-7	Сальник резиновый 10*4*16	ВДМ1600(Pow2019).01-7	1-47	Подшипник 629	ВДМ1600(Pow2019).01-47
1-8	Кольцо	ВДМ1600(Pow2019).01-8	1-48	Шестерня	ВДМ1600(Pow2019).01-48
1-9	Кольцо резиновое	ВДМ1600(Pow2019).01-9	1-49	Шпиндель	ВДМ1600(Pow2019).01-49
1-10	Основание клапана входного	ВДМ1600(Pow2019).01-10	1-50	Корпус редуктора	ВДМ1600(Pow2019).01-50
1-11	Основание клапана выходного	ВДМ1600(Pow2019).01-11	1-51	Винт	ВДМ1600(Pow2019).01-51
1-12	Седло входного/выходного клапана	ВДМ1600(Pow2019).01-12	1-52	Сальник резиновый 30*17*7	ВДМ1600(Pow2019).01-52
1-13	Входной/выходной клапан	ВДМ1600(Pow2019).01-13	1-53	Подшипник	ВДМ1600(Pow2019).01-53
1-14	Пружина клапан	ВДМ1600(Pow2019).01-14	2	Кожух двигателя	ВДМ1600(Pow2019).02
1-15	Микровыключатель в сборе	У07248	3	Панель задняя	ВДМ1600(Pow2019).03
1-16			4	Выключатель	ВДМ1600(Pow2019).04
1-17			5	Рукоятка выключателя	ВДМ1600(Pow2019).05
1-18			6	Рычаг выключателя	ВДМ1600(Pow2019).06
1-19			7	Кольцо резиновое	ВДМ1600(Pow2019).07
1-20			8	Панель передняя	ВДМ1600(Pow2019).08
1-21			9	Кронштейн шланга	ВДМ1600(Pow2019).09
1-22			10	Кронштейн пистолета	ВДМ1600(Pow2019).10
1-23			11	Винт	ВДМ1600(Pow2019).11
1-24			12	Сальник кабельный	ВДМ1600(Pow2019).12
1-25			13	Прижим кабеля	ВДМ1600(Pow2019).13
1-26			14	Рукоятка	ВДМ1600(Pow2019).14
1-27			15	Пистолет	У07244
1-28			16	Удлинитель пистолета	У07247
1-29			17	Насадка распылительная	У07246
1-30	Корпус насоса	ВДМ1600(Pow2019).01-30	18	Кабель питания с вилкой	ВДМ1600(Pow2019).18
1-31	Головка насоса	ВДМ1600(Pow2019).01-31	19	Винт	ВДМ1600(Pow2019).19
1-32	Сальник резиновый 10*4*16	ВДМ1600(Pow2019).01-32	20	Фильтр входной	ВДМ1600(Pow2019).20
1-33	Болт М5*10	ВДМ1600(Pow2019).01-33	21	Упаковка	ВДМ1600(Pow2019).21
1-34	Пробка клапана	ВДМ1600(Pow2019).01-34	22	Инструкция по эксплуатации	ВДМ1600(Pow2019).22
1-35	Кольцо резиновое	ВДМ1600(Pow2019).01-35	23	Шланг высокого давления 3м 160 Bar	У07245
1-36	Штуцер входной	ВДМ1600(Pow2019).01-36	24	Игла для прочистки сопла	ВДМ1600(Pow2019).24
1-37	Кольцо резиновое	ВДМ1600(Pow2019).01-37	25	Бачок моющего средства	ВДМ1600(Pow2019).25
1-38	Штуцер выходной	ВДМ1600(Pow2019).01-38	26	Крышка защитная двигателя	ВДМ1600(Pow2019).26