




Номер на схема	Наименование на детайла	Код	бр.
001	Шкурка	2361070011801	1
002	Болт	2361070021201	1
003	Болт	2361070031201	1
004	Триъгълен плот - малък	2361070041801	1
005	Триъгълен плот - голям	2361070051801	1
006	Болт	2361070061201	4
007	Основа за плот	2361070070301	1
008	Болт	2361070081201	1
009	Шайба	2361070091201	1
010	Лагер 6002	2361070101001	1
011	Лагерно гнездо	2361070111001	1
012	Ексцентрик	2361070120601	1
013	Баланс	2361070130601	1
014	Перка	2361070141401	1
015	Уплътнение	2361070151201	1
016	Лагер 629	2361070161001	1
017	Статор	2361070170201	1
018	Ляв корпус	2361070180301	1
019	Ел. ключ	2361070190401	1
020	Пусков бутон	2361070200301	1
021	Регулатор обороти	2361070210401	1

Номер на схема	Наименование на детайла	Код	бр.
022	Ротор	2361070220101	1
023	Лагер 607	2361070231001	1
024	Четки	2361070240501	2
025	Вложка	2361070250501	2
026	Четкодържач	2361070260501	2
027	Десен корпус	2361070270301	1
028	Винт	2361070281201	12
029	Фиксатор на кабел	2361070291101	1
030	Маншон на кабел	2361070301101	1
031	Захранващ кабел	2361070311101	1
032	Горен капак на кутия за прах	2361070320301	1
033	Уплътнение	2361070330301	1
034	Кутия за прах	2361070340301	1
035	Тампон	2361070350301	4
036	Издължен плот	2361070361801	1
037	Шкурка	2361070371801	1
038	Кръгъл плот	2361070381801	1
039	Шкурка	2361070391801	1
040	Правоъгълен плот	2361070401801	1
041	Шкурка	2361070411801	1
042	Шестограм	2361070421801	1