Классный сад

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

аккумуляторный

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ
РАБОТУ, НЕОБХОДИМО
ВНИМАТЕЛЬНО
ИЗУЧИТЬ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Перейди по коду и
получи скидку 40%!

ТУМАН

СТРУЯ

3 ЧАСА РАБОТЫ

МЕДНЫЙ
РАСПЫЛИТЕЛЬ

ФИЛЬТР

защищенный разъем

ИНСТРУКЦИЯ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за Ваш выбор и гарантируем качественную работу опрыскивателя марки «Классный сад», а так же существенную экономию вашего времени и усилий на обработку и опрыскивание растений.

1. **Устройство опрыскивателя**: резервуар для жидкости 2,5л, гидронасос с электроприводом, Li-on аккумулятор емкостью 2000 мА/ч, 4,2 В, фильтрующий элемент, внутренний шланг, резиновая прокладка, съемный распылитель (два режима распыления), удлиненная насадка-распылитель, кнопка включения/выключения, шнур +блок питания.
2. **Применение:** опрыскиватель предназначен для личного использования и обработки от вредителей и болезней растений, плодово-ягодных, овощных и других культур. Может быть использован для полива и внекорневой подкормки растений, дезинфекции и дезинсекции помещений, а так же для мытья окон и машин.
3. **Основные характеристики:** объем 2,5 л, время полной зарядки 3 ч, время работы без подзарядки 3 ч, 2 режима распыления –«струя» и «туман», расход жидкости в режиме «струя» 60 л за 2 часа, в режиме «туман» 21 л за 2 часа.
4. **Порядок работы:** 1) Используя блок питания и кабель зарядите аккумулятор опрыскивателя . 2) Открутите крышку опрыскивателя и налейте жидкость до уровня менее 2,5л. 3) Закрутите крышку опрыскивателя. 4) При первом использовании накрутите плотно распылитель на основной блок.
5) Направьте опрыскиватель в необходимом направлении распыления и нажмите кнопку Вкл/Выкл. 6) Отрегулируйте нужный режим распыления вращая носик распылителя. 7)При окончании жидкости добавьте ее в резервуар по необходимости. 8) После разряда аккумулятора, опрыскиватель самопроизвольно отключится, проведите повторную зарядку в течение 3 часов. 9) После каждого использования растворов проведите очистку опрыскивателя чистой водой включив его на 30 секунд.
5. **Меры предосторожности**: **не допускается использовать опрыскиватель для распыления горючих и воспламеняющихся жидкостей, а так же вязких и агрессивных жидкостей. Не разбирать и не давать детям! Во избежание короткого замыкания хранить прибор в сухом прохладном месте, избегать длительного попадания солнечных лучей на корпус опрыскивателя.**
6. Гарантийные обязательства: срок гарантийного обслуживания опрыскивателя составляет 12 месяцев со дня его продажи. Срок службы изделия составляет 2 года со дня его продажи.
Претензии по недостаткам изделия, а также предложения по улучшению качества следует направлять по адресу: klassniisad@mail.ru, Вацап: +79185083010. Товар сертифицирован, декларация соответствия ЕАЭС №RU Д-CN.PA01.B.71641/21

Продавец: ИП. Р.Н. Гаврилов, бренд «Классный сад», ИНН 612303420160, ОГРНИП 321619600040410.
Изготовитель Shenzhen Chuangtuoli Technology Co., Ltd
Место нахождения: Китай, No. 304, Fushun Building, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong China
Дата производства: май 2021 г.

_____ _____
дата продажи должность

_____ _____
подпись расшифровка подписи