

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С.

11 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Уровни рамные и брусковые подвергнуты консервации по варианту ВЗ-1/ВУ-1 ГОСТ 9.014 и упакованы согласно ГОСТ 13762.

Дата консервации и упаковки « » 20 г.

Подпись лица, ответственного за консервацию и упаковку _____
Срок консервации 24 месяца.

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие уровней рамных и брусковых требованиям ГОСТ 9392-89 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
12.2 Гарантийный срок - 12 месяцев.

Адрес изготовителя:

454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 38

Тел/факс: 8(351) 202-13-61.

Адрес поставщика: АО ТД «ЧИЗ»

111524, город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 7, эт 4

пом XI ком 17 Тел: 8(495) 380-06-23.

ООО НПП «ЧИЗ»



ПАСПОРТ

УРОВНИ РАМНЫЕ И БРУСКОВЫЕ

ГОСТ 9392-89

Свидетельство об утверждении типа СИ RU.C.27.004.A №30462
Регистрационный № 36894-08

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Уровни рамные применяются для измерения отклонения от вертикального и горизонтального положения поверхностей.

1.2 Уровни брусковые применяются для измерения отклонения горизонтального положения поверхностей.

1.3 Пример обозначения при заказе уровня рамного с рабочей поверхностью длиной 200 мм и ценой деления продольной ампулы 0,02 мм:

Уровень рамный 200-0,02 ГОСТ 9392-89

то же, брускового уровня с рабочей поверхностью длиной 150 мм и ценой деления продольной ампулы 0,1 мм:

Уровень брусковый 150-0,1 ГОСТ 9392-89

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

2.1 Уровень

2.2 Ключ

2.3 Футляр

2.4 Паспорт

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уровни допускаются эксплуатировать при температуре окружающей среды (20±3)°С и относительной влажности воздуха - не более 80% при температуре 25 °С.