

**СЕЙФ СЕРИИ Т (ОК 005, КОД ОКП 969311)  
ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ**

**1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Сейфы серии Т предназначены для хранения незначительных ценностей, документов и личного огнестрельного оружия.

Данная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

2.1. В комплект поставки входят:

- для моделей Т-хх - сейф, паспорт на изделие, комплект фетровых ножек, 2 ключа

- для моделей Т-хх.EL - сейф, паспорт на изделие, инструкция по эксплуатации электронного замка, 4 батареи – 1.5V класса ААА, комплект фетровых ножек, 1 ключ аварийного замка.

**3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)		Объем, л.		Кол-во полок	Вес изд. кг
	сейф		сейф	внутреннее отделение		
	Внешние	внутренние				
<b>Т - 17</b>	171 – 260 – 230	168 – 257 – 175	-	7,4	-	4,0
<b>Т - 23</b>	230 – 300 – 255	227 – 297 – 200	-	13	-	5,5
<b>Т - 28</b>	280 – 340 – 295	277 – 337 – 240	-	22	1	8
<b>Т - 40</b>	401 – 400 – 356	398 – 397 – 301	-	47	1	19
<b>Т - 17.EL</b>	171 – 260 – 230	168 – 257 – 175	-	7,4	-	4,0
<b>Т - 23.EL</b>	230 – 300 – 255	227 – 297 – 200	-	13	-	5,5
<b>Т - 28.EL</b>	280 – 340 – 295	277 – 337 – 240	-	22	1	8
<b>Т - 40.EL</b>	401 – 400 – 356	398 – 397 – 301	-	47	1	19

**- ВНИМАНИЕ: ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ГЛУБИНЫ УКАЗАН БЕЗ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СЕЙФА.**

**4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

**5. УСТАНОВКА СЕЙФА**

5.1 Сейф устанавливаются на ровную поверхность и крепятся анкерными болтами диаметром 8 мм через отверстия, предусмотренные в полу и в задней стенке корпуса сейфа. При установке сейфа на поверхность с декоративным покрытием рекомендуется наклеить фетровые ножки на дно сейфа. Ножки клеить симметрично на расстоянии примерно 20 мм от кромок.

5.2 Крепление сейфов к стене или полу обязательное. Анкерные болты в стандартный комплект поставки не входят.

**6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

6.1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".

6.2. Предотвращайте утерю кодовой комбинации и ключей; при утере кодовой комбинации и ключей сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка.

6.3 Открытие сейфа аварийным ключом (для моделей EL) осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации электронного замка (входит в комплектацию).

**7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА**

7.1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

7.2. Сейфы допускается эксплуатировать после длительного хранения и транспортировки только через 2 часа выдержки при комнатной температуре. (рабочий диапазон температур для данных моделей от +5° до +60° С).

7.3. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При несоблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке сейфа, претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются.

**8. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

8.1. Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

8.2. Сейф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.

Работа электронного замка и ригельной системы, рассчитана на 10 000 циклов, рекомендуется менять электронный замок после 10 000 циклов, но не реже чем через 7 лет.

**9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

9.1 Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 1 год со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.2 Изготовитель не несет ответственность за неисправность сейфа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

**10. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА**

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

**Сейф изготовлен «НПО ПРОМЕТ-МОСКВА», 108814, Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, Д.СОСЕНКИ, ВЛАДЕНИЕ 389, СТРОЕНИЕ 2.**

**Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015**

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Отметка службы качества \_\_\_\_\_

**СЕЙФ СЕРИИ Т (ОК 005, КОД ОКП 969311)  
ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ**

**1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Сейфы серии Т предназначены для хранения незначительных ценностей, документов и личного огнестрельного оружия.

Данная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

2.1. В комплект поставки входят:

- для моделей Т-хх - сейф, паспорт на изделие, комплект фетровых ножек, 2 ключа

- для моделей Т-хх.EL - сейф, паспорт на изделие, инструкция по эксплуатации электронного замка, 4 батареи – 1.5V класса ААА, комплект фетровых ножек, 1 ключ аварийного замка.

**3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)		Объем, л.		Кол-во полок	Вес изд. кг
	сейф		сейф	внутреннее отделение		
	Внешние	внутренние				
<b>Т - 17</b>	171 – 260 – 230	168 – 257 – 175	-	7,4	-	4,0
<b>Т - 23</b>	230 – 300 – 255	227 – 297 – 200	-	13	-	5,5
<b>Т - 28</b>	280 – 340 – 295	277 – 337 – 240	-	22	1	8
<b>Т - 40</b>	401 – 400 – 356	398 – 397 – 301	-	47	1	19
<b>Т - 17.EL</b>	171 – 260 – 230	168 – 257 – 175	-	7,4	-	4,0
<b>Т - 23.EL</b>	230 – 300 – 255	227 – 297 – 200	-	13	-	5,5
<b>Т - 28.EL</b>	280 – 340 – 295	277 – 337 – 240	-	22	1	8
<b>Т - 40.EL</b>	401 – 400 – 356	398 – 397 – 301	-	47	1	19

**- ВНИМАНИЕ: ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ГЛУБИНЫ УКАЗАН БЕЗ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СЕЙФА.**

**4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

**5. УСТАНОВКА СЕЙФА**

5.1 Сейф устанавливаются на ровную поверхность и крепятся анкерными болтами диаметром 8 мм через отверстия, предусмотренные в полу и в задней стенке корпуса сейфа. При установке сейфа на поверхность с декоративным покрытием рекомендуется наклеить фетровые ножки на дно сейфа. Ножки клеить симметрично на расстоянии примерно 20 мм от кромок.

5.2 Крепление сейфов к стене или полу обязательное. Анкерные болты в стандартный комплект поставки не входят.

**6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

6.1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".

6.2. Предотвращайте утерю кодовой комбинации и ключей; при утере кодовой комбинации и ключей сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка.

6.3 Открытие сейфа аварийным ключом (для моделей EL) осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации электронного замка (входит в комплектацию).

**7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА**

7.1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

7.2. Сейфы допускается эксплуатировать после длительного хранения и транспортировки только через 2 часа выдержки при комнатной температуре. (рабочий диапазон температур для данных моделей от +5° до +60° С).

7.3. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При несоблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке сейфа, претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются.

**8. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

8.1. Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

8.2. Сейф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.

Работа электронного замка и ригельной системы, рассчитана на 10 000 циклов, рекомендуется менять электронный замок после 10 000 циклов, но не реже чем через 7 лет.

**9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

9.1 Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 1 год со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.2 Изготовитель не несет ответственность за неисправность сейфа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

**10. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА**

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

**Сейф изготовлен «НПО ПРОМЕТ-МОСКВА», 108814, Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, Д.СОСЕНКИ, ВЛАДЕНИЕ 389, СТРОЕНИЕ 2.**

**Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015**

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Отметка службы качества \_\_\_\_\_