

Hobby Праймер – фоновое покрытие для декоративной краски Hobby Шелк

Использование

Для внутренних работ

Высыхание

Окончательное высыхание через 24 -48 часа часов в зависимости от условий. Полный набор всех качеств через 7-9 дней

Расход

2,5л - 20 м²

Хранение

Хранить материал в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 градусов и не выше +35. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

Нанесение

- При помощи валика обработайте поверхность грунтовкой Hobby Фикс.
- После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) валиком нанесите два слоя фоновое покрытие Hobby Праймер, предварительно заколеровав его колорантом Hobby Цвет (количество тонера зависит от интенсивности выбранного цвета).
- Рекомендуем разбавить Hobby Праймер водой в пропорции не более 10%
- Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.
- Наносить материал при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C при влажности воздуха не выше 80%.

Важные примечания

Цвет на сайте из-за настройки монитора может отличаться от реального.

Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.