



4187
4189

4189

4187

Two long-reach gas torches are shown. The top torch, labeled 4189, has a straight, long stainless steel tube. The bottom torch, labeled 4187, has a similar tube but with a curved section at the bottom. Both torches have black handles and triggers. To the right of the torches is a black gas cylinder with a label that reads "GAS - GAZ". Below the torches are two safety icons: a warning triangle with an exclamation mark and a book icon.





Термический уничтожитель сорняков с газовым картриджем

Принципы работы

Газовый термический уничтожитель сорняков справляется с сорняками с помощью интенсивного нагрева, нанося тепловой удар, который разрушает клетки растений, вызывая их увядание и гибель. Уничтожитель сорняков предназначен для использования на аллеях, тропинках, мощеных дорожках, в патио и во внутренних дворах, на открытых лестницах, в огородах и других местах. Данный прибор предназначен только для использования на открытом воздухе. Этот вид удаления сорняков экологичен (без применения химикатов и гербицидов) и прост в использовании - с дополнительным

преимуществом в качестве эргономичной ручки и длинной стальной трубки, которая позволяет не наклоняться во время использования.

Инструкция по эксплуатации

Внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации, чтобы ознакомиться с нагревательной горелкой, прежде чем подключать ее к газовому баллону. Сохраните эту инструкцию для использования в будущем. Несоблюдение правил, содержащихся в этой инструкции, может привести к серьезной травме. Не модифицируйте прибор. Первоначальное руководство было составлено и утверждено на французском языке. Все остальные языки являются переводами оригинала. В случае противоречий, неточностей или расхождений между французским и

другими языками, французская версия имеет преимущественную силу. Расход газа: 4 кВт (287 г / ч). Вес устройства вместе с газовым картриджем: 1,37 кг.

Подготовка к использованию

- Устройство должно использоваться с баллоном сжиженного газа под давлением с резьбовым соединением стандарта EN417. Попытка установить другие типы газовых баллонов может быть опасной.
- Никогда не подключайте баллон со сжиженным газом, если вы не прочитали инструкцию и не следуете ей.
- Убедитесь, что клапан подачи газа закрыт и находится в положении **ВЫКЛЮЧЕН (OFF)**.
- Перед подключением к газовому баллону убедитесь, что уплотнители (между нагревательной горелкой и газовым баллоном) на месте и в хорошем состоянии. (Рис. А)
- Не используйте прибор, если у него повреждены или изношены уплотнители.
- Не используйте нагревательную горелку, если в ней есть утечка или она повреждена и не работает должным образом.
- Всегда подключайте газовый баллон на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников возгорания и других людей.
- Плотно прикрутите баллон со сжиженным газом по часовой стрелке (рис. В, 1 и 2).
- Проверьте герметичность фитингов с помощью специального спрея или мыльной воды.
- Если в вашей нагревательной горелке появилась утечка (запах газа), немедленно вынесите ее на улицу и положите на хорошо проветриваемое место, где утечку можно будет выявить

и остановить. Если вы хотите проверить герметичность нагревательной горелки, сделайте это на улице. Не пытайтесь обнаружить утечки с помощью пламени, используйте мыльную воду.

- Не используйте шланги для подключения баллона сжиженного газа к устройству.

Меры предосторожности и включение:

- **Осторожно:** не трясите устройство и не ставьте его в горизонтальное положение во время запуска и во время использования, так как при этом может образоваться очень сильное пламя.
- **Внимание:** не поворачивайте включенное устройство – Включайте и используйте **ТОЛЬКО** на открытом воздухе - Всегда держите устройство подальше от людей и животных.
- Поверните вентиль на устройстве в положение «**ВКЛЮЧЕН**» (рис. Б, 3).
- Если вы несколько раз подряд попытались зажечь устройство, закройте кран и подождите, пока выпущенный газ не рассеется в воздухе (5 мин), а затем повторите попытку.

Использование

- **Осторожно:** открытые части устройства могут сильно нагреваться. Не подпускайте маленьких детей к прибору. Рекомендуется надевать защитную одежду, чтобы избежать ожогов.
- Медленно поднесите пламя на расстоянии в десять сантиметров над сорняком (Рис. С).
- Нагревайте сорняк до того, как он уменьшится, затем его клетки высохнут, и сорняк погибнет в течение 2-3 дней. Для уничтожения выносливых сорняков может потребоваться обработка до нескольких раз с временными промежутками.

- **Предупреждение:** слишком сухая почва является пожароопасной поверхностью.
- Горелку следует использовать вдали от легковоспламеняющихся материалов и на расстоянии 2 м от стен и потолка.
- Удерживайте устройство вниз (макс. 45 °), чтобы предотвратить усиление пламени (Рис. С)

После использования

- По окончании работы закройте клапан подачи газа, повернув вентиль на устройстве в положение **ВЫКЛЮЧЕН (OFF)**, чтобы пламя потухло (Рис. D, 1).
- Отвинтите газовый баллон, повернув его против часовой стрелки. Никогда не храните прибор с подсоединенным газовым баллоном. (рис. D, 2).
- Газовые баллоны следует заменять в хорошо вентилируемом месте, желательно на улице, вдали от любых источников возгорания (таких как: открытый огонь, электрические источники света) и вдали от людей.
- **Внимание!** Устройство может быть очень горячим. Упаковывайте, транспортируйте и храните прибор после того, как он остынет.
- Храните устройство и газовый баллон в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте.

Обслуживание

В целом устройство не требует обслуживания. В случае сбоя в работе в течение срока гарантии следует обращаться по месту приобретения.

Гарантия

Hozelock-exel предоставляет гарантию на газовый уничтожитель сорняков от любых дефектов или неисправностей, выявленных в течение 2 лет с даты покупки, при условии, что он использовался только с учетом всех рекомендаций, описанных в инструкции. Подтверждение покупки должно быть сохранено.

HOZELOCK

Hozelock Ltd.

Midpoint Park, Birmingham, B76 1AB, England.

Tel: +44 (0)121 313 1122

Hozelock-EXEL

891 route des Frênes - ZI Nord Arnas

BP 30424 - 69653 Villefranche Cedex, France.

www.hozelock.com

44005-000