

Инструкция по эксплуатации

Ремень крепежный стяжной «ТЯНИ-ТОЛКАЙ»

Тип: с пружинным замком

Допустимая рабочая нагрузка 800 кг

Ширина ленты 35 мм, длина _____ м

Зав.№ _____

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Ремень крепежный с пружинным замком предназначен для быстрого и надежного крепления грузов при их транспортировке. Мягкая текстильная лента ремня не повреждает груз, надежно удерживает на транспортном средстве. Механизм фиксации позволяет использовать крепежные ремни ТЯНИ-ТОЛКАЙ® многократно.

Крепежный ремень имеет запас прочности 2:1.

При затяжке ремней следует учитывать:

- Рабочую нагрузку (LC);
- Силу натяжения (SHF);
- Силу предварительного натяжения крепежных средств (STF).

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Ремень представляет собой ленту с небольшой фиксирующим пружинным замком. Именно он обеспечивает закрепление противоположного конца в необходимом положении и позволяет изменять величину обхвата для разных размеров грузов. Для изготовления используют сталь и алюминиевые сплавы, что гарантирует стабильность при изменении погоды и надёжность в эксплуатации. Замки не будут ржаветь или деформироваться.

Материал ленты крепежного ремня: полиэстер.

Полиэстер стойкий к воздействию минеральных кислот, но подвержен воздействию щелочей.

Крепежные ремни годятся для использования в температурном режиме от -40° С до +100° С.

Изменение температуры окружающей среды во время транспортировки может влиять на силу крепежа. При переезде в регионы с жарким климатом следует проверить рабочую нагрузку.

ВНИМАНИЕ: Число крепежных ремней зависит от массы груза, трения, угла крепления и силы предварительного натяжения крепежных ремней. Рекомендуется всегда использовать не менее двух крепежных ремней. Если присутствуют острые края необходимо использовать защитные чехлы.

3. ПРИМЕНЕНИЕ.

1. Для фиксации и затяжки крепежного ремня необходимо надавить пальцем на прижимную пластину фиксатора, чтобы была возможность

вставить ленту.

2. Ленту необходимо вставить в замок снизу и зафиксировать на нужном уровне ее натяжения.

3. Для освобождения ленты из замка необходимо нажать пальцем на пластину фиксатора и свободно извлечь ленту из замка.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

В комплект поставки крепежного ремня входят:

- Крепежный ремень конкретного типа с биркой;
- Инструкция, содержащая требования к эксплуатации.

5. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ КРЕПЕЖНОГО РЕМНЯ:

1. Перед применением крепежный ремень должен быть подвергнут внешнему осмотру. Необходимо обратить внимание на состояние лент, швов и мест их креплений.

2. Не должен использоваться крепежный ремень, у которого имеются:

- узлы на лентах стяжного ремня;
- продольные порезы или разрывы ленты, суммарная длина которых превышает 10% от длины, а также единичные порезы или разрывы длиной более 50 мм;
- поверхностные обрывы нитей лент общей длиной более 10% от ширины ленты, вызванные механическим воздействием (трением) об острые кромки груза;
- повреждения лент от воздействия химических веществ (кислот, щелочей, растворителей, нефтепродуктов и т.п.) общей длиной более 10% от ширины ленты или длины ремня;
- сквозные отверстия диаметром более 10% от ширины ленты от воздействия острых предметов.

3. Соединительные и крепёжные элементы исключаются из эксплуатации при следующих условиях:

- трещины или разломы;
- деформация;
- коррозия;

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Гарантируется безотказная работа ремня в течении одного месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более одного года со дня изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ГРУЗА!

Отметка ОТК _____

Изготовитель: ООО «Подъемно-транспортные механизмы»

Адрес изготовителя: 150030, г. Ярославль, Силикатное ш., 19, оф. 103

тел.: (4852) 44-96-79, E-mail: note@prusov.info www.prusov.info