

Модели	ULPD36W60-04-02	ULPC36W60-04-02
Жұмыс температураларының диапазоны, °C	−20...+45	−20...+45
Қоршаған ортаның нормаланатын шекті рұқсат етілген температурасы, Іа, °C	45	45
Нормаланатын ең жоғары Жұмыс температурасы(орау), Іw, °C	80	80
Нормаланатын ең жоғары Жұмыс температурасы (конденсатор), Іс, °C	75	75
Қорғау сыныбы	I	I
Өлшемдері, мм	595x595x19	595x595x19
Салмағы, кг	1,3	1,3
Шашыратқыш материалы	полистирол	полистирол
Диффузордың түрі	опал	опал
Корпус материалы	болат	болат
Корпусының түсі	ақ	ақ
Қызмет мерзімі, сағат	30000	30000
Кепілдік мерзімі, жылдар	2	2

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Панельді орнату және блоктау бойынша жұмыстарды желінің қоректенуінің ажыратылғанына көз жеткізгеннен кейін ғана жүргізуге болады. Орнату алдында желіде қорғаныс құрылғысының (автоматты ажыратқыш, сақтандырғыш) болуына көз жеткізіңіз.
- Пайдалану кезінде химиялық белсенді ортадан, жанғыш және дәрістік тұтанғыш заттар мен беттен алыста панель мен электр сымдары болуы қажет.
- Барлық электр қосылыстары мен сымдардың бүтіндігін үнемі тексеріңіз. Зақымдалған сымы бар панельді жалғауға және пайдалануға тыйым салынады. Панельді тез тұтанатын материалдарға, мысы, ағаш шоты және қалыңдығы 2 мм-ден көм ағаш негізіндегі материалдар сияқты орнатуға тыйым салынады.
- Панельге шыдамды емес оқшауламасы бар сыммен қосылуға тыйым салынады.
- Панельді жерге түйікпатай пайдалануға тыйым салынады.
- Корпусы зақымдалған немесе шашыратқышы бар панельді пайдалануға тыйым салынады.
- Панельдерді жылу оқшаулағыш немесе ұқсас материалдармен жабуға тыйым салынады.
- Ақаулықты анықтағанда, панельді тоқтан ажыратып, себептерін анықтау үшін білікті электрлікке хабарласыңыз.
- Панельді пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне»сәйкес жүргізілуі тиіс.

ҚОСУ ЖӘНЕ ҚОСУ

- Орнату және пайдалану кезінде қателерді болдырмау үшін, білікті электрлікке хабарласыңыз.
- «Армстронг» типті төбеге қуат қосу және орнату»:
- Қақтақты қаптамадан шығарып, оның бүтіндігін көз жеткізіңіз.
 - Екі желілік кабель (0,5 мм², 1,5 мм² дейінгі қимасы бар үш желілі кабель). Жеткізу жиынтығына кірмейді.
 - Клемма тағанының маңдайшасын, бүйір кескіштермен немесе ұқсас құралмен сүйреңіз, клемма тағанын сыртқа қарай бүгіңіз (Сур. 1).
 - Кабельді панель корпусындағы тесік арқылы өткізіп алыңыз (Сур. 2).
 - Дайындалған сым ұштарын L,N,⊕, позицияларына қосыңыз (Сур. 3). Қақтақты кері бұрыңыз.
 - Панельді «Армстронг»түріндегі төбеге орнатыңыз.
- Немесе аспапы мотажа арналған:
- Аспапы монтаждау үшін панельдің артқы бетіндегі майысқан орнату құлақшаларын пайдалану керек (Сур. 4). Алдыңғы өнімдерге ұқсас қоректendirдіру қосу.
 - Немесе жапсырма монтаждау үшін:

- Жапсырма монтаждау үшін корпусың артқы бөлігіндегі тесіктерді пайдалану керек. Ол үшін бұрандаларды корпусың шеттері бойынша бұрал және шашыратқыштың рамкасын (А) және шашыратқыштың өзі (В) түсіріп, қақтақты бөлшектеу қажет. (Сур. 5). Монтаждау жиынтығының көмегімен панельдің бетіне орнатыңыз және кабельді Клемма қалыптарына қосыңыз. Орнатылған қақтақты кері ретпен жинаңыз.

ШАМҒА КҮТІМ ЖАСАУ

Панельді пайдалану барысында оның бетінде шаң жиналуы мүмкін, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін азайтады. Панельдің сыртқы бетін тазалау үшін бейтарап жуу құралдарын қолдана отырып, сумен сүлғанған жұмсақ матаны пайдалануға болады. Тазалау үшін еріктікштерді және басқа агрессивті химикаттарды пайдаланбаңыз. Қосымша қызмет көрсету шаралары талап етілмейді.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

ULP-04-02 жарықдиодты панельдер қалдықтардың IV класына (аз қауіпті қалдықтар) жатады және мамандандырылған лицензияланған ұйымдармен көдеге жаратуға жатады.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Панельдерді тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы −25-тен +45°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% — дан аспауы тиіс. Панельді сақтау және тасымалдау тек зауыт қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде панельге және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен ортаның, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсеріне жоғ берілмейді. Панельді қосу кері температурада тасымалданғаннан кейін бір сағаттан кейін мүмкін.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда жарықдиодты панельдердің қызмет ету мерзімі 30000 сағатты құрайды. Жарықдиодты панельдерді пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сату сәтінен бастап 2 жылдың құрайды. Панельдің дұрыс сақталуы, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айырылады. Сатып алушының кінәсенен болмаған ақаулықтар анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі кезеңіне дейін панельдерді сатқан ұйымға жүтуі қажет. Панельді қайтару және ауыстыру тұтас қаптама, толық жинақтау және механикалық зақымданулар болмаған кезде ғана жүргізіледі. Сатушы кепілдік міндеттемелерді сатып алушыда қассалық чек немесе сатуды растайтын басқа құжат болған кезде ғана орындайды.

Кепілдік нәтижесінде зақымдалған бұйымдарға таратылмайды:

- өнімнің сұйықтық байланыстары;
- механикалық әсер ету және өзге де зақымдану.

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергияның әсерінен панельдің (корпусың, шашыратқыштың) бүтіндігінің бұзылуы жатады. Кепілдік міндеттемелер пайдалану процесінде болған беттердің реңктері мен пластикалық бөлшектердің өзгеруіне қатысты танылмайды. Кепілдік мерзімі ішінде қоректенген түс температурасының рұқсат етілген мәндерінің аймағы ГОСТ Р 54350 кептірілген сәйкес сақталады. Подробноиинформация ауыстыру туралы ақаулы жарықдиодты панельдер кепілдік кезеңінде Сіз телефонна: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

00,00 СЕРИЯСЫНА СӨЙКЕС нұсқаулықта көрсетілген (алғашқы екі Сан — дайындалған айы; екінші екі Сан — дайындалған жылы).

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар Көден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертификатталған. Сертификаттау туралы ақпарат таңбалауда жазылған.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Мекен-жайы: № 1199 Мингунг Роуд, Джияншан таун, Инчжоу, Нинбо, Қытай. Қытайда. Сделано в КНР. Өндіруші бұйымның конструкциясына (техникалық параметрлерді және/немесе сыртқы түрін өзгерту) және жиынтықтауға тұтынушылық қасиеттерін айтарлықтай өзгертпей, алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу қуқығын өзіне қалдырады. Жеткізушінің (Өндірушінің) тұтынушыдан талап-наразылықтарды қабылдауға уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы мен мекен-жайы: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 қ., №07 көңсе. «Wolla Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 ұй., 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolla.kz.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Действителен при заполнении торговой организацией / Дійсний при заповненні торговою організацією / Сауда ұйымы толтырған кезде ғана жарамды

Дата изготовления / Дата изготовления / Дайындалған күні **01.2020**

Штамп технического контроля изготовителя/ Штамп технічного контролю виробника / Өндірушінің техникалық бақылау мөртабаны _____

Дата продажи / Дата продажу / Сату күні _____ / 20 ____ г.

Штамп магазина / Штамп магазину / Дүкен мөртабаны _____



RU ПАНЕЛИ (СВЕТИЛЬНИКИ) СВЕТОДИОДНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕРИИ ULP-04-02
Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Панели светодиодные серии ULP-04-02 с матовым рассеивателем торговой марки WOLTA®, предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230В с частотой 50 Гц, для общего освещения офисно-административных и торговых помещений. Могут устанавливаться в потолках типа «Армстронг», а так же подвесным и накладным способом монтажа. Светильники сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник в сборе (в комплекте с драйвером); инструкция по эксплуатации; комплект для накладного монтажа; упаковка, Материал упаковки — картон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	ULPD36W60-04-02	ULPC36W60-04-02
Тип источника света	Светодиод SMD	Светодиод SMD
Мощность, Вт	36	36
Коэффициент мощности	0.9	0.9
Тип напряжения	АС	АС
Входное напряжение, В	180-240	180-240
Ток, mA	174	174
Частота, Гц	50	50
Цветовая температура, К	4000	6500
Индекс цветопередачи	≥80	≥80
Световой поток, лм	3000	3000
Коэффициент пульсации	<5%	<5%
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2011	П	П
Тип кривой силы света по ГОСТ54350-2011	Д	Д
Степень защиты	IP20	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °C	−20...+45	−20...+45
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, Іа, °C	45	45
Нормируемая максимальная рабочая температура (обмотки), Іw, °C	80	80
Нормируемая максимальная рабочая температура (конденсатора), Іс, °C	75	75
Класс защиты	I	I
Размеры, мм	595x595x19	595x595x19
Масса, кг	1,3	1,3
Материал рассеивателя	полистирол	полистирол
Тип рассеивателя	опал	опал
Материал корпуса	сталь	сталь
Цвет корпуса	белый	белый
Срок службы, часов	30000	30000
Срок гарантии, лет	2	2

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ


- Работы по установке и обслуживанию панели можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
- При эксплуатации необходимо располагать панель и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование панели при поврежденной проводке, с треснувшим рассеивателем. Запрещено устанавливать панель на легковоспламеняющиеся материалы, например, такие как деревянный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
- Запрещено производить подключение панели проводом с нетермостойкой изоляцией.
- Запрещается эксплуатация панели без защитного заземления.
- Запрещается эксплуатация панели с поврежденным корпусом или рассеивателем.
- Панели запрещено накрывать теплоизолирующим или подобным материалом.
- При обнаружении неисправности обесточьте панель и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- Эксплуатация панели должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

Подключение питания и установка в потолок типа «Армстронг»:

- Извлеките панель из упаковки и убедитесь в ее целостности.
- Обесточьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением от 0,5 мм² до 1,5 мм²). Не входит в комплект поставки.
- Перекрутите перемычку клеммной колодки боковыми инструментом, отогните клеммную колодку наружу (Рис. 1).
- Пропустите кабель через отверстие в корпусе панели (Рис. 2).
- Присоедините подготовленные концы проводов к позициям L, N, ⊕ (Рис. 3). Загните колодку обратно в панель.
- Установите панель в потолок типа «Армстронг».




Или для подвесного монтажа:

6.1. Для подвесного монтажа следует использовать отгибющиеся установочные уши на задней поверхности панели. (Рис.4.) Присоединение питания аналогично предыдущим пунктам.

Или для накладного монтажа:

6.2. Для накладного монтажа следует воспользоваться отверстиями в задней части корпуса. Для этого необходимо разобрать панель, открутив винты* по краям корпуса и сняв рамку рассеивателя (А) и сам рассеиватель (В), (Рис. 5). Установите панель на поверхность при помощи монтажного комплекта и подключите кабель к клеммной колодке. Соберите установленную панель в обратной последовательности.



УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

В процессе эксплуатации панели на его поверхности может скапливаться пыль, что уменьшает его потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности панели можно использовать мягкую ткань, смоченную водой с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодные панели ULP-04-02 относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Срок службы светодиодных панелей составляет 30000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации светодиодных панелей составляет 2 года с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация панели влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую панели до истечения гарантийного срока. Возврат и замена панели производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего продажу. Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате:

- контакта продукта с жидкостями;
 - механического воздействия и иного повреждения.
- К механическим повреждениям относятся нарушения целостности панели (корпуса, рассеивателя) под воздействием кинетической энергии. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации. Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и области допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока — согласно приведенным в ГОСТ Р 54350. Подробную информацию о замене неисправной светодиодной панели в гарантийный период Вы можете получить по телефонам: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана в инструкции согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на маркировке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Мингтуанг Роуд, Джияншан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай. Сделано в Китае. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия (изменять технические параметры и/или внешний вид) и комплектацию без предварительного уведомления. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Вольта Русланд». Адрес: 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 4, стр. 1, оф. 23. www.wolta.ru.

UA ПАНЕЛІ (СВІТИЛЬНИКИ) СВІТЛОДІОДНІ УНІВЕРСАЛЬНІЙ СЕРІЇ ULP-04-02 Інструкція з монтажу та експлуатації

ПРИЗНАЧЕННЯ


Панелі світлодіодної серії ULP-04-02 з потовим розсіювачем торгової марки WOLTA®, призначені для роботи в однофазних мережах змінного струму з напругою 230В з частотою 50 Гц, для загального освітлення офісно-адміністративних і торгових приміщень. Можуть встановлюватися в стелях типу «Армстронг», а так само підвісним і накладним способом монтажу. Світильники сертифицировані і відповідають всім необхідним вимогам пропонуваних до даного типу обладнання. Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 32144-2013. Мережа живлення повинна бути захищена від комутаційних і грозових імпульсних перешкод. Продукція відповідає вимогам Технічних регламентів Митного союзу: TP TC 004/2011 і TP TC 020/2011.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Світильник в зборі (в комплекті з драйвером); інструкція з експлуатації; комплект для накладного монтажу; упаковка. Матеріал упаковки — картон.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Модель	ULPD36W60-04-02	ULPC36W60-04-02
Тип джерела світла	Світлодіод SMD	Світлодіод SMD
Потужність, Вт	36	36
Коефіцієнт потужності	0,9	0,9
Тип напруги	AC	AC
Вхідна напруга, В	180-240	180-240
Струм, mA	174	174
Частота, Гц	50	50
Колірна температура, К	4000	6500
Індекс передачі кольору	≥80	≥80
Світловий потік, лм	3000	3000
Коефіцієнт пульсації	<5%	<5%
Клас світлорозподілу по ГОСТ54350-2011	П	П
Тип кривої сили світла по ГОСТ54350-2011	Д	Д
Ступінь захисту	IP20	IP20
Кліматичне виконання	УХЛ4	УХЛ4
Діапазон робочих температур, °С	-20...+45	-20...+45
Нормована гранично допустима температура навколишнього середовища, ta, °С	45	45
Нормована максимальна робоча температура(обмотки), tw, °С	80	80
Нормована максимальна робоча температура (конденсатора), tc, °С	75	75
Клас захисту	I	I
Розміри, мм	595x595x19	595x595x19
Маса, кг	1,3	1,3
Матеріал розсіювача	полістирол	полістирол
Тип розсіювача	опал	опал
Матеріал корпусу	сталь	сталь
Колір корпусу	білий	білий
Термін служби, годин	30000	30000
Термін гарантії, років	2	2



EAC

ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ

1. Роботи по установці і обслуговуванню панелі можна проводити тільки переконавшись в тому, що харчування мережі відключено. Перед установкою переконайтеся в наявності захисного пристрою в мережі (автоматичний вимикач, запобіжник).
2. При експлуатації необхідно розполагать панель і електропроводку далеко від хімічно активного середовища, горючих і легковоспалюючихся предметів і поверхонь.
3. Регулярно перевіряйте всі електричні з'єднання і цілісність проводки. Заборонено підключення і використання панелі при пошкодженні проводів, з тріснутим розсіювачем. Заборонено встановлювати панель на легкозаймисті матеріали, наприклад, такі як деревний шпон і матеріали на основі дерева товщиною менше 2 мм.
4. Заборонено проводити підключення панелі проводом з неретомостойкой ізоляцією.
5. Забороняється експлуатація панелі без захисного заземлення.
6. Забороняється експлуатація панелі з пошкодженням корпусом або розсіювачем.
7. Панелі заборонено накривати теплоізоляційним або подібним матеріалом.
8. При виявленні несправності знеструмте панель і зверніться до кваліфікованого електрика для виявлення причини.
9. Експлуатація панелі повинна проводитися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

МОНТАЖ І ПІДКЛЮЧЕННЯ

Щоб уникнути помилок при установці і використанні, зверніться до кваліфікованого електрика.

Підключення живлення і установка в сталю типу «Армстронг»:

1. Вийміть панель з упаковки і переконайтеся в його цілісності.
2. Обидві стоїте мережевий кабель (трижильний кабель з перетином від 0,5 мм² до 1,5 мм²). Не входить в комплект поставки.
3. Перекусіть перемичку клемної колодки, бокорезами або подібним інструментом, відігніть клемну колодку назовні (Рис. 1).
4. Пропустіть кабель через отвір в корпусі панелі (Рис. 2).
5. Приєднайте підготовлені кінці проводів до позицій L, N, ⚡ (Рис. 3). Загніть колодку назад в панель.
6. Встановіть панель в сталю типу «Армстронг».

АБО ДЛЯ ПІДВІСНОГО МОНТАЖУ:

6.1. Для підвісного монтажу слід використовувати відгинаються настановні вушка на задній поверхні панелі (Рис. 4). Приєднання харчування аналогічно попереднім пунктам.

АБО ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ:

6.2. Для накладного монтажу слід скористатися отворами в задній частині корпусу. Для цього необхідно розібрати панель, відкрутивши гвинти* по краях корпусу і знавши рамку розсіювача (А) і сам розсіювач (В). (Рис. 5). Встановіть панель на поверхню за допомогою монтажного комплекту і підключіть кабель до клемної колодки. Зберіть встановлену панель в зворотній послідовності.

ДОГЛЯД ЗА СВІТИЛЬНИКОМ

В процесі експлуатації панелі на його поверхні може скупчуватися пил, що зменшує його споживчі властивості. Для очищення зовнішньої поверхні панелі можна використовувати м'яку тканину, змочену водою із застосуванням нейтральних миючих засобів. Не використовувати для очищення розчинники та інші агресивні хімікати. Додаткових заходів обслуговування не потрібно.

УТИЛІЗАЦІЯ

Світлодіодні панелі ULP-04-02 відносяться до IV класу відходів (малонебезпечні відходи) і підлягають утилізації спеціалізованими ліцензованими організаціями.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування і зберігання панелі повинні відбуватися при температурі навколишнього середовища від -25 до +45°С і відносній вологості повітря не більше 80%. Зберігання в транспортній упаковці повинні тривати не більше 12 місяців з моменту виготовлення.

В процесі транспортування та зберігання не допускається вплив на панелі і його упаковки нафтопродуктів, агресивних речовин і середовищ, а також механічних навантажень. Включення панелі можливо через годину після транспортування при негативній температурі.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби світлодіодних панелей становить 30000 годин, за умов дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, установки і експлуатації. Гарантійний термін експлуатації світлодіодних панелей складає 2 років з моменту продажу, за умов дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації.

Неправильне зберігання, монтаж або експлуатація панелі влече за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в організацію, яка продала панелі до закінчення гарантійного терміну. Повернув і заміна панелі проводиться тільки при наявності цілої упаковки, повної комплектації і відсутності механічних пошкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем тільки за наявності о купівля касового чека або іншого документа, що підтверджує продаж. Гарантія не розповсюджується на вироб, пошкоджені в результаті:

- контакту продукту з рідинами;
- механічного впливу та іншого пошкодження.

До механічних пошкоджень відносяться порушення цілісності панелі (корпусу, розсіювача) під впливом кинетичної енергії.

Гарантійні зобов'язання не визнаються щодо зміни відтінків подфарбованих поверхонь і пластикових частин в процесі експлуатації.

Світловий потік протягом гарантійного терміну зберігається на рівні не нижче 70% від заявляється номінального світлового потоку, значення корельованої колірної температури і область допустимих значень корельованої колірної температури протягом гарантійного терміну-згідно наведеним в ГОСТ Р 54350.

Докладну інформацію про замину несправного світлодіодної панелі в гарантійний період ви можете отримати по телефонам: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ

Указана в інструкції згідно серії 00.00 (перші дві цифри — місяць виготовлення; другі дві цифри — рік виготовлення).

СЕРТИФІКАЦІЯ

Товар сертифициований згідно з чинними технічними регламентами Митного союзу. Інформація про сертифікацію нанесена на маркуванні.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адреса: № 1199 Мингтуанг Роуд, Джияншан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай. Зроблено в Китаї. Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу (змінювати технічні параметри і/або зовнішній вигляд) і комплектацию без значної зміни споживчих якостей без попереднього повідомлення. Уповноважена виробником особа: ТОВ «Вольта Русланд». Адреса: 119361, М. Москва, вул. Наташі Ковшової, 4, стр. 1, оф. 23. www.wolta.ua.

KZ ПАНЕЛЬДЕР (ШАМДАР) ЖАРЫҚДИОДТЫ ULP-04-02 МБЕБАП СЕРИАЛАРЫ Орату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ТАҒАЙЫНДАУ


WOLTA® сауда маркасының ULP-04-02 күңгірт шашыратқышпен сериялы жарықдиодты панельдер, кеңселік-өкімішілік және сауда ұй-жайларын жалғыз жарықтандыру үшін, жиілігі 50 Гц 230В напругасы тоқтық бір фаза арқылы жұмыс істейтін арналған. «Армстронг» типті теберлерде, сондай-ақ монтаждаулы аспапты және үстеме тасіліде қолданылуы мүмкін. Шамдар сертифициатталған және осы түрге қойылатын барлық қажетті талаптарға сәйкес келеді. Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес болуы тиіс. Қоректендіруші желі коммутациялық және найзағай импульстік кедергілерден қорғалуы тиіс. Өнім кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді: TP TC 004/2011 және TP TC 020/2011.

ЖИНАҚТАУ

Жинақтаты шам (драйвері бар жиынтықта); пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; жапсырма монтажда арналған жиынтық; орау. Қаптама материалы — картон.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Моделі	ULPD36W60-04-02	ULPC36W60-04-02
Жарық көзінің түрі	Светодиод SMD	Светодиод SMD
Қуаты, Вт	36	36
Қуат коэффициенті	0,9	0,9
Кернеу түрі	AC	AC
Кіріс кернеуі, В	180-240	180-240
Ток, mA	174	174
Жиілігі, Гц	50	50
Түс температурасы, К	4000	6500
Түс беру индексі	≥80	≥80
Жарық ағыны, лм	3000	3000
Пульсация коэффициенті	<5%	<5%
ГОСТ 54350-2011 бойынша жарық белу сыныбы	П	П
ГОСТ54350-2011 бойынша жарық күшінің қысық түрі	Д	Д
Қорғау дәрежесі	IP20	IP20
Кліматтық орындаулы	УХЛ4	УХЛ4



EAC