

Комнатная температура

1. Нажмите $\frac{\text{ON}}{\text{Z/T}}$ включения прибора, дождитесь, пока на светодиодном дисплее не появится ноль. Нажмите **UNIT** для просмотра температуры (по Цельсию и Фаренгейту). Повторно нажмите **UNIT** для возврата к нормальному режиму взвешивания.
2. При переключении в режим отображения температуры светодиодный дисплей отображает “----”, означая, что весы измеряют температуру и покажут ее на дисплее через 2 секунды.

Уход и обслуживание:

1. Протирайте весы слегка влажной тканью. НЕ погружайте весы в воду или НЕ используйте химические/абразивные моющие средства.
2. НЕ давите долго на треугольное кольцо. В поездках держите весы вдали от предметов с острыми углами (таких как игрушки, канцтовары и т.п.), весы могут часто включаться и потреблять энергию батарей.
3. Для обеспечения точности НЕ используйте эти весы в сильных магнитных полях.
4. Держите весы вдали от младенцев и детей во избежание риска проглатывания батареек или мелких компонентов.

VIATTO™

Электронные весы для багажа VA-BS-50

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Отображение комнатной температуры
2. Ноль и тара
3. Светодиодные цифры высотой 11,3 мм
4. Индикация перегрузки / низкого заряда батареек
5. Предел взвешивания: 50 кг
6. Цена деления: 50 г
7. Питание: 1 литиевая батарея 3В (CR2032)

Основные иллюстрации



Включение/выключение (нажмите на 2 секунды для выключения)

UNIT Переключает между единицами веса и температурой

Взвешивание

1. Проденьте тканевый ремень через ручки багажа и зашелкните крючок ремня на треугольном кольце.
2. Нажми  для включения весов перед поднятием (не создавая напряжения).
3. Когда дисплей отображает ноль, нажмите **UNIT** для выбора единиц веса.
4. Для перевешивания: нажмите **Z/T** для сброса светодиодного дисплея в ноль.
5. Аккуратно поднимите весы. Убедитесь, что весы горизонтальны и сбалансированы. Светодиодный дисплей показывает вес багажа. Дождитесь, когда значение веса остановится и стабилизируется, мигнет 3 раза и зафиксируется. Весы отображают значение веса в течение 2 минут и автоматически выключаются.
6. После фиксации значения веса нажмите **Z/T** для сброса светодиодного дисплея в ноль и начала нового взвешивания. Весы автоматически выключаются при простое в течение 1 минуты.

Питание

Весы питаются 1 литиевой батареей 3В (CR2032).

При первом использовании откройте крышку батарейного отсека с правой стороны весов. Удалите изоляционную прокладку перед использованием.

Для замены батареи

При низком заряде батареи светодиодный дисплей отображает "Lo". Замените батарею, выполнив следующее:

1. Держите весы в одной руке. Большим и указательным пальцем другой руки удерживайте и надавите на насечки на батарейном отсеке, извлеките батарейный отсек из гнезда.
2. Выдавите угол А наружу для освобождения батареи.
3. Чтобы установить новую батарею, вставьте новую батарею в пазы В и С держателя. Надавите на одну сторону батареи, пока она не защелкнется под углом А. Соблюдайте полярность, как показано на рисунке.
4. Вставьте батарейный отсек обратно с гнездо на весах.

