



FLIR MR40

Влагомер и фонарик

FLIR MR40 — это прочный одношкальный влагомер с двумя датчиками, который легко помещается в кармане. Прибор оснащен встроенным фонариком и предназначен для работы с деревом и другими распространенными строительными материалами. Он станет идеальным помощником для строителей, инспекторов зданий, специалистов по переоборудованию помещений и ликвидации протечек, экспертов по борьбе с вредителями и подрядчиков по укладке полов и крыш в частных зданиях. С этим недорогим, надежным и точным прибором вы быстро и легко найдете проблемное место и определите уровень влажности.

Использование влагомера MR40 в сочетании с тепловизионной камерой позволит убедиться, что холодное пятно на тепловом изображении — это именно влага, и поможет оценить серьезность проблемы.



Благодаря встроенному фонарику нет необходимости носить отдельный фонарь



Прочная конструкция и компактный размер позволяют проводить измерения в ограниченном пространстве

Простота использования

Простой и эффективный инструмент для надежных измерений

- Четкий ЖК-экран.
- Кнопка включения и выключения, автоматическое выключение питания.
- Сменные датчики (второй комплект прилагается).
- Звуковая индикация измеряемого уровня (5–12 %, 13–60 %, 60 %+).

Удобство, портативность и надежная конструкция

Всегда готов к работе в любых условиях

- Компактность: прибор легко носить в кармане и использовать для измерений в ограниченном пространстве.
- Защита от попадания влаги (степень защиты IP54), диапазон рабочей температуры: от –10 до 50 °С.
- Выдерживает падение с высоты до 3 метров.

Точность и достоверность измерений

Все необходимое для быстрой проверки и определения уровня влажности

- Функция «удержания» измерения.
- Калибровка и проверка датчиков (в колпачке).

Технические характеристики

Измерения	
Диапазон измерений	От 5 до 60 % (влажность)
Точность измерений	От 5 до 30 % (влажность): +/- 2 % От 30 до 60 % (влажность): только относительное измерение Примечание. При работе со строительными материалами, не входящими в группу 9 (в нее входят фанера, гипсокартон и ориентированно-стружечные плиты (ОСП)), загрузите таблицу соответствия материалов (публикация MR40-AN01): http://tinyurl.com/jteb653
Звуковая индикация	От 5 до 12 %: низкая частота звукового сигнала. От 13 до 60 %: высокая частота звукового сигнала. Более 60 %: очень высокая частота звукового сигнала (индикатор OL на экране).
Калибровка и проверка датчиков (в колпачке)	16 %
Общие сведения	
Фонарь	~ 40 лм
Экран	ЖК
Электродные датчики	Встроенные, сменные (в комплекте 4 датчика)
Принцип измерения	Электрическое сопротивление
Гарантия	Ограниченная на весь срок эксплуатации
Цикл калибровки	Неприменимо
Питание	Щелочные батарейки типа AAA, 2 шт. (в комплекте)
Время работы от батарей	70 ч (без фонарика)
Индикатор состояния батарей	Значок батареи с 4 делениями
Автоматическое выключение питания	3 мин
Испытания на падение	3 м
Степень защиты	IP54 (от попадания влаги)
Рабочая температура	От -10 до 60 °C
Масса	80 г с батарейками
Габаритные размеры (В x Ш x Д)	193 x 26 x 31 мм
Материал	ПК/АБС с повторным формованием в термопластичном каучуке

Комплект поставки	Универсальный товарный код
MR40, влагомер + фонарик (с запасным комплектом датчиков)	793950370414
Дополнительные принадлежности	
Запасные электродные датчики MO25-PINS (10 датчиков в упаковке)	793950470268

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Актуальные сведения о характеристиках продукции можно найти на веб-сайте www.flir.com



Простой и быстрый прибор обеспечивает надежность и точность результатов



MR40 поможет проверить, является ли влагой холодный участок на тепловом изображении



SWEDEN
Instruments Division
FLIR Systems AB
Antennvägen 6
187 66 Täby
Tel. : +46 (0)8 753 25 00
E-mail : flir@flir.com

FLIR UK
West Malling
Tel. +44 (0)1732 220 011

FLIR Spain
Madrid
Tel. +34 91 573 48 27

Benelux
Sales Administration
FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel.: +32 (0) 3665 5100

FLIR Russia
Moscow
Tel. + 7 495 669 70 72

FLIR Middle East
Dubai
Tel. +971 4 299 6898

FLIR Germany
Frankfurt
Tel. +49 (0)69 95 00 900

FLIR Turkey
Istanbul
Tel. +90 (212) 317 90 55

FLIR France
Torcy
Tel. +33 (0)1 60 37 01 00

FLIR Africa
Johannesburg
Tel. +27 11 300 5622

FLIR Italy
Milan
Tel. +39 (0)2 99 45 10 71

www.flir.com
NASDAQ: FLIR

Для экспорта описанного оборудования может потребоваться разрешение правительства США. Соблюдение законодательства США является обязательным. Изображения приведены исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. © FLIR Systems, Inc., 2017 Все права защищены. (Обновлено 7 марта) 17-0533_RU