

W&T

Руководство по сборке телекоммуникационного 19" шкафа

Серия WT-2041В



Комплект для сборки:

1. Каркасные рамы – 2 шт.
2. Нижнее основание (дно) – 1 шт.
3. Верхнее основание (крыша) – 1 шт.
4. Пронумерованные направляющие – 4 шт.
5. Стеклопанель с замком – 1 шт.
6. Металлическая панель с замком – 1 шт.
7. Боковые стенки с креплениями – 2 шт.
8. Поперечные профили – 4 или 6 шт. (В зависимости от высоты шкафа)
9. Блок вентиляторов – 1 шт.
10. Винтовые опоры – 4 шт.
11. Крепежный комплект – 2 упаковки

Расположите каркасные рамы параллельно друг другу

Внимание: прорези для крепления боковых стенок должны быть вовнутрь сборки



С помощью болтов и гаек присоедините нижнее основание шкафа к каркасным рамам



Прикрутить шасси (опционально) и опорные ножки

Внимание: Ножки завернуть ниже (глубже) уровня шасси, чтобы не погнуть их при подъеме шкафа

Внимание: Шасси (ролики) в комплект шкафа не входят и приобретаются отдельно



4 шаг

С помощью болтов и гаек присоедините верхнее основание шкафа к каркасным рамам

Внимание: на рисунке выделено отверстие для кабеля с заглушкой. Это задняя сторона шкафа.



Закрепить вентиляторный блок к каркасным рамам шкафа под верхним основанием

Внимание: выход шнура питания вентиляторного блока располагается с задней стороны шкафа (возле кабельного отверстия с заглушкой)



Поставить шкаф

Внимание: перед подъемом шкафа необходимо убедиться в том, чтобы ножки были короче шасси



Зафиксировать пазы и прикрутить к каркасной раме поперечные профили.
Прикрепить к профилям пронумерованные направляющие.

Внимание: нумерация направляющих направлена наружу и начинается снизу





Установить боковые стенки, используя пружинный пластиковый фиксатор как защелку





Установить заднюю (металлическую) дверь, используя пружинный фиксатор в качестве петли

Внимание: пружинный фиксатор должен устанавливаться сверху



Установить переднюю (стеклянную) дверь, используя пружинный фиксатор в качестве петли

Внимание: пружинный фиксатор должен устанавливаться сверху



Регулируя ножки, зафиксируйте положение шкафа относительно пола.