

Гарантийный сертификат TNT-AIR

Условия гарантии предусматривают бесплатный ремонт инструмента в случае обнаружения заводского дефекта.

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи.

Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

Вместе с тем мастерская имеет право отказа от бесплатного ремонта в следующих случаях:

- Неправильно или с исправлениями заполнен гарантийный сертификат;
- При отсутствии инструкции по эксплуатации на русском языке, товарной накладной, гарантийного сертификата;
- При использовании инструмента не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (смотри инструкцию по эксплуатации);
- При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформация корпуса, или любых других элементов конструкции);
- При наличии внутри агрегата посторонних предметов;
- При наличии признаков самостоятельного ремонта;
- При наличии изменений конструкции изделия;
- Загрязнение агрегата, как внутренне, так и внешнее, ржавчина и т.п.;
- Дефекты являются результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являются следствием несоблюдения режима питания, стихийного бедствия, аварии и т.п.;
- Дефект-результат естественного износа.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование и сменные насадки, а также на любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку агрегата, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

* * *

Изделие проверялось во всех режимах работы в моем присутствии: _____

(подпись покупателя)

Изделие не проверялось по причине _____

(подпись продавца)

Дата продажи и штамп продавца:

Инструкция по эксплуатации Пистолет обдувочный

AT-007A
AT-007B
AT-007C



WWW.KMDR.RU

Уважаемый покупатель!

Перед использованием пистолета внимательно прочитайте данное руководство. Неукоснительно следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве. Храните инструкцию недалеко от рабочего места, чтобы в случае необходимости ознакомиться с требуемой информацией. Данный инструмент предназначен исключительно для профессионального использования – к эксплуатации допускаются только квалифицированные специалисты. Использование пистолета не по назначению, его модификация и установка неоригинальных запасных частей может привести к повреждению имущества, получению травм пользователем, другими лицами и животными, и даже к смерти. Производитель данного инструмента не несет ответственности за последствия невыполнения инструкций, изложенных в данном руководстве. При использовании инструмента всегда следуйте всем нормам по безопасности, охране труда, обеспечении рабочего места, применимым в стране и регионе эксплуатации.

Технические характеристики

АТ-007А, АТ-007В, АТ-007С

Макс. рабочее давление воздуха: 9 бар

Длина сопла: 10 мм, 100 мм, 200 мм

Входное соединение подачи воздуха: БРС

Упаковка: блистер

Вес брутто: 100 г, 130 г, 160 г

Назначение и принцип работы

Обдувочный пистолет предназначен для очистки от пыли, небольших частиц, остатков растворителя при проведении ремонтных работ. Для работы пистолета требуется подача сжатого воздуха, пневматический шланг подсоединяется к нижней части рукоятки пистолета. При нажатии курка открывается воздушный клапан, и воздух начинает выходить из сопла.

Подготовка к эксплуатации

Пистолет готов к эксплуатации сразу после снятия упаковки. Перед началом эксплуатации продуйте пистолет, пропустив через него значительное количество воздуха. Соединение для подвода сжатого воздуха к пистолету находится на рукоятке. Перед подключением рекомендуется продуть шланг. Пневматический шланг должен быть устойчивым к воздействию растворителей, иметь максимальное рабочее давление не менее 10 бар.

Очистка и обслуживание

- а) После использования при необходимости промойте пистолет при помощи растворителя или чистящего средства.
 - б) Перед проведением какого-либо ремонта пистолет необходимо отсоединить от линии подачи сжатого воздуха.
 - в) Необходимо регулярно наносить несколько капель машинного масла на шток поршня и резьбу сопла.
- Кроме вышеописанных процедур обдувочный пистолет не нуждается в каком-либо дополнительном обслуживании.

Внимание:

Очистка пистолета, при необходимости, производится с использованием растворителя или чистящего средства вручную или в стандартной мойке для окрасочных пистолетов. Процедуры, приведенные ниже, могут повредить пистолет и привести к аннулированию сертификата взрывобезопасности и потере гарантии.

Запрещается:

- Погружать пистолета в растворитель или чистящее средство или допускать воздействие данных веществ на пистолет на протяжении более долгого отрезка времени, чем требуется для очистки.
- Оставлять пистолет в мойке для окрасочных пистолетов после завершения процедуры очистки.
- Очищать пистолета при помощи ультразвуковых очистительных систем.

Никогда не направляйте пистолет на себя, других людей или животных. Растворители и разбавители могут вызывать раздражение. Перед проведением каких-либо ремонтных работ, пистолет необходимо отключать от линии подачи сжатого воздуха. Каждый раз перед началом работы с пистолетом, особенно после проведения его очистки и ремонта, необходимо проверять, затянуты ли все винты и гайки, нет ли утечки через уплотнения пистолета и шланга. Дефектные части пистолета необходимо заменять или ремонтировать. Для достижения наилучших результатов работы и максимальной безопасности используйте только оригинальные запасные части. Следуйте нормам безопасности на рабочем месте. (используйте средства защиты дыхания, и т.д.). При использовании пистолета на тело работника не передается никаких вибраций. Сила отдачи незначительна.