

ПАСПОРТ

Итана

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ПЕНАЛЫ



УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Для безопасного и надежного функционирования изделия, а также во избежание повреждения мебели и получения травм и увечий полученных во время монтажа настоятельно рекомендуем соблюдать все пункты данной инструкции.
- Соблюдайте пошагово указания по монтажу для исключения неточностей и погрешностей, так же возможных поломок мебели. Пользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.
- При подключении светильников к сети соблюдайте общие правила электробезопасности.
- Стены и пол должны быть выполнены исходя из весовых характеристик мебели и ее конструктивных особенностей.
- Для монтажа мебели необходимо два человека, чтобы не повредить ее.
- Убедитесь в отсутствии токоведущих и водопроводных частей в месте сверления стены.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- **КОРПУС:** корпус мебели изготавливается из панелей ДСП с ламинированным покрытием. Не выделяет вредных испарений в воздух, устойчив к воздействию бытовых химических средств. Края корпусных деталей защищены ПВХ кромкой.
- **ФАСАД:** в зависимости от изделия, фасады могут быть из ламинированной ДСП, МДФ покрытый пленкой ПВХ или эмалью.
- **ЗЕРКАЛА:** используются зеркальные полотна с амальгамой на основе серебра, все края зеркала обработаны еврокромкой.
- **ФУРНИТУРА:** петли, направляющие, опоры и лицевая фурнитура от мировых производителей Германии, Польши, Турции, Китая.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕНАЛОВ.

- Определитесь с расположением пенала, исходя из особенностей вашей ванной комнаты.
- Для монтажа вам потребуются: карандаш, рулетка-линейка, перфоратор, сверла по бетону, сверла для кафельной плитки, уровень.
- Далее необходимо полностью собрать пенал - прикрутить ручки и опоры (если ваша модель является напольной), которые идут в комплекте. Сделать необходимые замеры, чтобы определить положение пенала на стене. **(рис.1)**.
- Измерьте расстояние между креплениями на пенале. Так находим точные точки расположения дюбелей и ставим метку в нужных местах. Сверлим отверстия. В отверстия вставляем дюбеля и вкручиваем шурупы. **(рис.2)**.
- Затем на них аккуратно вешается пенал и выравнивается с помощью двух винтов, расположенных на передней части навесов **(рис.3)**:
 1. **ВЕРХНИЙ ВИНТ** перемещает пенал в вертикальной плоскости. Им регулируется высота.
 2. **НИЖНИЙ ВИНТ** перемещает пенал в горизонтальной плоскости.




РИС.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕНАЛА НА СТЕНЕ

1 - ПОДВЕСНАЯ МОДЕЛЬ
2 - НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ




РИС.2 МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЙ




РИС.3 МОНТАЖ ПЕНАЛА НА СТЕНУ

• После этого можно приступить к регулировке дверц пенала (**РИС.4**). Для регулирования дверок используются мебельные петли, которые дают возможность настроить плотность закрытия и зазоры между дверцами. Регулировку делают на три вида:

1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА.


ТРЕБУЕТСЯ, КОГДА ДВЕРЦЫ РАСПОЛАГАЕТСЯ В НЕПРАВИЛЬНОМ, КРИВОМ ПОЛОЖЕНИИ, ВЫДЕЛЯЕТСЯ ИЗ ОБЩЕГО ВИДА МЕБЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ.

2. ФРОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА.


ТАКОЙ ВИД РЕГУЛИРОВКИ ТРЕБУЕТСЯ, КОГДА ДВЕРЦЫ ИЛИ ОДНО ИЗ ПОЛОТЕН ПОСТОЯННО ОТХОДЯТ В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ ИЛИ НЕПЛОТНО ПРИЛЕГАЮТ К СТЕНКЕ.

3. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА.


ТРЕБУЕТСЯ, ЧТОБЫ ВЫРОВНЯТЬ ДВЕРЦЫ ПО ШИРИНЕ И ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОСТОЯННОЕ ТРЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН МЕЖДУ СОБОЙ. РЕГУЛИРОВКА ПРОИСХОДИТ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ВИНТОВ ПЕТЛИ.



РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ ПО ВЕРТИКАЛИ.



ФРОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ.



РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ ПО ГОРИЗОНТАЛИ.

РИС.4 РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЦ ПЕНАЛА

- ЗАВЕРШАЕТ МОНТАЖ ПЕНАЛА УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ЯЩИКОВ. ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЯЩИКОВ С ШАРИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ, РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ И ГЛУБИНЕ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ ВЫТЯНУТЫХ ОТВЕРСТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА САМОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (**РИС.5**). ЕСЛИ У ВАС ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА, ТО РЕГУЛИРОВКА ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВОЧНОГО КОЛЕСА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ФИКСАТОРЕ. ФИКСАТОР РАСПОЛОЖЕН НА ДНЕ ЯЩИКА (**РИС.6**).
- КОГДА УСТАНОВКА ПЕНАЛА ЗАКОНЧЕНА, МАСКИРУЕМ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЕЖА САМОКЛЕЮЩИМИСЯ ЗАГЛУШКАМИ, КОТОРЫЕ ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ.




РИС.5 РЕГУЛИРОВКА ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ




РИС.6 РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ СКРЫТОГО МОНТАЖА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ, УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для длительной эксплуатации рекомендуется строго соблюдать следующие пункты инструкции:

- ТРАНСПОРТИРОВАТЬ МЕБЕЛЬ В КРЫТЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, А ТАКЖЕ В КОНТЕЙНЕРАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОХРАННОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.
- МЕБЕЛЬ ДОЛЖНА ХРАНИТЬСЯ И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В СУХИХ И ТЕПЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ **+2°C** И НЕ ВЫШЕ **+40°C** ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА **45-70%** (ГОСТ 16371-2014).
- БЕРЕЧЬ ПОВЕРХНОСТЬ МЕБЕЛИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
- НЕ ДОПУСКАТЬ СКОПЛЕНИЯ ВЛАГИ НА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАБУХАНИЯ ЩИТОВ И ОТКЛЕЙКИ ОБЛИЦОВОК (ПЛАСТИКА, ПЛЕНОК, И Т. Д.).
- ЧИСТИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ МЕБЕЛИ И ЛИЦЕВУЮ ФУРНИТУРУ МОЖНО ТОЛЬКО МЯГКИМИ ТКАНЯМИ И ПРИМЕНЕНИЕМ МЫЛА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОТИРКОЙ НАСУХО. НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ЭТОМ ЭФИР, АЦЕТОН, БЕНЗИН И ДРУГИЕ РАСТВОРИТЕЛИ. НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОДОЙ, ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГОЙ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
- СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ТЕМПЕРАТУРА ПРИБОРОВ ИЛИ ПОСУДЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В КОНТАКТЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ, ОБЛИЦОВАННОЙ ПЛЕНКОЙ ПВХ (ФАСАДЫ ИЗ МДФ), НЕ ПРЕВЫШАЛА **60°C**.
- НЕ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫМИ (ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕКОСОВ).
- ЕСЛИ МЕБЕЛЬ ВПЛОТНУЮ ПРИМЫКАЕТ К ВАННЕ ИЛИ ДУШЕВОЙ ЗОНЕ, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРЕДПИСАНА УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ.
- ТРУДНОВЫВОДИМЫЕ ПЯТНА (ЖИР, КОСМЕТИКА И Т.Д.) СЛЕДУЕТ УДАЛЯТЬ НЕМЕДЛЕННО. ТАКИЕ ПЯТНА БЕЗ ОСТАТКА УДАЛЯЮТСЯ **1%-ЫМ** МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ ИЛИ ЩАДЯЩИМ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ. ЗАТЕМ НАСУХО ВЫТЕРЕТЬ ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - **24** МЕСЯЦА, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, СБОРКИ (МЕБЕЛИ ПОСТАВЛЯЕМОЙ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ), ЭКСПЛУАТАЦИИ.

СРОК СЛУЖБЫ - **10** ЛЕТ.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИЮ ФУРНИТУРЫ, НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ И НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕФЕКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ.

СОХРАННОСТЬ МЕБЕЛИ И СРОК СЛУЖБЫ ЗАВИСЯТ НЕ ТОЛЬКО ОТ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ, НО ТАКЖЕ И ОТ УХОДА ЗА МЕБЕЛЬ ПРИ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.