





**Кухонная вытяжка.
Модель: ORE RASTA 60 SG**



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**




Общая информация

ВНИМАНИЕ: Внешние части прибора могут значительно нагреваться от работающих электрических и газовых плит.


В определенных случаях электрический прибор может представлять опасность.

- * В помещении должна быть соответствующая вентиляция, в случаях, когда вытяжка используется одновременно с газовыми приборами.
- * Запрещается проверять состояние фильтров во время работы вытяжки.
- * Запрещается касаться лампы подсветки вытяжки в течение получаса после использования прибора.
- * Запрещается разводить огонь под вытяжкой.
- * При любом техническом обслуживании и чистке отключайте прибор от электрической сети.
- * Вытяжка может быть установлена над плитой, имеющей не более четырех конфорок.
- * Прибор предназначен для использования в бытовых целях внутри помещений.
- * Для защиты от поражения электрическим током, не погружайте прибор, шнур или вилку в воду или другую жидкость.
- * Прибор не предназначен для использования детьми до 8 лет и лицами с ограниченными физическими способностями без наблюдения третьих лиц.
- * Завод может изменять конструкцию и внешний вид изделия для улучшения потребительских свойств



Устройство изделия


Пожалуйста, изучите данную инструкцию до использования прибора




- 1. Фильтр сетчатый 2. Корпус мотора. Нижняя часть
- 3. Корпус вытяжки. Нижняя часть
- 4. Подсветка 5. Корпус вытяжки. Верхняя часть
- 6. Корпус мотора. Верхняя часть
- 7. Кожух. Внешняя часть
- 8. Кожух. Внутренняя часть




Поздравляем Вас с покупкой. Искренне надеемся, что Вы будете удовлетворены покупкой. Перед установкой и использованием, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию.



Общая информация




Проверьте соответствие напряжения и частоты в сети с надписью на двигателе.



Рекомендуемое расстояние между нижней частью вытяжки и ближайшим нагревающим элементом плиты должно быть не меньше 650 мм и не больше 750 мм.





**Запрещается
подключать
воздуховод вытяжки
к системе отвода
горячего воздуха и
химич.
и взрывоопасных
газов.**




Установка

Перед началом монтажа убедитесь, что вытяжка отключена от сети



3


Перед установкой кухонной вытяжки на стену, присоедините переходник 4 к вытяжке, как показано на рисунке.




В соответствии с рис.4 разметьте отверстия на стене. Для этого воспользуйтесь трафаретом, идущим в комплекте. Просверлите 4 отверстия в стене диаметром 8 мм, установите дюбеля и закрутите винты так, чтобы оставалось 10 мм.




Убедитесь, что проходящая внутри стены электрическая проводка не будет повреждена при сверлении.






Установите вытяжку и убедитесь, что все винты вошли в посадочные отверстия.




Доверните до конца все винты, начиная с верхних.




Присоедините воздуховод к вытяжке.


Вытяжка полностью предназначена для использования любых отводящих воздуховодов диаметрами не меньшими чем диаметр переходника.



Подключение к общему вентиляционному каналу является наиболее распространенным.



Также, возможен вывод воздуховода через стену на улицу с обязательной защитой от дождя и снега. В этом случае требуется согласование с соответствующими контролирующими органами.




11

Установите
кожухи.




Установку и
электрическое
подключение
изделия
должен
производить
квалифицир-
ованный
специалист
с допуском к
соответству-
ющим
работам.




12

Разметьте
вертикальное
положение
кожухов, как
показано на
рисунке.




13

Установите крепежную планку, в соответствии с рисунком.



Используйте винты диаметром 10мм для фиксации кожуха.

14



15


Нажмите клавишу , устройство перейдет в режим ожидания.

Нажмите клавишу , для ступенчатого увеличения производительности вытяжки.

Нажмите клавишу , для ступенчатого уменьшения производительности вытяжки.


Нажмите клавишу , для включения/выключения подсветки.

Для управления таймером отключения, во время работы мотора вытяжки, нажмите на клавишу  далее, управляя клавишами “” или “” установите нужное время до отключения (от 1 до 9 минут).




Обслуживание и замена элементов

Замена
лампы



12V 2X1W LED MAX






16

1. Отключите вытяжку от сети.
2. Снимите сетчатый фильтр.
3. Установите фильтр.
4. Установите новую светодиодную лампу мощностью не более 1W.



Используйте
лампу не
более 1 Вт.



При редкой
чистке
фильтров,
возможен
риск
возгорания.

Рекомендуется чистить металлический сетчатый фильтр каждые три месяца.

Фильтры можно мыть бытовыми моющими средствами.


Либо замачивать в мыльном растворе.

Также допускается мытье фильтров в посудомоечной машине.

Фильтр может незначительно менять цвет после мойки.

Это никак не сказывается на его характеристиках.

Корректная утилизация изделия




Пожалуйста придерживайтесь норм ЕU и иных международных норм при утилизации продукта. Не выбрасывайте изделие в отделения для бытового мусора. Минимизируйте наносимый ущерб окружающей среде.




Асүйлік сорғыш.

Үлгі: ORE RASTA 60 SG



**ПАЙДАЛАНУ
ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛЫҚ**




Жалпы мәлімет

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Жұмыс істеп тұрған электрлі және газды плитадан құрылғының сыртқы бөліктері қызып кетуі мүмкін.


Кей жағдайларда электрлі құрылғы қауіпті болуы мүмкін.

- * Сорғыш газ құрылғымен қатар пайдаланылған жағдайда үй-жайда тиісті желдеткіш болуы керек.
- * Сорғыш жұмыс істеп тұрғанда сүзгінің жайын тексеруге болмайды.
- * Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін жарты сағаттың ішінде сорғыштың жарықтандырғыш шамына қол тигізуге болмайды.
- * Сорғыштың астында от жағуға болмайды.
- * Кез келген техникалық жөндеу мен тазалауда құрылғыны электр желісінен ажырату керек.
- * Сорғышты төрттен аспайтын конфоркасы бар плитаның жоғары жағына орнатуға болады.
- * Құрылғы үй-жайдың ішінде тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған.
- * Электр тоғымен зақымданудан сақтану үшін құрылғыны, бауын немесе айырды сұға немесе басқа да сұйықтыққа салмау керек.
- * Құрылғы үшінші тұлғаның бақылауынсыз 8 жасқа дейінгі бала мен физикалық мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған.
- * Тұтыну сапасын жақсарту үшін зауыт бұйымның сыртқы түрі мен құрылымын өзгерте алады.



Бұйымның құрылымы


Құрылғыны пайдаланар алдында мына нұсқаулықпен танысуыңызды өтінеміз.




- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Сүзгі | 5. Мембрана |
| 2. Ауа өткізгіш | 6. Демпфер жапқышы |
| 3. Негізгі бөлік | 7. Сыртқы мұржа |
| 4. LED шамы | 8. Ішкі мұржа |



Сатып алған бұйымыңыз құтты болсын. Бұйым көңіліңізден шығады деп ойлаймыз. Құрылғыны орнатып, пайдаланар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.




Жалпы мәлімет



Желідегі кернеу мен жиіліктің қозғалтқыштағы жазбаға сәйкес келетінін тексеріңіз.

1


Сорғыштың ауа өткізгішін ыстық ауа сорғыш пен химиялық және жарылысқа қауіпті газды соратын жүйеге қосуға болмайды.



Сорғыштың төменгі бөлігі мен плитаның жақын жылытқыш элементінің арасындағы болуға тиіс аралық 650 мм-ден кем, 750 мм-ден артық болмауы керек.





2




Орнату

Орнатар алдында сорғыштың желіден ажыратылғанын тексеріңіз.



3


Асүйлік сорғышты қабырғаға орнатар алдында 4 жалғастырғыш тетікті суретте көрсетілгендей сорғышқа қосыңыз.





4-суреттегідей оятын тесікті қабырғаға белгілеңіз. Жиынтықта қоса жүретін трафаретті пайдаланыңыз. Қабырғадан диаметрі 8 мм 4 ойық тесіңіз, дюбельдерді қойып, 10 мм қалатындай бұраманыі бұраңыз.

і



Бұрғылау барысында қабырға ішінен өтетін электр сымының зақымданбауын қадағалаңыз.






6

Сорғышты
орнатыңыз,
барлық
бұрамалардың
отырғызылатын
ойыққа кіргенін
тексеріңіз.



7


Үстіңгіден бастап барлық бұрамаларды аяғына дейін бұрап шығыңыз.



8


Присоедините
воздуховод к вытяжке –
Ауа өткізгішті сорғышқа
қосыңыз

Сорғыш диаметрі жалғастырғыш тетік диаметрінен кем емес кез келген ауа өткізгішті пайдалануға арналған.




9

Жалпы желдеткіш
каналға қосу кең
тараған.



10


Ауа өткізгішті қабырға
арқылы сыртқа шығаруға
болады, бірақ міндетті
түрде жаңбыр мен
қардан қорғау керек.
Бұл жағдайда тиісті
бақылаушы органдардың
келісімі қажет.



Қаптаманы
орнатыңыз.




Бұйымды
орнатып,
электр
желісіне
қосуды тиісті
қызметке
руқсаты бар
білікті маман
жүзеге асыруы
керек.




Қаптаманың
тік қалыбын
суретте
көрсетілгендей
белгілеп
алыңыз.

12




13

Бекітпе тақтайды суреттегідей етіп орнатыңыз.



14

Қаптаманы бекіту үшін диаметрі 10 мм болатын бұрамаларды пайдаланыңыз.



15

⏻ батырмасын бассаңыз, мотор күту режимінде болады.


🌀 батырмасын бассаңыз, мотор төменгі-орта-жоғары-тоқта, төменгі... жылдамдықта істейді

🌀 батырмасын бассаңыз, мотор жоғары-орта-төмен-тоқта, жоғары... жылдамдықта істейді

☼ батырмасын бассаңыз, LED шамы жанады, LED шамын өшіру үшін батырманы тағы басыңыз;


Мотор жұмыс істеп тұрса, ⏻ батырмасын басып, күту режимін қойып, сосын өшіру уақытын белгілеу үшін 🌀

немесе 🌀 батырмасын басыңыз, өшіру уақытын белгілей аласыз (1-9 минут), шығу үшін тағы басыңыз.




Бөлшектерді жөндеу және ауыстыру

Шамды
ауыстыру



12V 2X1W LED MAX






16

1. Сорғышты желіден ажыратыңыз.
2. Торлы сүзгіні шешіп алыңыз.
3. Сүзгіні орнатыңыз.
4. 1W артық емес қуаты бар жаңа LED шамын орнатыңыз.



1 Вт-тан
аспайтын
шамды
пайдаланыңыз.



Сүзгіні жиі
тазаламаған
жағдайда
өртеніп кету
қаупі бар.

Металдық торлы сүзгіні әрбір үш айда тазалап тұру керек.
Сүзгіні тұрмыстық жуғыш затпен жууға болады.
Немесе сабын ерітіндісіне салып қоюға болады.
Сүзгіні ыдыс жуатын машинада да жууға болады. Жуылғаннан
кейін сүзгінің түсі сәл өзгеруі мүмкін.
Түсінің өзгергені оның сипаттамаларына әсер етпейді.

Бұйымды дұрыс кәдеге жарату



Бұйымды кәдеге жаратуда ЕU нормасы мен басқа да халықаралық нормаларды сақтаңыз. Бұйымды тұрмыстық қоқысқа арналған жерге тастамаңыз. Қоршаған ортаға тиетін зиянды барынша азайтуға тырысыңыз.