



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



HP 350
HP 350-V

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Недорогой ручной насос подходит для бочек объемом от 50 до 200 литров.

Поставляется в двух исполнениях: с пербунановым (НР 350) или витоновым (НР 350-V) уплотнителями. Насос включает в себя:

- металлическую телескопическую всасывающую трубу (450мм до 860мм)
- основную часть из оцинкованной стали
- R2" и R1 1/2" переходник
- съемный металлический изогнутый наконечник

НР 350 рукоятка черного цвета

НР 350-V рукоятка красного цвета

Технические параметры:

Смотри таблицу стойкости.

Нельзя перекачивать загрязненные вещества.

Эксплуатация:

- Собрать вместе рукоятку, наконечник и выпускной шланг.
- Соединить всасывающую трубу с насосом.
- Установить насос с всасывающей трубой в бочку и закрутить в бочке адаптер.
- Насос готов к использованию.
- Качать насос пока не начнется подача вещества.
- Обращать внимание на правила безопасности.

Правила безопасности:

Не соблюдение правил безопасности может привести как к причинению вреда людям, так и ущерба окружающей среде. Не соблюдение правил безопасности может привести к утечке вредных веществ. Информация по нормам безопасности должна быть известна всему обслуживающему персоналу.

- Необходимо обращать внимание на устойчивое положение бочки со смазкой и правильное закрепление насоса.
- Не использовать насос с применением большого усилия.
- Поврежденные части немедленно заменить.
- Обращать внимание на международные предписания при работе с веществами, представляющими опасность для водных ресурсов.

Техническое обслуживание:

Ручной насос не требует технического обслуживания.

Гарантия:

При следовании инструкции по эксплуатации и правильном применении насоса дается гарантия в рамках закона. При предъявлении претензий необходим счет от вашего дилера с датой покупки.



Таблица стойкости:

Вещество	HP 350 NBR / Пербунан Арт.№ 34 635 40	HP 350-V FKM / Витон Арт.№ 34 635 64
АТФ - масло	х	х
Аммиачная вода	х	о
Бензин	о	х
Бензол	о	х
Бура	о	х
Диацетил	х	о
Дизельное топливо	х	х
Уксус	о	х
Этанол/спирт до 20°C	х	о
Эфирные масла	о	х
Авиационное топливо JP3-JP6	х	х
Анти замерзающая жидкость	о	х
Трансмиссионное масло	х	х
Глицерин	х	х
Гликоль	х	х
Солярное масло с нефтеосновой	х	х
Гидравлическое масло H,N-L,N-LP	х	х
Гидравлическое масло HFD	о	х
Изопропанол	о	х
Керосин	о	х
«Nitro»-разбавитель лака	о	о
Льняное масло	х	х
Растворитель	о	х
Машинное масло	х	х
Метанол	о	х
Метиленхлорид	о	х
Моторное масло	х	х
Тяжелый легроин	о	х
Парафиновое масло	х	х
Нефть	х	х
Рапсовое масло	о	х
Силиконовое масло	х	х
Скипидар	о	х
Трихлорэтилен	о	х
Толуол	о	х
Вазелиновое масло	х	х

Х = стойкий / О = не стойкий