

FUXTEC

Садовая тележка FX-GW350




- Тележка с боковыми стенками для садоводства.
- Изготовлена из окрашенной стали
- . Оснащена нескользящей рукояткой и нескользящими колесами.
- Внимание: внимательно прочитайте это руководство перед тем, как приступить к

настройке и эксплуатации. Эта тележка не игрушка, дети ни в коем случае не допускаются возить или играть в эту тележку.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Будьте осторожны при открытии упаковки из-за острых краев
- Обращайте внимание на обычные меры предосторожности при использовании инструментов.
- Не накачивайте шины выше предполагаемого давления.
- Перед использованием убедитесь, что все винты надежно закреплены.
- Не используйте тележку, если она повреждена.
- Храните тележку в недоступном для детей месте.

Состав:



Комплектность::

- 1) Винты короткие 4 штуки
- 2) Винт длинный 9 штук
- 3) шайбы маленькие 9 штук

- 5) Шпильки 8 штук
- 6) Шайбы большие 5 штук
- 7) Шпильки большие 5 штук

Инструкция по установке:

Соберите тележку, как описано на следующих рисунках. Буквы обозначают большие части, а цифры - маленькие части, необходимые для каждого шага.

