

ТАБЛИЦА ИНДИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ УЗИС-С1

Режим светодиодной индикации	Обозначение на лицевой панели	Состояние УСТРОЙСТВА и контролируемой цепи
Постоянный зеленый	НОРМА 3 	Рабочее состояние
Постоянный красный	ИСКР К 	Произведено отключение по причине дугового пробоя
Мигающий зеленый	$U < U_{\text{макс } 3}$ 	Произведено отключение по превышению напряжением порога $U_{\text{макс}}$, но текущее напряжение в сети $U_{\text{тек}}$ НИЖЕ $U_{\text{макс}}$
Мигающий красный	$U > U_{\text{макс } K}$ 	Произведено отключение по превышению напряжением порога $U_{\text{макс}}$, но текущее напряжение в сети $U_{\text{тек}}$ ВЫШЕ $U_{\text{макс}}$
Мигающий переменного цвета (красный / зеленый)	ОТКАЗ 3/К 	Произведено отключение по причине отрицательного результата самотестирования – отказ устройства
Нет свечения индикатора		Напряжение сети отсутствует или ниже минимального



- ✓ **ЕСТЬ ВОПРОС ПО УСТАНОВКЕ?**
- ✓ **УСТРОЙСТВО СРАБОТАЛО?**
- ✓ **ДРУГОЙ ВОПРОС?**

Просканируйте этот код, чтобы быстро получить ответ от нашего специалиста, скачать актуальную инструкцию