

Наименование товара: **Лестница 2-х секционная выдвижная "Tikli"**

Артикул: **A37, A43, A49, A55**

Материал: алюминий.

Количество ступеней: A37 2x7, A43 2x8, A49 2x9, A55 2x10. Максимальная нагрузка: 150 кг.

Назначение: для профессионального и бытового использования.

Поставщик/Производитель: "Тикли Групп" ОУ, адрес: Юдустие 40, Вимпели 62800, Финляндия

Продавец/Импортер: АО «Группа Компаний ЩИТ», адрес: РФ 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 2, комн. 110, тел: +7 (495) 989-44-34

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Срок годности: не ограничен.

Страна производства: Финляндия.

Данное изделие соответствует всем необходимым стандартам качества и безопасности согласно европейским нормам EN131 1-3.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕСТНИЦУ:

- а) убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет безопасно использовать лестницу. Некоторые факторы, влияющие на состояния здоровья, такие как прием медикаментов, употребление алкоголя или наркотиков при использовании лестницы могут создать угрозу Вашей безопасности;
- б) для предотвращения повреждений лестницы при транспортировке на крыше легкового или в кузове грузового автомобиля, убедитесь, что она надежно закреплена;
- в) проверьте лестницу сразу после доставки и перед первым использованием, убедитесь в наличии, исправности и функционировании всех частей;
- г) осматривайте лестницу перед каждым применением на предмет наличия повреждений, убедитесь, что на ней можно безопасно работать;
- д) для профессионального использования необходим регулярный контроль за состоянием лестницы;
- е) убедитесь, что лестница пригодна для необходимого вида работ;
- ж) не эксплуатируйте поврежденные лестницы;
- з) очистите лестницу от возможных загрязнений, таких как, краска, грязь, масло или снег;
- и) перед эксплуатацией лестницы в рабочих условиях необходима оценка степени рисков с учетом правовых норм той страны, в которой предполагается эксплуатация лестниц.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ:

- а) лестницы должны устанавливаться правильно, например, с соблюдением угла наклона у приставных лестниц (угол наклона 1:4), с приведением перекладин или платформ в горизонтальное положение и с полным раздвижением стояночной лестницы;
- б) перед началом эксплуатации фиксаторы и предохранители, при наличии, должны быть приведены в рабочее положение;
- в) лестницы должны устанавливаться на ровной, горизонтальной и неподвижной поверхности;
- г) приставные лестницы должны приставляться к устойчивой плоской поверхности и перед употреблением закреплены, например, через укрепление или применение подходящего устройства для достижения устойчивости;
- д) положение лестниц ни в коем случае нельзя менять, находясь наверху;
- е) установленные лестницы необходимо проверить на возможность столкновения, например, с пешеходами, автомобилями, или дверьми. Двери (кроме пожарных выходов) и окна в рабочем пространстве при возможности необходимо заблокировать;
- ж) необходимо выявить возможные риски, связанные с электричеством, например, скрытые или открытые линии электропередач высокого напряжения либо другие открытые производственные установки электричества;
- з) лестницы должны быть установлены на ножки и ни в коем случае не на перекладины или ступени;
- и) лестницы нельзя устанавливать на скользкие поверхности (например: ледяное покрытие, гладкие или наоборот слишком загрязненные поверхности), пока не будут предприняты предохранительные меры во избежание скольжения лестницы, либо загрязненные поверхности не будут очищены.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСТНИЦ:

- а) не превышайте максимально-допустимую нагрузку для данного вида лестниц;
- б) не спускайтесь с лестницы на высоком уровне без дополнительных мер безопасности, таких как стропы или другие устройства, обеспечивающие безопасность; не перевешивайтесь; пряжка ремня пользователя (середина живота) должна находиться между боковинами, а обе ступни на одной ступени / перекладине;
- в) не сходите с приставной лестницы на большой высоте без дополнительной страховки, например, без укрепления или использования пригодного для обеспечения устойчивости устройства;
- г) не используйте свободностоящие лестницы для того, чтобы взбираться на другие поверхности;
- д) не поднимайтесь на самые верхние три ступени / перекладины приставной лестницы;
- е) не поднимайтесь на самые верхние две ступени / перекладины свободностоящей лестницы без платформы и поручней / опоры для колен;
- ж) не поднимайтесь на самые верхние четыре ступени / перекладины свободностоящей стремянки с установленной выдвижной лестницей;
- з) лестницы следует использовать для лёгких и непродолжительных работ;
- и) не используйте лестницы из проводящих материалов для работ под электрическим напряжением;
- к) не используйте лестницы вне помещений при неблагоприятных погодных условиях, например, при сильном ветре;
- л) не допускайте детей играть на лестнице, во избежание получения ребенком травмы;
- м) двери (за исключением пожарных выходов) и окна в зоне проводящихся работ должны быть по возможности надежно закрыты;
- н) поднимайтесь и спускайтесь лицом к лестнице;
- о) при подъёме и спуске крепко держитесь за лестницу;
- п) не используйте лестницу в качестве помоста;
- р) при подъёме на лестницу используйте пригодную для этого обувь;
- с) избегайте чрезмерной боковой нагрузки, например, при сверлении кирпичной кладки или бетона;
- т) не находитесь на лестнице слишком долго без регулярных перерывов (усталость представляет собой опасность);
- у) при использовании приставной лестницы для подъёма на большую высоту, её необходимо выдвинуть минимум на 1 м над точкой опоры.
- ф) предметы, используемые при подъёме на лестницу, должны быть нетяжёлыми и лёгкими в обращении;
- х) избегайте работ, вызывающих боковую нагрузку на свободностоящие лестницы, например, боковое сверление твёрдых материалов (например, кирпичной кладки или бетона).
- ц) при работе на лестнице необходимо держаться за нее рукой или, если это невозможно, принять дополнительные меры безопасности.
- ч) используйте лестницу только по назначению.

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Ремонт и техническое обслуживание должны проводиться компетентным лицом в соответствии с инструкцией производителя.

Лестницы должны храниться в соответствии с инструкциями производителя.