




**MarKa**

*Качество выше цены*



**РАКОВИНА**

**COMFORT**

Инструкция по монтажу и правила эксплуатации

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

1 MARKA поздравляет Вас с удачной покупкой и выражает Вам благодарность за Ваш выбор. Мы гарантируем безупречное функционирование изделия при соблюдении правил его установки и эксплуатации. Перед началом установки и эксплуатации изделия, внимательно прочитайте данное руководство.

Обязательно проверьте правильность заполнения Гарантийного талона. Данным талоном, 1 MARKA подтверждает качество приобретенного изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, для улучшения качества продукции и не ухудшающие его потребительских свойств.**

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШ ВЫБОР!**

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И КОМПОНЕНТАМИ

Правильное расположение и установка раковины обеспечит Вам комфортное пользование нашей продукцией.

Раковина «1 MARKA» проста в уходе и прослужит Вам долго, следует лишь соблюдать простые правила:

- сохранность раковины и срок службы зависит от правильного ухода и соблюдения условий её эксплуатации;
- использовать раковину в соответствии с её функциональным назначением;
- температура воздуха в помещениях должна быть не ниже +15°C, относительная влажность не ниже ~45 % и не выше 80%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств, в частности к появлению трещин, не зависимо от материала, из которого она изготовлена.
- не рекомендуется располагать продукцию ближе 1 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также избегать воздействия прямых солнечных лучей, т. к. продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.

Следует оберегать поверхность раковины от механических повреждений; необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей, спирта, бензина, ацетона, щелочей и других агрессивных жидкостей; для ухода за раковиной применять специальные чистящие и полирующие средства, не содержащие абразивы.


**ВНИМАНИЕ!** Установка раковины на тумбу производится только после установки и закрепления тумбы к стене. Подключение и обслуживание сантехнического оборудования должно выполняться только специалистом соответствующей квалификации.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ


№	Наименование	Кол-во
1	Раковина Comfort	1
2	Пластиковые стяжки	4
3	Саморез 3.5x16	12
4	Евровинт	4
5	Шестигранный ключ	1
6	Перелив «бабочка»	1

## ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ РАКОВИНУ НА ТУМБУ, НЕОБХОДИМО:


- 1 Присоединить стяжки пластмассовые на имеющиеся отверстия к боковым стенкам тумбы, саморезами 3.5x16. Если отверстия не просверлены, то использовать шаблон сверления отверстий для раковины Comfort.



- 2 Установить раковину на тумбу.



- 3 Зафиксировать раковину при помощи евровинтов и шестигранного ключа.



## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

1. 1 MARKA гарантирует, что раковина на момент покупки является комплектной, не имеет механических повреждений и соответствует установленным стандартам качества, безопасности и требованиям заключенного договора купли-продажи.
2. Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.
3. Комплектность Изделия проверяется Покупателем при получении товара в присутствии Продавца. После продажные претензии по укомплектованности изделий не принимаются.
4. Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
  - Изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта.
  - Обнаружены попытки изменения конструкции Изделия.
  - Эксплуатация изделия проводилась не в соответствии с его целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
  - Изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем.
  - В Гарантийном талоне имеются исправления, не заверенные Изготовителем.
  - Обнаружены повреждения изделия, вызванные неправильным подключением к водопроводной и сливной коммуникации.
  - Дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых соединений по мере надобности.
5. **Гарантия не распространяется на следующие неисправности:**
  - Механические повреждения, внутренние или внешние, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки.
  - Повреждения, вызванные попаданием на поверхность Изделия едких веществ и жидкостей.
  - Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
  - Перегоревшие лампы светильников.
6. Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью Продавца и подписанного Покупателем. Все поля, указанные в Гарантийном талоне обязательны к заполнению!
7. Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется со дня продажи Изделия.
8. Дата продажи и дата изготовления Изделия указываются в Гарантийном талоне.
9. Гарантия на замененные компоненты прекращается вместе с гарантией на Изделие.
10. Изготовитель снимает с себя ответственность за

возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией 1 MARKA, людям, домашним животным или имуществу в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки Изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийное обслуживание осуществляется по заявлению покупателя, поданному в магазин, где была приобретена мебель.

Устранение выявленных недостатков осуществляется в срок не более 45 календарных дней (ст. 20 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Гарантийное обслуживание осуществляется только после предварительной очистки мебельного покрытия покупателем.

**Гарантийные сроки службы:**

**Раковина - 48 мес. с момента продажи,  
для эксплуатации в домашних условиях.  
24 мес. для мест общественного пользования.**



**ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПО РАБОТЕ С РЕКЛАМАЦИЯМИ:  
SERVICE@1MARKA.RU**

**ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ (бесплатный звонок по России):  
8 800 550 30 13 (доб. 2)  
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 8:30 - 17:00 (по московскому времени)**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №**

**Дата продажи**

**Наименование изделия:**

**Серийный №**

**Примечание:**

**М.П.**

**Подпись:**

**Продавец:**

С условиями гарантии ознакомлен: