

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол раскладной СП-05.1 соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

| № Дет | Наименование | Размеры | Кол-во |
|-------------------|--|------------|--------|
| 1 | Основная столешница | 202 x 830 | 1 |
| 2 | Дополнительная столешница | 704 x 830 | 2 |
| 3 | Боковины стола | 724 x 196 | 2 |
| 4 | Выдвижные боковины стола | 724 x 124 | 2 |
| 5 | Царга стола | 724 x 124 | 1 |
| 6 | Монтажные планки выдвижных боковин стола | 575 x 124 | 2 |
| Фурнитура, метизы | | | |
| № Поз | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| А | Эксцентрик | шт | 5 |
| Б | Шток эксцентрика | шт | 5 |
| В | Винтовая стяжка | шт | 3 |
| Г | Петля карточная | шт | 10 |
| Д | Шкант | шт | 3 |
| Е | Наконечник | шт | 6 |
| Ж | Полкодержатель | шт | 7 |
| З | Стяжка межсекционная | шт | 4 |
| И | Заглушка для эксцентриковой стяжки | шт | 5 |
| К | Заглушка для винтовой стяжки | шт | 3 |
| Л | Шурупы 3,5x16 | шт | 41 |
| М | Ключ для винтовой стяжки | шт | 1 |
| Н | Гвоздь | шт | 13 |





Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд, дом 4, офис 1604
ООО "Сокол-Т" Тел/факс: +7(495)739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru

СТОЛ РАСКЛАДНОЙ СП-05.1
(740 x 244(1610) x 830)



ПАСПОРТ



1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие **Стола раскладного СП-05.1** требованиям **ГОСТ 16371-2014** и **ТО-27575562-01-2015** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

1. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА-КНИЖКИ

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

Для сборки изделия необходимы: крестовая отвертка, молоток и прилагаемый в комплекте ключ для винтовой стяжки.



1.1. В отверстия на столешнице (дет.№1) закрутите штоки эксцентриков (поз.Б), шурупами 3,5х16 закрепите карточные петли (поз.Г), вставьте полкодержатели.

На нижних торцах боковин стола (дет.3) закрепите наконечники (поз.Е) с помощью гвоздей.

В отверстия на боковинах вставьте эксцентрики (поз.А) так, чтобы стрелка на эксцентрике была направлена к верхнему торцу боковины.



Соедините между собой боковины стола (дет.№3) и царгу (дет.№5) с помощью шкантов (поз.Д) и винтовой стяжки (поз.В).

Опустите столешницу на боковины так, чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрик на 180 град. по часовой стрелке.

1.2. Прикрепите шурупами 3,5х16 карточные петли (поз.Г) к монтажным планкам выдвижных опор (дет.№6).

На нижних торцах выдвижных боковин стола (дет.4) закрепите наконечники (поз.Е) с помощью гвоздей.

Соедините между собой монтажные планки выдвижных боковин (дет.№6) и выдвижные боковины (дет.№4) с помощью межсекционной стяжки.



1.3. Прикрутите карточные петли, закрепленные на монтажных планках выдвижных боковин стола к боковинам стола.

В отверстия на дополнительных столешницах вставьте полкодержатели (поз.Ж).

Прикрутите дополнительные столешницы к карточным петлям, закрепленным на столешнице. Закройте заглушками винтовую и эксцентриковую стяжки.

Изделие готово к эксплуатации.