4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол раскладной СП-12 соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик_	
OTK	
Дата	

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ Дет	Наименование	Размеры	Кол-во	
ти≥дет			1/031-80	
1	Основная столешница	844 x 900	1	
2	Дополнительная столешница	704 x 900	1	
3	Боковины стола	724 x 134	2	
4	Боковины короба	724 x 80	2	
5	Дно короба	724 x 80	1	
6	Царга	724 x 80	1	
Фурнитура, метизы				
№ Поз	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	
Α	Винтовая стяжка	ШТ	7	
Б	Эксцентриковая стяжка	ШТ	5	
В	Шток эксцентрика	ШТ	5	
Γ	Шкант	ШТ	15	
Д	Петля карточная	ШТ	3	
Е	Опора металлическая	ШТ	2	
Ж	Наконечники	ШТ	4	
3	Шурупы 3,5х16	ШТ	25	
И	Шурупы 4x16	ШТ	14	
К	Гвозди	ШТ	8	
Л	Заглушка для винтовой стяжки	ШТ	7	
М	Заглушка для эксцентриковой стяжки	ШТ	5	
Н	Ключ для винтовой стяжки	ШТ	1	

Винтовая	Ключ для	Опора	Петля карточная
стяжка	винтовой	металлическая	
с заглушкой	стяжки		

Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд , дом 4, офис 1604 OOO "Сокол-Т" Тел/факс: +7(495)739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru

СТОЛ РАСКЛАДНОЙ СП-12 (740 х 860(1548) х 900)



ПАСПОРТ



1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

<u>Не допускается воздействие влаги</u>. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие **Стола раскладного СП-12** требованиям **ГОСТ 16371-2014 и ТО-27575562-01-2015** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА-КНИЖКИ.


Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).



- 3.1. На нижних торцах боковин стола (дет.№№3), с помощью гвоздей закрепите наконечники (поз.Ж). Установите в соответствующие отверстия боковин шканты (поз.Г) и эксцентрики (поз.Б), так чтобы стрелка на них была направлена в сторону торцевых отверстий.
- 3.2. Соедините боковины стола (дет.№№3), боковинами короба (дет.№4), дном короба (дет.№5) и царгой (дет.№6). Закрепите детали винтовой стяжкой (поз.А).



- 3.3. На нижней стороне столешниц (дет.№№1и2), шурупами 3,5х16 закрепите площадки опор (поз.Е) и вркутите в них опоры. В основную столешницу (дет.№1) вкрутите штоки эксцентриков (поз.В), и установите шканты (поз.Г).
- 3.4. Соедините основную столешницу (дет.№1) с боковинами стола, так чтобы штоки эксцентриков вошли в торцевые отверстия в боковинах. Зафиксируйте эксцентрики (поз.Б), Повернув их на 180 град. по часовой стрелке.
- 3.5. Соедините столешницы между собой скрепив их карточными петлями (поз.Д), закрепив их с помощью шурупов 4х16.
- 3.6. Закройте головки винтовых стяжек и эксцентрики входящими в комплект декоративными заглушками.

