

Аккумуляторный клеевой пистолет Li-Ion



CGGLI2001



Правила техники безопасности

Внимание!

Не открывайте корпус!

Опасное напряжение обнаружено незащищенным на некоторых компонентах внутри корпуса изделия; контакт с ними может привести к поражению электрическим током.

- Ремонт изделия может производиться только квалифицированным обслуживающим персоналом.
- Продукт не может быть разобран или изменен.
- Не ставьте изделие так, чтобы оно могло упасть в воду или другую жидкость. Не ставьте на изделие предметы, содержащие воду, например вазу для цветов или банку содовой.
- Отсоедините вилку, когда клеевой пистолет не используется; дайте ему остыть перед хранением.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на знаке метки, соответствует напряжению местной электросети.
- Клеевой пистолет - это не игрушка, не позволяйте детям использовать его без присмотра!
- Никогда не оставляйте клеевой пистолет без присмотра, когда он включен.
- Клеевой пистолет предназначен для внутреннего использования; защитите его от воды и сырости.

Следующие меры предосторожности по технике безопасности должны быть соблюдены, чтобы избежать риска огня:

- Будьте осторожны при использовании клеевого пистолета в местах с легковоспламеняющимся материалом.
- Не держите клеевой пистолет над одним и тем же местом в течение длительного времени.
- Не используйте клеевой пистолет во взрывоопасных средах.
- Имейте в виду, что тепло может вести к воспламенению материала, который находится вне поля зрения.
- Поместите клеевой пистолет на держатель после использования и дайте ему остыть перед хранением.

Внимание!

Клей очень горячий во время использования. Это может вызвать ожоги на коже. Немедленно смойте холодной водой.





Рис 1

1. Включатель 2. ВКЛ/ВЫКЛ 3. Сопло 4. Камера для клея 5. Клеевая палочка 6. LED индикатор ВКЛ/ВЫКЛ

2

Использование

Установка/Извлечение батареи



- Убедитесь, что переключатель ВКЛ/ВЫКЛ находится в положении ВЫКЛ (O). (Рис. 1)
- Вставьте батарейный блок в устройство, как показано на Рис. 2.
- Перед началом работы убедитесь, что защелки на батарейном блоке защелкнулись и что батарейный блок надежно закреплен в устройстве.
- Нажмите на защелки, чтобы извлечь батарейный блок. (Рис. 3)

Предупреждение! Аккумуляторные инструменты всегда находятся в рабочем состоянии. Установите переключатель в положение «ВЫКЛ» и извлеките батарейный блок, когда устройство не используется или когда вы носите его на боку.

Установка клеевых палочек

- Используйте стандартные клеевые палочки диаметром ф11 мм в этом клеевом пистолете.
- Светодиодный индикатор загорается, когда установлен заряженный аккумулятор и переключатель находится в положении ВКЛ (I).
- Убедитесь, что переключатель включения/выключения находится в положении ВЫКЛ (O). (Рис. 1)




Рис 4

Рис 5




Рис 6

- Вставьте клеевую палочку в отверстие в задней части клеевого пистолета. Направляйте клеевую палочку в камеру для клея до тех пор, пока она не перестанет двигаться дальше. (Рис. 4)
- Поместите лист бумаги под клеевой пистолет, чтобы поймать любые капли, пока клеевой пистолет нагревается. (Рис. 7)
- Установите батарейный блок.
- Установите клеевой пистолет вертикально на бумагу и поверните переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВКЛ (I). (Рис. 7)

3

Примечание:

- Когда клеевая палочка будет израсходована, клеевой пистолет не сможет работать регулярно, потому что спусковой крючок не может нажать на клеевую палочку. (Рис. 5)
- В это время вы должны поместить новую палочку, чтобы новая палочка могла толкать прежнюю, клеевой пистолет будет регулярно. (Рис. 6)



Рис 7

Рис 8

Полезные советы по использованию

- Перед нанесением клея на поверхность или рабочее место. В качестве теста используйте клочок бумаги или материала, похожий на ваше рабочее место. (рис. 8)
- Соблюдайте осторожность при нанесении горячего клея на тонкий или пористый материал. Подстилающая поверхность может быть повреждена или клей может прилипнуть к поверхности и его будет трудно удалить.
- Не нажимайте на спусковой крючок при нанесении горячего клея. Это может повредить клеевой пистолет. Используйте тестовый кусок материала, чтобы убедиться, что клей достаточно расплавился, чтобы течь без давления.
- Наносите только столько клея, сколько необходимо для вашего нанесения.
- При склеивании двух предметов вместе не поднимайте предмет, на который был нанесен горячий клей. Вместо этого возьмите другой объект и соедините его с объектом, на который вы нанесли горячий клей.
- Не нажимайте пальцами на предмет, на который только что был нанесен горячий клей. Это может привести к выходу горячего клея из краев или нагреву поверхности склеивания и, возможно, вызвать ожоги или повреждение окружающих предметов.
- Дайте клею полностью высохнуть перед перемещением вашей работы, чтобы обеспечить надлежащую адгезию и снизить риск ожогов.
- Клеевой пистолет предназначен для использования в помещении; защитите его от воды и сырости.
- Установите батарейный блок и поверните переключатель включения/выключения в положение ВКЛ.
- Дайте время клею расплавиться, чтобы он свободно вытекал из сопла.
- Крепко держа клеевой пистолет, поместите насадку близко к поверхности, на которую будет наноситься клей.
- Нажимайте на спусковой крючок до тех пор, пока клей не потечет из сопла. Не переусердствуйте с применением.
- Когда нужно количество клея будет нанесено, отпустите спусковой крючок. Слегка наклоните насадку в сторону и осторожно отодвиньте насадку от объекта. Это помогает избежать прилипания нитей клея к работе.
- Крепко держа клеевой пистолет, поместите насадку близко к поверхности, на которую будет наноситься клей.
- Нажимайте на спусковой крючок до тех пор, пока клей не потечет из сопла. Не переусердствуйте с применением.



CGGLI2001