

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Портативная беспроводная колонка ATOM BS-11





## **Содержание:**

Меры предосторожности.....	4
Технические характеристики.....	5
Комплект поставки.....	6
Управление.....	7
Основные функции	
Включение/Выключение .....	8
Подключение Bluetooth.....	8
Проигрывание музыки.....	8
Hands free.....	8
Режим AUX-IN.....	9
Функция TWS.....	9
Зарядка устройства.....	9
Примечание об утилизации.....	11
Гарантийный талон.....	12



## Меры предосторожности:


1. Внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.
2. Не используйте и не оставляйте систему при:
  - Слишком высоких или низких температурах;
  - Наличии вблизи устройства горючих и других опасных веществ;
  - Сильных электромагнитных полях.
3. Не разбирайте и не пытайтесь починить устройство самостоятельно.
4. Держите вдали от прямых солнечных лучей и берегите от попадания влаги.
5. Помните, что слишком высокая громкость вредна для слуха.
6. Во избежание инцидентов, не используйте устройство во время управления автомобилем или другими видами транспорта.
7. Устройство должно быть утилизировано отдельно от прочего мусора. Пожалуйста, ликвидируйте это устройство в ближайшем центре по переработке мусора.

## Технические характеристики:

Источник питания	5В 1А
Соотношение сигнал/шум	≥60дБ
Мощность динамика	4*3Вт
Версия Bluetooth	Bluetooth 4.2
Емкость аккумулятора	2500mA/ч
Дальность действия соединения	10м
Диапазон воспроизводимых частот	от 80Гц до 20кГц
Время работы	10ч
Вес изделия	412гр
Размеры изделия	122*122*61,5мм
Время зарядки аккумулятора	4ч
Дополнительные функции	режим AUX-IN, Hands free, TWS
Материал корпуса	Пластик, тканевый материал


## **Комплект поставки:**

1. Портативная колонка ATOM BS-11
2. Двусторонний аудио кабель 3,5мм jack
3. Кабель micro-USB для зарядки устройства
4. Инструкция по эксплуатации
5. Гарантийный талон



Обращаем Ваше внимание, что комплектация изделия, внешний вид, а также его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте детали по месту приобретения товара.

## Управление:



- ① Включение/Выключение/Пауза/Проигрывание/Вызов
- ② Режим TWS
- ③ Уменьшение громкости/Предыдущий трек
- ④ Увеличение громкости/Следующий трек
- ⑤ Bluetooth
- ⑥ Микрофон
- ⑦ Порт зарядки micro-USB
- ⑧ Порт AUX

## **Основные функции:**

### **Включение/Выключение**

Зажмите кнопку ①, чтобы включить колонку. Для выключения устройства повторите это действие.

### **Подключение Bluetooth**

1. Включите режим Bluetooth на подключающем устройстве.
2. После включения колонки нажмите кнопку  для входа в режим поиска Bluetooth. Световой индикатор будет мигать.
3. На подключающем устройстве выберите в поиске колонку BS-11. После успешного подключения световой индикатор перестанет мигать.
4. Для того, чтобы прервать текущее соединение, зажмите кнопку .

### **Проигрывание музыки**

1. Для начала проигрывания музыки нажмите кнопку ① .
2. Для управления громкостью и композициями используйте кнопки — и + .

Длительным нажатием кнопки 3 или 4 можно переключить трек на один вперед или назад. Коротким нажатием кнопок можно управлять громкостью воспроизведения. Вы также можете управлять воспроизведением с помощью подключенного устройства.

### **Hands free**

1. Для того, чтобы принять входящий звонок, однократно нажмите кнопку ① .

2. Для завершения вызова снова нажмите кнопку  .
3. Для отклонения входящего звонка зажмите кнопку  .

## **Режим AUX-IN**

Подключите ваше устройство к колонке с помощью двустороннего аудио кабеля, который входит в комплект поставки. Портативная колонка автоматически войдет в режим AUX-IN.

Управление воспроизведением и уровнем громкости в этом режиме доступно с помощью вашего смартфона или другого подключенного к колонке устройства.

## **Функция TWS**


Если у вас есть 2 колонки ATOM BS-11, вы можете использовать функцию TWS для создания эффекта стереозвука.

1. Убедитесь, что обе колонки не имеют активных Bluetooth подключений.
2. Для активации функции TWS нажмите кнопку  на одной из колонок. После успешной активации на одной из колонок будет мигать значок  , на второй – будет гореть значок  .
3. Подключите колонки к вашему устройству с помощью Bluetooth, как это было описано в инструкции выше.
4. Для выхода из режима TWS нажмите кнопку  .

## **Зарядка устройства**

1. При низком уровне заряда батареи вы услышите характерный звуковой сигнал.

2. С помощью кабеля для зарядки подключите колонку к источнику питания, указанному в технических характеристиках.
3. Во время зарядки устройства будут мигать кнопки, выделенные на схеме ниже. Кнопки перестанут мигать после окончания зарядки устройства и будут гореть.



## **Примечание об утилизации**

Это устройство изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, таким образом, они могут быть переработаны и еще раз использованы.

Этот знак сообщает о том, что устройство должно быть утилизировано отдельно от прочего мусора. Пожалуйста, ликвидируйте это устройство в ближайшем центре по переработке мусора. Помогите сохранить окружающую среду, в которой мы живем.



### **Экспортер:**

Кингта Технолоджи Ко., Лтд  
Юридический адрес: флор 4, билдинг 9,  
Футинг индастриал зон, Лонгхуа дистрикт,  
Шэньчжэнь, Гуандун, Китай, 518110

### **Импортер:**

ООО «Сигналэлектроникс»  
Юридический адрес: 630063,  
Россия, Новосибирск,  
ул. Декабристов, 253, 4 этаж  
[otk@signalelectronics.ru](mailto:otk@signalelectronics.ru)  
[signalelectronics.ru](http://signalelectronics.ru)

Гарантия 12 месяцев  
Сделано в Китае  
Не подлежит обязательной  
сертификации

**Дата выпуска:** 20.08.2019

# Гарантийный талон

## Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

## Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:



М.П.

Подтверждаю получение  
исправного изделия, с условиями  
гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действует только  
при наличии печати продающей организации.