

АКСЕССУАРЫ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ДОБИТЬСЯ УСПЕХОВ В САДОВОДСТВЕ




1) **Концентрат питательного раствора Base** – предназначен для начальных стадий роста растений и зелени. Требуется только для начального создания питательного раствора. В дальнейшем добавлять только при снижении уровня солей в растворе ниже 1000 ррт. В остальных случаях добавлять только воду.

2) **Концентрат питательного раствора Mid** – предназначен для стадий цветения и плодоношения. Требуется только для начального создания питательного раствора. В дальнейшем добавлять только при снижении уровня солей в растворе ниже 1000 ррт. В остальных случаях добавлять только воду.



3) **Концентрат pH** – предназначен для снижения уровня pH воды. Используйте в соответствии с рекомендациями по уровню pH для конкретного вида растений. Применять по мере необходимости.

4) **Цифровой pH метр** – предназначен для измерения уровня pH вашего питательного раствора. С его помощью Вы сможете создать идеальную среду для роста любых растений.




5) **Солеметр** – предназначен для измерения уровня растворенных веществ в воде. С его помощью Вы сможете определять когда растение поглотило значительную часть питательных веществ и требуется добавление концентрата питательного раствора (менее 1000 ррт).

Бонус: Солеметром можно измерять качество воды.

Не рекомендуется употреблять воду с содержанием примесей более 300 ррт. Если прибор показывает показания более 300 ррт - рекомендуем отдать эту воду на тестирование и улучшить систему фильтрации воды в Вашем доме.


VegeBox

ИНСТРУКЦИЯ САДОВОЙ ФЕРМЫ L-BOX



Vegebox.ru

Описание



Модель	L-Box
Размеры, мм	600x375x281
Вес, кг	4,5
Количество посадочных мест, шт	15
Объем резервуара воды, л	9
Диапазон температур в помещении, °C	5-30
Влажность в помещении, %	40-70
Мощность, Вт	≤ 40
Напряжение, В	24

Комплектация Box

Комплект поставки:




Комплект для проращивания:



Инструкция по сборке



ШАГ 1.

Вам понадобится:





1) Установите стойки в резервуар для воды, согласно нумерации указанной на этих элементах.

2) Установите насос на специальной площадке резервуара. Надавите на него сверху, чтобы он прилип ко дну резервуара.





3) Установите верхнюю панель так, чтобы кнопка была с того же края, что и логотип фермы на передней части. Разъем на верхней части панели должен соединиться с разъемом на стойке №2.

4) Проверьте, что стойки защелкнулись в замках с нижним резервуаром и верхней панелью.




ШАГ 2.

1) Установите посадочные плиты как показано на рисунке.



ШАГ 3.

1) При необходимости закрепите садовую ферму страховочным крепежом к стене. Отверстия для этого крепежа сделаны в стойках №2 и №4.



2) Включите адаптер в розетку. Кабель от него подключите в правое отверстие разъема питания на верхней панели. Если все сделано правильно - кнопка управления на верхней панели заморгает зеленым светом, а в ферме загорится свет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

* Вы можете купить дополнительные фермы и составить из них башню высотой до 4-х ферм. В этом случае нужно приобрести дополнительный блок питания, от которого будут питаться все фермы последовательно.





Использование

ШАГ 1. ПОСЕВ И ПРОРАЩИВАНИЕ


(Внимание: в этот период вам не понадобятся питательные растворы и VegeBox):

1) Налейте немного чистой воды в контейнер для проращивания, затем поместите в нее губку с выемками для семян вверх. Надавите на нее, губка должна полностью пропитаться водой, после чего долейте чистой воды до середины выемки под семена.



2) Аккуратно пинцетом поместите семена в специальные выемки в губке (по одному семечку в каждую выемку). Поставьте контейнер в темное место на 24 часа для того, чтобы семена проросли (некоторым растениям для проращивания требуется несколько дней или более).



3) Если температура в комнате больше 25 °C, рекомендуем поместить контейнер в пластиковый пакет, чтобы уменьшить испарение воды и обеспечить лучший рост семян. Снимите пакет, когда семена дадут ростки.




* Если вы проращиваете разные растения - подписывайте их и ставьте указатели с названием семян.

ШАГ 2. ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН ПОД ЛАМПАМИ VEGEBOX

1) Включите ферму. Один раз нажмите на кнопку активации, чтобы зажечь лампы. Установите посадочные плиты и поместите на них контейнер для проращивания. Проростки должны находиться под светом в течении 5-7 дней, до тех пор, пока из губки на 1,5 см. не покажутся корни. Это нужно, чтобы корни дотягивались до раствора.




ВНИМАНИЕ: ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕРЯЙТЕ УРОВЕНЬ ВОДЫ В ПОСАДОЧНОМ КОНТЕЙНЕРЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛИВАЙТЕ ВОДУ. НИКОГДА НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ ПОД ЗАВЯЗКУ. УРОВЕНЬ ВОДЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ВЫШЕ, ЧЕМ НИЖНЯЯ ТОЧКА ВЫЕМКИ В ГУБКЕ ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ.




ШАГ 3. СОЗДАНИЕ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА И ПЕРЕСАДКА В ФЕРМУ

1) Налейте в резервуар 4 литра воды и разбавьте в ней концентрат из флакона А. Перемешайте до полного растворения. Долейте еще 4 литра воды и залейте содержимое флакона В. Еще раз перемешайте. Питательный раствор готов и можно приступать к высадке растений. Уровень раствора должен быть не выше зеленой отметки расположенной на правой части резервуара.




2) Осторожно разделите большую губку на маленькие части ориентируясь на линии разрезов. Убедитесь, что в одном кусочке губки находится только одно растение, необходимо избавиться от слабых и сильно спутанных растений вместе с их частью губки.




3) Помогая пинцетом, поместите каждый отдельный кусочек губки в посадочную корзинку. Убедитесь, что губка плотно сидит внутри корзинки, основание и корни растения должны находиться в вертикальном положении.

Старайтесь не выжимать всю воду из губки и будьте осторожны с корнями, не повредите их




4) Поместите каждую посадочную корзинку в отдельное отверстие для посадки (посадочную плиту). Убедитесь, что корни растений находятся в питательном растворе, а кнопка активации горит зеленым, лампы горят.



* Внимание: Мы рекомендуем закрыть все свободные отверстия посадочной плиты, если вы не заполнили их растениями, для уменьшения испарения воды из резервуара. Для этого можно приобрести специальные заглушки на Vegebox.ru.

Правила использования

1. Проверяйте уровень питательного раствора не реже, чем раз в неделю. Старайтесь держать уровень воды на уровне зеленой отметки. Если кнопка управления заморгает зеленым цветом - долейте воду до минимального уровня, как можно быстрее.



2. Всегда соблюдайте пропорции смешивания компонентов для питательного раствора, указанные производителем. При доливе воды в существующий раствор - перемешайте его. Не используйте один и тот же раствор дольше, чем один цикл роста растений.

3. Разные растения могут требовать различные условия для роста. Например:

- Мята может расти в простой воде.
- Большинству растений подойдет базовое удобрение *Vegebox Base*.
- Большинству плодоносящих растений, типа перцев и помидоров требуются дополнительный вегетативный период. Их они могут получить из удобрения *Vegebox Mid*. В этом случае следует добавлять эти компоненты в изначальный раствор созданный в *Vegebox Base* или залить уже новый раствор состоящий только из этих компонентов *Vegebox Mid*.

4. Вы можете использовать любые семена для выращивания, однако следуйте рекомендациям:

- Выбирайте низкорослые сорта. Высота фермы ограничена.
- Выбирайте самоопыляемые сорта растений.
- Не сажайте растения слишком близко друг к другу.
- Посадочные корзинки могут использоваться многократно.
- Мойте резервуар для питательного раствора в конце каждого цикла роста растений. Если в резервуаре обнаружены следы плесени - рекомендуется обработать поверхность перекисью водорода и высушить несколько дней.
- Меняйте питательный раствор каждые 2 месяца. При смене питательного раствора следите за тем, чтобы в резервуаре не оставалось остатков корней и посторонних предметов.
- При росте растений на питательном растворе может образовываться пленка. Если это не мешает росту растения - в этом нет ничего страшного и раствор менять не требуется.


УПРАВЛЕНИЕ ФЕРМОЙ

Режим	Освещение	Кнопка - индикатор	Описание Режима
Световой день	Включено	Светит зеленым цветом	Основной режим. Лампы светят 14 часов подряд, после чего выключаются и автоматически переходят в ночной режим.
Ночной режим	Выключено	Светит синим цветом	Режим сна продолжительностью 10 часов. После окончания включаются лампы и ферма переходит в режим светового дня.
Отключен	Выключено	Выключено	Питание отключено, ферма не работает.
Тестовый	Включено	Светит синим цветом	Лампа включена, но через 30 минут отключится автоматически.
Нехватка питательного раствора	Включено	Мигает зеленым светом	Уровень питательного раствора слишком низкий. Нужно срочно долить воду до уровня зеленой отметки в резервуаре.
	Выключено	Мигает синим цветом	
Слив раствора (мойка)	Включено	Мигает синим и зеленым цветом	В этом режиме насос будет работать непрерывно до тех пор пока пользователь не отключит питание фермы.


КАК УПРАВЛЯТЬ РЕЖИМАМИ

Режим	Установки	Описание
Световой день	Включить питание	Включите питание - ферма автоматически перейдет в режим светового дня.
Ночной режим	Нажать и задержать кнопку питания на 5 секунд	В режиме отключен - нажмите и задержите на 5 секунд кнопку и ферма перейдет в ночной режим, сразу после включения.
Отключен	Однократно нажать кнопку	Однократное нажатие отключает /включает ферму.

Нажмите кнопку управления для включения 14 часового цикла "Светового дня".



Нажмите кнопку управления для включения 10 часового цикла "Ночного режима".



Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- ❗ По любым вопросам можете обратиться в службу поддержки: order@vegebox.ru.
- 🔧 Не пытайтесь починить ферму самостоятельно. Обратитесь с проблемой в авторизованный сервисный центр: order@vegebox.ru.
- 🔧 Ремонт считается гарантийным, только если был осуществлен официальным сервисным центром.
- 🚫 Не накрывайте работающую ферму тканью или бумагой.
- 🚫 Не ставьте емкости с жидкостью, а также тяжелые предметы на верхнюю панель.

- 🚫 Не допускайте попадания воды на верхнюю панель или блок питания фермы. Это может вызвать короткое замыкание.
- ❗ Ферма должна быть установлена на ровной поверхности, на безопасном расстоянии от других электронных приборов.
- ❗ Не устанавливайте ферму на подвижные полки или стеллажи.
- 🚫 Не позволяйте детям пользоваться фермой без присмотра взрослых.
- 🚫 Используйте только оригинальный блок питания фермы.


- 🚫 Не используйте для очистки растворители, масляные и химические чистящие средства. Это может повредить прибор.
- 🚫 Не используйте пестициды.

- 🚫 Не касайтесь LED-диодов верхней панели.

- ❗ Вы можете составить до 4-х ферм друг на друга, сделав башню. Рекомендуем прикреплять башню к стене, с помощью страховочного крепежа, входящего в комплект поставки.




- Данная ферма предназначена только для использования внутри помещений. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Это может повысить температуру в ферме и негативно сказаться на росте растений.




- Расчетный вес фермы, с залитым питательным раствором и растениями составляет около 13 кг. Поэтому при установке на подставки и тумбы - убедитесь, что они достаточно крепкие.

- Также убедитесь, что поверхность, на которую устанавливается ферма ровная. Если поверхность неровная, можно столкнуться с проблемой неравномерного распределения питательного раствора по всей плоскости резервуара.

- ❗ Тяните за вилку, а не за провод, когда выключаете прибор из розетки.
- 🚫 Не используйте прибор в сетях с напряжением отличным от 220 В/50 Гц.
- 🚫 При утилизации, выбрасывайте прибор в контейнер предназначенный для последующей переработки вторсырья.
- ❗ При неполадках в работе прибора - отключите питание и сообщите в сервисный центр о проблеме.
- ❗ Данный прибор предназначен только для использования в помещении.
- 🚫 Не смотрите на свет LED ламп с близкого расстояния.
- 🚫 Не переносите включенный в сеть прибор.




- Не рекомендуется устанавливать ферму рядом с нагревательными приборами, плитой, батареями отопления, кондиционером и др.



Чистка и обслуживание


ЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА

- 1) Присоедините шланг для слива к насосу и подготовьте емкость для слива старого раствора.
- 2) Нажмите и держите кнопку управления 5 сек. Насос начнет непрерывно выкачивать раствор из резервуара через шланг.
- 3) Отключите питание, после того как слили весь раствор (часть раствора останется на дне, т.к. насос не сможет выкачать абсолютно все).



ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1) Отключите ферму от сети.
 - 2) Снимите посадочные плиты. Отдельно помойте их.
 - 3) Слитый раствор можно использовать для удобрения грунтовых садовых или домашних растений.
 - 4) Губка для проращивания - одноразовая.
 - 5) Не используйте для мытья чистящие средства, средства содержащие спирт или растворители.
 - 6) Для очистки резервуара используйте губку или любую неабразивную ткань.
- * При необходимости ферму можно полностью разобрать и помыть резервуар отдельно.



АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Описание проблемы	Решение проблемы
Ферма не включается.	Проверьте адаптер и кабели питания.
Не реагирует на нажатие кнопки.	Проверьте - не западает ли кнопка при нажатии.
Слабый напор насоса.	Снимите заднюю крышку насоса и почистите пороховой фильтр.
Не работает насос.	Проверьте кабель насоса. Проверьте включено ли питание фермы. Проверьте что насос погружен в воду.
Не горит индикация кнопки.	Проверьте кабели питания. Проверьте не залипла ли кнопка.
Не работает вентилятор.	Проверьте питание фермы.
Цвет кнопки не меняется при переключении режимов.	Проверьте не западает ли кнопка.
Мигает индикация кнопки	Проверьте правильно ли подключен насос. Проверьте - достаточно ли жидкости в резервуаре. Убедитесь что водозащитный разъем кабеля насоса затянут герметично.
- Если вы воспользовались нашим решением, но проблема не исчезла - немедленно прекратите использование прибора и обратитесь в сервисный центр за консультацией. - Пожалуйста - не пытайтесь починить ферму самостоятельно. - Не допускайте к ремонту неквалифицированных специалистов.	

Гарантия и ремонт

ГАРАНТИЯ

- Гарантия на садовую ферму составляет один год с даты продажи. К возврату не принимаются фермы с поврежденной упаковкой или при отсутствии каких-либо элементов из комплекта поставки.
- Гарантия не распространяется на следующие расходные элементы:
Насос - срок службы насоса зависит от характера прокачиваемой жидкости, а так же частоты очистки фильтрующего элемента насоса. Рекомендуется чистить фильтр не реже одного раза в две недели.

- Гарантия не предоставляется в следующих случаях:
 1. Ферма была повреждена при транспортировке или неправильной эксплуатации.
 2. Фермы была отремонтирована несертифицированным специалистом.
- Гарантия предоставляется при предъявлении официального документа покупки на территории ЕАС у официального поставщика Vegebox.