

Инструкции по эксплуатации, обслуживанию и сборке

Портативная газовая плита

- Данное устройство может использоваться только с газовым баллоном стандарта MSF-1A (Бутан)
- Расход топлива: 150 г / ч
- Тепловая мощность: 1,9 кВт
- Данная газовая плита предназначена для использования только на открытом воздухе
- Вид топлива: Бутан

Важно:

Пожалуйста, ознакомьтесь с нижеприведённой информацией по технике безопасности прежде, чем приступать к эксплуатации своего устройства;

- Перед первым подключением баллона с газом всегда проверяйте, что прокладки (между устройством и баллоном с газом) находятся на месте и в надлежащем состоянии. Повторяйте эту процедуру каждый раз при замене газового баллона.
- Не используйте оборудование, если происходит утечка газа, если оно неисправно или работает ненадлежащим образом.
- Используйте устройство только в хорошо вентилируемом помещении, вдали от любых источников воспламенения.
- Данное устройство должно использоваться только на горизонтальной поверхности. Перед использованием всегда проверяйте, устойчивость оборудования.
- Устройство необходимо держать вдали от огнеопасных веществ и таких вещей, как полки и шкафы. Устройство должно находиться минимум в 30 см от ближайшей поверхности.
- Замену газового баллона следует производить в хорошо вентилируемом помещении, желательно на открытом воздухе, при этом следует всегда держать устройство вдали от любого возможного источника возгорания, открытого огня.
- Если в устройстве обнаруживается течь (запах газа), надлежит немедленно вынести его в хорошо вентилируемое помещение, вдали от источников огня. Не пытайтесь обнаружить утечку при помощи огня, используйте для этого мыльную воду.
- Если устройство не используется, храните его в пластиковом контейнере, поставляемом вместе с ним. При хранении и транспортировке необходимо снять газовый баллон.
- Не бросайте использованные или полные газовые баллоны в огонь, т.к. это может привести к взрыву и вызвать угрозу пожара. Утилизируйте баллоны в соответствии с местным законодательством.
- Используйте данное устройство только для приготовления пищи.
- Не располагайте две плиты рядом друг с другом и не используйте слишком большую посуду. В противном случае устройство может перегреться.
- В устройство встроен поддон на случай разлива или расплёскивания от перегрева жидкости. В случае разлива или расплёскивания выключите устройство и тщательно вычистите поддон.

Для вашей безопасности:

Не храните и не используйте бензин для метилированного топлива или любые другие горючие пары или жидкости рядом с данным или любым другим устройством.

Никогда не поджигайте походную плиту при помощи бензина или чего-либо похожего!

Внимание:

1. Внешние части устройства могут сильно нагреваться. Не позволяйте детям приближаться к устройству.
2. Внимание: при перегреве или в случае передвижения устройства, возможно воспламенение газа.
3. Перед отключением баллона с газом убедитесь в том, что конфорка погашена.
4. Проверьте газовый баллон перед подключением к устройству.
5. Производите замену газового баллона на улице или в хорошо вентилируемом помещении, вдали от любых источников воспламенения.
6. Не модифицируйте устройство.
7. Максимально допустимый размер посуды – 18 см. Минимальное расстояние, на котором устройство может находиться от другого газового устройства – 30 см.

Советы по безопасному обращению с портативной газовой плитой

Установите портативную газовую плиту на ровную и безопасную поверхность, вдали от легковоспламеняющихся предметов. При использовании в помещении эксплуатируйте в хорошо проветриваемом помещении.

Не перемещайте плиту и не оставляйте без присмотра работающий прибор.

Держите детей и домашних животных на безопасном расстоянии от портативной газовой плиты.

Держите поблизости огнетушитель.

Во время использования газовая плита нагревается, так что при обращении с крышкой и т.п. используйте прихватки.

Перед тем, как убирать устройство на хранение, убедитесь, что оно охладилось.

ПРИМЕЧАНИЕ:

**ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ
ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**