

**LUAZON**

**Гарантийное обслуживание не производится:**

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.  
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» 20__г.	Дата ремонта «__» 20__г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт	Подпись лица, производившего ремонт
Прибор принял, претензий не имею /	Прибор принял, претензий не имею /
_____	_____
_____	_____

**LUAZON**

**ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ  
КУХОННЫЕ**

Модель: LVK-704.

Артикул: 602993.



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- тип: весы электронные кухонные;
- материал корпуса: пластик;
- индикатор перевеса;
- автоВыключение;
- функция тарирования;
- выбор единицы измерения [грамм, унции];
- цифровой дисплей;
- максимальная нагрузка: 7 кг;
- точность измерения: 1 г;
- отверстие для подвешивания на стену;
- работает от батареек (не в комплекте).

Комплектация: весы электронные кухонные, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ**

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Берегите прибор от падений и ударов.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора.
- Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.
- Запрещается помещать на весы тяжелые предметы, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания.

1

**LUAZON**

Модель: LVK-704.

Артикул: 602993.

- Не подвергайте весы воздействию слишком высоких или низких температур, влажности и прямых солнечных лучей.
- Используйте весы на расстоянии как минимум 1,5 м от работающей микроволновой печи или мобильного телефона, так как они могут создавать помехи, влияющие на точность измерений.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

- Откройте крышку отсека для батареек и вставьте их, соблюдая полярность. Не используйте старые батарейки.
- Установите весы на ровную, твердую, горизонтальную поверхность. Не ставьте весы на мягкую поверхность.
- Включите весы с помощью кнопки «ON / OFF».
- С помощью кнопки «MODE» выберите единицу измерения [грамм или унции].
- При использовании емкости для взвешивания [в комплект не входит] установите чашу на весы до их включения.
- Нажмите кнопку включения и дождитесь, пока на дисплее отобразится «0».
- Поместите взвешиваемый объект на весы. На дисплее отобразится вес.
- Спустя 90 сек. после использования весы выключаются автоматически.

**ФУНКЦИЯ ТАРИРОВАНИЯ**

Функция обнуления позволяет последовательно взвешивать продукты по мере их помещения на весы без удаления с них ранее взвешенных продуктов, а также взвешивать продукты в емкости.

1. Положите емкость или продукт на весы, на дисплее отобразится вес.
2. Нажмите кнопку «TARE» для сброса показателя на дисплее. Добавьте на весы другой продукт, вес которого необходимо узнать. При каждом нажатии кнопки «TARE» вес будет обнуляться, и на дисплее будет отображаться «0». Можете проделать эту операцию несколько раз.
3. После взвешивания нажмите кнопку выключения весов.

**ЧИСТКА И УХОД**

- В целях экономии заряда батареи после взвешивания выключайте весы.
- Не используйте абразивные и химические средства для очистки прибора.
- Протирите весы слегка влажной тканью.
- Не погружайте прибор в воду и не промывайте его под струей воды.
- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов элементы питания.

LuazON. Искусство заботы о близких.

**LUAZON**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №**

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Номер модели \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» 20\_\_г. М.П.

**Условия гарантии:**

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр.

Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» 20__г.	Дата продажи «__» 20__г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца	Подпись продавца

2