

Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі

Приборы электрические бытового назначения
для приготовления пищи: вафельницы
Тамақ дайындауға арналған тұрмыстық
мақсаттағы электр аспаптары: вафельницалар
Прыборы электричныя бытавога прызначэння
для падрыхтоўкі ежы: вафельницы

Модели: LT-08, LT-09.

Моделі: LT-08, LT-09.

Мадэль: LT-08, LT-09.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках Приборов электрических бытового назначения для приготовления пищи: вафельницы, модели: LT-08, LT-09 (далее по тексту – «вафельницы» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

На корпусе чайника имеется маркировка EAC, свидетельствующая о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Приборы электрические бытового назначения для приготовления пищи: вафельницы, модели: LT-08, LT-09 изготавливаются по конструкторской документации предприятия изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: NINGBO JULIN ELECTRONIC CO.,LTD.
Адрес изготовителя: No.638, East Development Road, Zhoushang, Cixi, Zhejiang, China (Китай), e-mail: wyp01319302@163.com.
Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».
Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.
Телефон: +7 (343) 379-03-85.
e-mail: pilattrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Вафельница предусмотрена и разработана для бытового использования. Она предназначена для приготовления выпечки, венских вафель или орешков. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации.

На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Заявленная мощность	750 Вт
Материал корпуса	Пластик, металл
Габариты	21×21×8,5 см
Вес	1200 гр
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10 °С до +45 °С.
 Относительная влажность: от +80 %.
 Температура хранения: от +5°С до +70°С.
 Относительная влажность при хранении: 10 – 80%.

Комплектность

– Вафельница (в зависимости от модели):
 Модель: LT-08 – орешница;
 Модель: LT-09 – венские вафли.
 – Руководство по эксплуатации.
 – Упаковка.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

1. Ручка
2. Верхняя рабочая поверхность (форма)
3. Нижняя рабочая поверхность (форма)
4. Индикатор питания
5. Индикатор нагрева




Рис.1 Общий вид устройства (отличается в зависимости от модели).

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия EAC;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

– После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенополиуретан или аналогичный материал).

– Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортировка и хранение

– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.
 – Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием - прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.

Нарушение целостности осуществляется в индустриальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.

— Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
- Ни в коем случае не эксплуатировать изделие с дефектами или с поврежденными сетевым шнуром.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терся об острые крошки.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описаны в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите ее при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травмы или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания:

- Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться о него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не опускайте изделие и ее сетевой шнур, патрубки в воду.
- Не мойте изделие и ее отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании - изготовителя.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним.

Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.

- Лица, а также дети, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Применение: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

- Достаньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
 - Убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке.
 - Протрите корпус и пластину прибора влажной тканью, тщательно просушите.
 - Установите прибор на ровную поверхность. При установке следите за тем, чтобы прибор стоял на безопасном расстоянии от мебели, бытовой техники, стен и легко воспламеняющихся материалов. Сетевой шнур не должен свешиваться с края стола или рабочей поверхности, на которую установлено изделие.
 - Вставьте вилку в розетку, после этого на корпусе прибора включится красный световой индикатор. После нагрева до рабочей температуры цвет сменится на зеленый. Если индикатор погас, значит, выключился режим поддержания температуры.
 - При первом включении устройства вы можете почувствовать легкий запах гари. Он не является отклонением от нормы и вскоре исчезнет.
 - Сложите панели для выпечки масла.
 - Разместите небольшое количество теста в формах.
 - Закройте вафельницу, плотно прижав верхнюю крышку. Приготовление занимает 2–4 минуты.
 - Откройте прибор и осторожно извлеките выпечку деревянной, пластмассовой или силиконовой лопаткой. Запрещается использовать ножи и другие металлические предметы, так как они могут повредить покрытие.
 - Закройте крышку, чтобы сохранить нагревательные элементы горячими до выпекания следующей вафли.
 - После завершения работы отключите прибор от сети и оставьте панели открытыми.
- Совет: чтобы избежать пригорания выпечки, добавьте в тесто 1 столовую ложку растительного масла, а сахар замените сахарной пудрой.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использование электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства составляет 5 лет при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем ПЗ. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструктивных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.
- Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и анализироваться не будут.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық) тамақ дайындауға арналған тұрмыстық мақсаттағы электр аспаптарының құрылымы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді; вафельницаларды, LT-08, LT – 09 модельдерін (бұдан әрі мәтін бойынша - "вафельницаларды" немесе "бұйымды", "аспапты", "құрылғыны"), сондай-ақ дүрсіс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, қадеге жарату) үшін қажетті мәліметтерді қамтиды.

Дайындаушы кәсіпорын осы пайдалану жөніндегі нұсқамада жазылған талаптарды сақтамағаны үшін Туындаған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілікте болмайды.

Құрылғының корпусында өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін куәландыратын ЕАС таңбасы бар.

Тамақ дайындауға арналған тұрмыстық мақсаттағы электр аспаптары: вафельницалар, модельдер: LT-08, LT-09 Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына, 2014/30/EU, 2014/35/EU директиваларына сәйкес дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасы бойынша дайындалады.

Өнімді дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның деректемелері:

Дайындаушының атауы: NINGBO JUJUN ELECTRONIC CO.,LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: No.638, East Development Road, Zhoushang, Cixi, Zhejiang, China (Китай), e-mail: wyp01319302@163.com.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Пилат».

Өкілдің заңды мекенжайы: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Вафли темірі үйде пайдалануға арналған және жасалған. Ол пісіруге, Вена вафлине немесе жаңғақтарға арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа мақсатта пайдалану ретінде қарастырылады. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты толығымен оқып шығыңыз. Пайдалану жөніндегі басшылықтың нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды. Осы нұсқаулықты құрылғының жанында сақтаңыз және оны келесі пайдаланушыларға жіберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1.

Мәлімделген қуат	750 Вт
Корпус материалы	Пластик, металл
Өлшемдері	21×21×8,5 см
Салмағы	1200 гр
Қорғау класы	I
Қорғау дәрежесі	IP20

Пайдалану шарттары

- Жұмыс температурасы:
- Салыстырмалы ылғалдылық:
- Сақтау температурасы:
- Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық:

от +10 °C до + 45 °C.
10 – 80 %.
от +5°C до +70°C.
10 – 80%.

Жиынтықтылығы

- Вафли жасаушы (модельіне байланысты):
- Үлгі: LT-08-жаңғақ;
- Үлгі: LT-09-Вена вафлиі.
- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
- Орау.

Құрылғы және жұмыс принципі

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.

- Қалам
- Жоғарғы жұмыс беті (форма)
- Төменгі жұмыс беті (пішіні)
- Қуат индикаторы
- Қыздыру индикаторы

Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Маркировка изделия содержит:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындалған елдің атауы;
- обозначение и модель изделия;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сәйкестік белгісі;
- қуат кернеуі;
- қорғау класы және IP дәрежесі.


Орау

Зағұттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады. Өнімнің қорапта қозғалуын болдырмау үшін, қажет болған жағдайда, тығыздағыш материалмен (полиуретанды көбік немесе ұқсас материал) төтеледі.

Қоса берілген ілесне және пайдалану құжаттамасы бұйымды бар картон қорапқа салынады.

Тасымалдау және сақтау

- Бұлып-түйілген бұйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін. Тасымалдау тік күйде болуы керек.
- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен - тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау қораптағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы керек.



Сурет 1 Құрылғының жалпы көрінісі (модельге байланысты ерекшеленеді)

Бұйымда сақтау температурасы 5 °С төмен емес, салыстырмалы ылғалдылық 80% аспайтын жабық құрғақ жылытатын үй-жайларда жеке қалтамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында бұйым материалдарына зиянды әсер ететін қышқыл және басқа бұлар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі 2 жыл.

– Зауыттық таңбалау тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

Кәуіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 020/2011 "төмен вольтты жабдықтардың кәуіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және радиотелекоммуникация бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.

Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгендей тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғының дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Бұрын аспапты электр желісіне тексеріңіз, сәйкес келеді ме, кернеу, аталған аспабында, кернеу в электр сіздің үйіңізде.
- Ешбір жағдайда ақаулы немесе зақымдалған желілік сымы бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Егер зақымдану белгілері пайда болса, мысалы, қызырғыштың иісі болса, өнімді дереу желіден ажыратып, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер өнімнің желілік сымы зақымдалған болса, оны импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталығында жөндеу қажет.
- Қадағалаңыз бұйым және желілік шнур жоқ болған жақын ыстық бетін.
- Электр сымның қысылмағанына және өткір жиектерге тартылмағанына көз жеткізіңіз.
- Егер жағдайда өнімді өзіңіз ашпаңыз және жөндеуге тырыспаңыз. Осы Нұсқаулықта сипатталмаған өнімге ешқандай өзгерістер енгізбеңіз. Өнімде өткізгіш бөлшектер болса, оның өсігін ашу пайда болады өмір үшін қауіпті. Көз-келген жөндеуді түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды қолдана отырып, импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталықтары жана орындары керек.
- Өнімді қуат көзінен толық және сенімді ажырату үшін алдымен оны "қосу/өшіру" батырмасымен өшіріңіз. Осыдан кейін ғана желілік розеткадан желілік штепсельді алыңыз.

Зақымдалған өнім жарақат немесе өрт туғыруы мүмкін. Зақымдануды, ықтимал жарақаттануды және жану қаупін болдырмау үшін:

- Ешқашан электр сымын іліп қоймаңыз. Сіз оған сүрініп немесе зақым келтіре аласыз.
- Өнімге жанбап, өз жеке тікелей құл сәулесі сияқты ауа-райы факторларының әсер етуіне жол бермеңіз.
- Өнімді және оның желілік сымын, келте құбырларын суға түсірмеңіз.
- Емес, жуыңыз, бұйым және оның жекелеген бөлшектерін су астында.
- Тазадау алдында бұйымды өшіріп, оны желі Өнімді ардайдым дымқыл, бірақ дымқыл шуберекпен сүртіңіз және өнімге үнемі су шашырауына жол бермеңіз.
- Тек өндірушінің тіпнұсқалық қызмет көрсету құралдарын пайдаланыңыз.
- Балалардың өніммен ойнауына жол бермеңіз.
- Егер алау өнімнің жанында болса, Өржақан сегіз жасқа дейінгі балаларға қамқорлық жасаңыз.
- Сізге жастан асып барған өнімді қауіпті пайдалану ережелеріне қатынас болған жағдайда ғана өз бетінше қолдана алады. Балалар өнімді дұрыс пайдаланбау нәтижесінде қандай қауіп туындауы мүмкін екенін білуі және түсінуі керек.
- Физикалық, сенсорлық немесе психикалық ауытқулары бар, құрылғымен жұмыс істеу тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, сондай-ақ балаларға оны тек жауапты адамның бақылауымен немесе басшылығымен пайдалануға рұқсат етіледі.

Ескерту: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал шаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде кәуіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

- Құрылғыны қоратқан шығарыңыз, барлық ораушы материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алыңыз.
- Тасымалдау кезінде пайда болатын көрінетін механикалық зақымданудың жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының Корпусы мен пластиналарын дымқыл шуберекпен сүртіңіз, мұқият құратыңыз.
- Құрылғының тегіс жерге орнатңыз. Орнату кезінде құрылғы жайзадан, тұрмыстық техникадан, қабырғалардан және жанғыш материалдардан кәуіпсіз қашықтықта тұрғанына көз жеткізіңіз. Электр сымын өмір орнатылған үстелдің немесе жұмыс бетінің шетінен іліп қояға болмайды.
- Штепсельді розеткаға салыңыз, содан кейін құрылғы корпусында қызыл жарық индикаторы қосылды. Бұл нормадан ауытқу емес және көп ұзамай жоғалады.
- Пісіру тактларын маймен майлаңыз.
- Қамырдың аз мөлшерін қалыптауға салыңыз.
- Жоғарғы қақпақты мықтап басып, вафли темірін жабыңыз. Пісіру 2-4 минутты алады.
- Құрылғыны ашып, қамырды Ағаш, пластик немесе силикон шпательмен абайлап алыңыз. Пышпақтар мен басқа металл заттарды қолдануға тыйым салынады, өйткені олар жабынды зақымдауы мүмкін.
- Келесі вафли пісірілгенге дейін қыздыру элементтерін ыстық ұстау үшін қақпақты жабыңыз.
- Жұмыс аяқтағаннан кейін құрылғыны желіден ажыратып, панельдерді ашық қалдырыңыз.

Кеңес: пісірудің күйін кетуге жол бермеу үшін қамырға 1 ас қасық өсімдік майын қосып, қантты ұнтақ қантпен алмастырыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғының сыртқы бөлшектерін тазаарту үшін жұмсақ және дымқыл шуберекті қолданып, жұмсақ және құрғақ шуберекпен құратыңыз. Дақтарды кетіру үшін металл губкаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды және абразивті заттарды пайдаланбаңыз.
- Бұйым жұмысында күрделі ақаулықтар туындаған жағдайда мамандандырылған сервисік орталыққа жүгінуі қажет.
- Келіпдікі қызмет көрсету бұйымға келіпдікі талонды көрсеткен кезде ғана жүргізіледі.

ҚОДӘГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Пайдаланылған электрлік және электронды тұрмыстық техниканы тұрмыстық қоқыс сияқты қоқыс жашіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дүрес қараде қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.

Пайдаланылған пайдаланылған жабдықты оны тегін қабылдайтын мамандандырылған жинау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕЛІПДІК МІНДЕТТЕМЕРІ ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Құрылғының қызмет ету мерзімі осы РЗ-де баяндалған тасымалдау, сақтау және пайдалану талаптарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды.

Өндіруші бөлшек сауда желісі арқылы өнімді сату күнінен бастап 12 ай мерзімге келіпдік береді.

Келіпдік өндірушінің кіносінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құралдары кезіндегі қателіктерге қолданылады.

Келіпдік құрылғының дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

- Назар аударыңызді! Конструкциялық өзгерістер енгізудің мақсаты немесе құрылғыны қалыпты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектеудің көз келген әрекеттері келіпдіктің жоғалуына әкеліп соқтырады.
- Құрылғының дұрыс жұмыс істеуіне анықталған жағдайда, оны сатушы толығымен келіпдік талонмен бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.
 - Келіпдікті қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындау күнінің келіпдік талонның күнге сәйкестілігі болып табылады. Осы келіпдік шарттар сақтау алушының тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын құқықтарын жоққа шығармайды, шектемідей және тоқтаста турмайды.
 - Пайдаланудың келіпдік мерзімі ішінде пайдаланушы келіпдік талонның ұсыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Келіпдік мерзімі ішінде келіпдігі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер келіпдік талонға жазылады.
 - Бұйымға келіпдік талоны көрсетілетін немесе талонда дүкен мөртабаны мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және келіпдік жөндеу жүргізілмейді.
 - Сату алаңында келіпдік талон алу орнына жіберілгенге дейін сату алаңындағы дайындалған өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен өндіруші туралы қажетті ақпаратты болуы.
 - Сату алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілетін тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.
 - Келіпдік сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

ТМ Luazon тауарына келіпдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласуларыңызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қаласы, Чернышевский көшесі, 86/12.

Тел: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Спраўднае кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – КЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характарыстыках прыбораў электрычных бытавога прызначэння для падрыхтоўкі ежы: вафельніцы, мадэлі: LT-08, LT-09 (далей на тэксце – «вафельніцы» або «вырабы», «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстанню па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага ремонту, захоўвання, транспартавання, ўтылізацыі).

Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непаладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці КЭ.

На корпусе прылады маецца маркіроўка ЕАС, якая сведчыць аб адпаведнасці прадукцыі патрабаванням тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза.

Прыборы электрычных бытавога прызначэння для падрыхтоўкі ежы: вафельніцы, мадэлі: LT-08, LT-09 вырабляюцца па канструктарскай дакументацыі прадпрыемства вытворцы ў адпаведнасці з патрабаваннямі тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, дырэктывамі 2014/30/EU, 2014/35 / EU.

Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

Рэкаізіты вытворцы і ўпаўнаважанага вытворцам асобы:

Найменне вытворцы: NINGBO JULIN ELECTRONIC CO., LTD.

Адрас вытворцы: No.638, East Development Road, Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China (Кітай), e-mail: wyp01319302@163.com.

Найменне ўпаўнаважанага вытворцам асобы: ООО «Пілат».

Юрыдычны адрас прадстаўніка: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Вафельніца прадугледжана і распрацавана для бытавога выкарыстання. Яна прызначана для падрыхтоўкі выпечкі, венскіх вафляў або арэшкаў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні.

Перад выкарыстаннем вырабы цалкам прачытайце дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі. На пашкоджанні або дафекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанняў Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца. Захоўвайце дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі побач з прыладай і перадача яго наступным карыстальнікам.

Тэхнічныя характарыстыкі

Тэхнічныя характарыстыкі прыведзены ў табліцы 1.

Табліца 1.

Заяўленая магутнасць	750 Вт
Матэрыял корпуса	Пластик, метал
Габарыты	21×21×8,5 см
Вага	1200 гр
Клас абароны	I
Ступень абароны	IP20

Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад +10 °C да + 45 °C
 Адноснае вільготнасць: 10 – 80 %
 Тэмпература захоўвання: ад +5°C да +70°C
 Адноснае вільготнасць пры захоўванні: 10 – 80%

Камплектнасць

- Вафельніца (у залежнасці ад мадэлі);
- Мадэль: LT-08-ляшчына;
- Мадэль: LT-09-венскія вафлі;
- Кіраўніцтва па эксплуатацыі;
- Упакоўка.

Прылада і прынцып працы

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.

1. Ручка
2. Верхняя працоўная паверхня (форма)
3. Ніжняя рабочая паверхня (форма)
4. Індикатар харчавання
5. Індикатар нагрэву

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- найменне краіны-вырабу;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месяц і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне харчавання;
- клас абароны і ступень IP.


Упакоўка

Пасля завадскіх выпрабаванняў, выраб ўкладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы. Для прадукцыйнага перамяшчэння вырабы ў скрынку, пры неабходнасці, пакладваецца ўшчыльным матэрыялам (пеналіпуртану ці аналагічны матэрыял).

Прыкладная суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў кардонную скрынку з вырабам.

Транспартаванне і захоўванне

- Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту. Перавозкі неабходна ў вертыкальным становішчы.
- Падчас транспарціроўкі выраб павінен быць надзейна замацаваны спецыяльным абсталяваннем-пракладкамі, апораі, папружкам. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзячы з маніпуляцыйных знакаў на скрынцы.



Малюнак 1 агульны выгляд прылады (адрозніваецца ў залежнасці ад мадэлі)

