

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛОК ПИТАНИЯ (СЕТЕВОЙ АДАПТЕР) ДЛЯ НОУТБУКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:**

Держите блок питания в недоступном для детей и домашних животных месте;
Используйте блок питания только по назначению;
Не используйте и не храните блок питания вблизи огня, обогревателей и источников высокой температуры;
Не используйте блок питания во влажной среде и не погружайте его в воду;
Не используйте блок питания в условиях повышенной коррозии и мест с высоким содержанием пыли;
Не используйте блок питания, если он неисправен;
Неисправный блок питания может привести к пожару – соблюдайте осторожность;
Не подвергайте блок питания ударам и длительным тряскам;
Не производите самостоятельный ремонт блока питания;
Запрещается вскрывать, протыкать, раскалывать или наступать на корпус блока питания;
Запрещается совершать любые действия, которые приведут к короткому замыканию контактов блока питания;
Запрещается использовать блок питания, если вы обнаружите, что он перегревается, появился необычный запах, изменился цвет или корпус изделия вздулся;
Запрещается класть блок питания в микроволновую печь.
Выполняя простые рекомендации, вы гарантированно продлите срок службы блока питания и будете уверены в безопасной эксплуатации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Блок питания для ноутбука (адаптер для ноутбука) преобразует сетевое переменное напряжение 220 Вольт 50 Герц в постоянное стабилизированное.
Не подключайте блок питания к неисправным розеткам.
Во избежание разрыва кабеля блока питания старайтесь укладывать его вдали от компьютерного кресла, дверей и проходных мест.
Не используйте блок питания при высоких и низких температурах.
Это существенно снизит его работоспособность. Оптимальная температура для работы блока питания от +15 ° до +35 °.