

#### ЭТАПЫ УСТАНОВКИ:

1. Достаньте лампу из коробки, проверьте комплектность;
  2. Прочитайте инструкцию;
  3. Прикрутите ножку лампы к головной части с линзой.
- Достаньте основание лампы;
4. Прикрутите ножку с головной частью к основанию лампы. Открутите фиксатор линзы и вытащите линзу из лампы;
  5. Вставьте цветную плёнку или несколько плёнок, установите линзу и закрутите фиксатор;
  6. Подключите USB штекер лампы к источнику электроэнергии. Включите лампу с помощью шнуrowого выключателя;
  7. Перед каждой сменой цветной плёнки в лампе отключите лампу от электросети. Если лампа не используется долгое время, необходимо отключать лампу от источника питания.



10CM

26CM



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Чтобы избежать деформации и повреждения, не допускайте ударов и гибов корпуса лампы в процессе монтажа и эксплуатации.
2. Пользуйтесь USB-адаптером электропитания 3-5 В, 1-2 А
3. Мощность лампы 5 Вт
4. Для чистки лампы необходимо: отключить от электросети, протереть лампу специальными средствами не повреждающими поверхность прибора.
5. О тключите лампу от электросети, если она не используется долгое время.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок 1 год.

Срок годности не установлен.

Срок хранения не установлен.

Срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

Производитель оставляет за собой права внесения изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без дополнительного уведомления об изменениях. Светильник соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016), требованиям «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Сделано в Китае.

Изготовитель: Шеньжень Грилюкс Технолоджи, Сделано в Китае. Manufacturer: China. Shenzhen Creelux Technology Co., LTD.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО ТД "ГПС". 143906, Московская обл., г. Балашиха, мкрн. Янтарный, Молодежный бульвар д.8 офис 3, info1@heleos.ru , тел.+7 (495) 143-01-50

## Инструкция по эксплуатации



### Светодиодная лампа закат ГЕЛЕОС ТЗ

**!** Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение светодиодной лампы ГЕЛЕОС. Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно прочитать всю инструкцию по эксплуатации светильника. Обратите особое внимание на раздел «Меры предосторожности».

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Запрещается использовать поврежденный светильник или USB-штекер.
  - Запрещается использовать светильник в местах повышенной влажности (в ванной, под дождем и др.).
  - Запрещается накрывать работающий светильник тканью, бумагой или другими легко воспламеняющимися предметами.
  - Запрещается прикасаться к светильнику мокрыми руками.
  - При отключении не тяните за шнур, беритесь за корпус USD штекера.
  - Не оставляйте работающий светильник на долгое время без присмотра.
  - Запрещается использовать агрессивные вещества (спирт, кислоту, щелочь) для чистки поверхности прибора.
  - Перед чисткой прибора отключите его от USD-выхода.
  - Устанавливайте светильник вдали от легко воспламеняющихся предметов.
  - Немедленно отключите прибор при появлении дыма или запаха.
  - Запрещается разбирать или пытаться самостоятельно ремонтировать светильник. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя.
  - Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к пожару, поражению электрическим током и поломке прибора.
- В условиях неправильной эксплуатации производитель не несет ответственности за товар и последствия.

## регулировка яркости

RGB 16 ЦБЕТОВ

# Bluetooth APP



1. Отсканируйте QR-код для загрузки приложения iCool Remot APP. Для APPLE, рпожалуйста. загрузите APP из App Store. Для Android, загрузите iCool1 Remote APP через Android Browser.
2. Следуйте инструкциям для инсталляции APP.
3. Откройте iCool Remote APP для соединения через Bluetooth