



Блок монтажный

ВМ-4



ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ

№ 23301841

1. Назначение изделия

1.1. Блок монтажный изолирующий предназначен для использования при подъёме на опоры ВЛ приспособлений, материала, такелажа и арматуры. Блок оснащен роликом из изоляционного материала, что позволяет использовать его при выполнении работ под напряжением. Блоки типа ВМ-4 используют совместно с изолирующим такелажным полиамидным канатом.

1.2. Блок может использоваться в полевых условиях в любое время года и любых погодных условиях при рекомендуемой температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 40°С.

Основные элементы устройства схематично показаны на Рис. 1.



Рис.1. Блок монтажный ВМ-4

2. Технические характеристики

Масса, кг	1
Грузоподъемность, кН	4
Диаметр каната, мм	8-12

3. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт
Блок монтажный ВМ-4	50
Паспорт-инструкция	1

4. Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1. Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177

4.2. Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007.

4.3. Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

5. Подготовка изделия к работе

5.1. Достать изделие и произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии видимых дефектов, трещин, отбитых краёв, трещин и деформаций.

5.2. При внешнем осмотре следует убедиться, что блок испытан и имеет на видном месте указание грузоподъемности и даты очередного испытания. Следует проверить общее состояние, наличие смазки и легкость вращения ролика на оси, обратить внимание на состояние грузовой петли с целью обнаружения трещин или других дефектов. Ролик должен свободно вращаться.

6. Работа с блоком ВМ-4

6.1. При работе нельзя допускать превышения разрешенной нагрузки на блок.

6.2. По окончании работы ролик нельзя сбрасывать на землю с высоты.

7. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортирования

7.1. Блок монтажный ВМ-4 следует хранить в сухом помещении и защищать от воздействия агрессивных химических веществ.

7.2. Упаковка должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:

- марка изделия;
- номер технических условий (при наличии);
- брутто-масса тары;
- количество изделий;
- наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
- указание страны завода - изготовителя;
- дата изготовления;

- указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
- остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.

7.3. Условия транспортирования изделия в заводской упаковке в части воздействия механических факторов должны быть не ниже группы Ж по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.

7.4. Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

7.5. Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 15150.

7.6. Изделие необходимо хранить в заводской упаковке.

7.7. Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливают в стандартах и технических условиях на продукцию.

8. Указания по эксплуатации и ремонту

8.1. Блоки должны осматриваться на реже 1 раза в 6 месяцев. Ролики для осмотра должны полностью разбираться.

8.2. Ось грузовой петли должна быть смазана консистентной смазкой.

8.3. Крепежные детали должны быть затянуты и предохранены от самоотвинчивания.

8.4. В процессе эксплуатации блок должен подвергаться периодическим испытаниям не реже 1 раза в 12 месяцев.

8.5. Усилие, прикладываемое к грузовой петле блок при испытании, должно превышать максимальную грузопособность на 25%.

8.6. Время приложения испытательной силы – 2 мин.

8.7. После испытаний блока не должно быть остаточных деформаций в элементах блока. После испытания ролик должен свободно вращаться.

8.8. После испытания на видном месте блока (или специальной бирке) наносится несмываемой краской или выбивается дата следующего испытания.

9. Утилизация

После окончания срока службы блок монтажный ВМ-4 не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

10. Гарантии изготовителя

10.1. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

10.2. Срок эксплуатации – зависит от интенсивности использования изделия. Основные характеристики и функционирование изделия при отсутствии механического износа и надлежащем хранении сохраняются в течение всего срока эксплуатации.

10.3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, модифицированные потребителем либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения, а также имеющие износ или механические повреждения инородными предметами.

10.4. Изготовитель не несет ответственности за нецелевое или неправильное использование изделия.

10.5. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

10.6. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

11. Свидетельство о приёмке

Блок монтажный ВМ-4

Партия № _____

№ изделия _____

Год, месяц изготовления изделия _____

Изделие проверено на комплектность и признано годным для эксплуатации.

Штамп Контролера

Личная подпись _____ Расшифровка подписи _____

Дата приемки _____

12. Свидетельство об упаковке

Блок монтажный ВМ-4 упакован в ООО «НИЛЕД».

Дата упаковки _____

Штамп упаковщика

13. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения потребителем дефектов, возникших по вине производителя изделия в пределах гарантийного срока, рекламации следует направлять на предприятие-изготовитель - ООО «НИЛЕД» по адресу: 142121, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Станционная, д. 24 (8 (495) 120-75-15 доб. 1115).

Предприятие-изготовитель:
ООО «НИЛЕД»

142121, Россия, Московская обл., г. Подольск,
ул. Станционная, д. 24

Тел.\факс:
Отдел сбыта – 8 (495) 120-75-15;
Сервисный центр -8 (495) 120-75-15 доб. 1115.