

ИНСТРУКЦИЯ\ПАСПОРТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЖИМА ДЛЯ БАЛКИ Т.М. JETLIFT



| АРТИКУЛ | JE202710 | JE202720 | JE202730 | JE202750 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 1 т | 2 т | 3 т | 5 т |
| ШИРИНА БАЛКИ | 75-220 мм | 75-220 мм | 79-320 мм | 90-320 мм |
| ВЕС | 4,4 кг | 4,8 кг | 9,2 кг | 10,6 кг |

Для повышения производительности работ с промышленными моделями талей, в целях повышения безопасности работ используется зажим для талей JHBC промышленной серии Industrial-Duty. Зажим представляет собой приспособление в форме краба, благодаря которому осуществляется равномерное распределение нагрузки на несущую балку. Для изготовления зажима использована сталь, обработанная антикоррозийным покрытием. Зажим разработан специально для работы с талями различных типов.


Зажим имеет винт для надежного крепления на балке. Конструкция зажима рассчитана на обеспечение работы с талью в пределах установленных технологическим процессом параметров.

ИНСТРУКЦИЯ\ПАСПОРТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЖИМА ДЛЯ БАЛКИ

- Перед эксплуатацией зажима для балки внимательно прочтайте все указания по эксплуатации и технике безопасности.
- Зажимы для балок предназначены для установки на балки Н с широкими полками и на двутавровые балки различного размера.
- Не устанавливайте зажимы на балки, несущая способность которых не была установлена и протестирована.
- Перед использованием зажим должен быть надежно зафиксирован и полностью входить в зацепление с балкой.
- Зажимы для балки предназначены только для вертикального подъема. Не используйте зажимы для перемещения или подъема груза под углом.
- Всегда заменяйте изношенные таблички опасности.

Несоблюдение правил техники безопасности может привести к серьезным травмам персонала и повреждениям оборудования и груза.

Список деталей: зажим для балки



| № | артикул | обозначение (англ.) | обозначение (русск.) | размер | кол-во |
|---------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| 1..... | JBC1-1 | Clamp JBC-1.губка..... | губка | | 1 |
| | JBC2-1 | Clamp JBC-2.губка..... | губка | | 1 |
| | JBC3-1 | Clamp JBC-3 губка..... | губка | | 1 |
| | JBC5-1 | Clamp JBC-5 губка..... | губка | | 1 |
| 2..... | JBC1-2 | Shaft Housing Short JBC-1..... | втулка короткого штифта | | 1 |
| | JBC2-2 | Shaft Housing Short JBC-2..... | втулка короткого штифта | | 1 |
| | JBC3-2 | Shaft Housing Short JBC-3..... | втулка короткого штифта | | 1 |
| | JBC5-2 | Shaft Housing Short JBC-5..... | втулка короткого штифта | | 1 |
| 3..... | JBC1-3 | Shaft Short JBC-1 | короткий штифт..... | | 1 |
| | JBC2-3 | Shaft Short JBC-2 | короткий штифт..... | | 1 |
| | JBC3-3 | Shaft Short JBC-3 | короткий штифт..... | | 1 |
| | JBC5-3 | Shaft Short JBC-5 | короткий штифт..... | | 1 |
| 4..... | JBC1-4 | Shaft Long JBC-1 | длинный штифт..... | | 1 |
| | JBC2-4 | Shaft Long JBC-2 | длинный штифт..... | | 1 |
| | JBC3-4 | Shaft Long JBC-3 | длинный штифт..... | | 1 |
| | JBC5-4 | Shaft Long JBC-5 | длинный штифт..... | | 1 |
| 5..... | JBC1-5 | Shaft Housing Long JBC-1..... | втулка длинного штифта | | 1 |
| | JBC2-5 | Shaft Housing Long JBC-2..... | втулка длинного штифта | | 1 |
| | JBC3-5 | Shaft Housing Long JBC-3..... | втулка длинного штифта | | 1 |
| | JBC5-5 | Shaft Housing Long JBC-5..... | втулка длинного штифта | | 1 |
| 6..... | JBC1-6 | Lead Screw JBC-1 &2 | винт..... | | 1 |
| | JBC3-6 | Lead Screw JBC-3 | винт..... | | 1 |
| | JBC5-6 | Lead Screw JBC-5 | винт..... | | 1 |
| 7..... | JBC1-7 | Handle Housing JBC-1 | корпус рукоятки | | 1 |
| | JBC2-7 | Handle Housing JBC-2 | корпус рукоятки | | 1 |
| | JBC3-7 | Handle Housing JBC-3 | корпус рукоятки | | 1 |
| | JBC5-7 | Handle Housing JBC-5 | корпус рукоятки | | 1 |
| 8..... | JBC1-8 | Pin JBC-1,2,3 & 5..... | шплинт | | 1 |
| 9..... | JBC1-9 | Handle JBC-1 &2 | рукоятка | | 1 |
| | JBC3-9 | Handle JBC-3 & 5 | рукоятка | | 1 |
| 10..... | JBC1-10..... | Handle Cap JBC-1,2,3 & 5..... | стопор | | 1 |
| *..... | JBC1-ID | I.D. Label JBC-1 | шильдик | | 1 |
| | JBC2-ID | I.D. Label JBC-2 | шильдик | | 1 |
| | JBC3-ID | I.D. Label JBC-3 | шильдик | | 1 |
| | JBC5-ID | I.D. Label JBC-5 | шильдик | | 1 |
| *..... | JBC1-WL..... | Warning Label JBC-1 &2 | табличка опасности | 70x38мм | 1 |
| | JBC5-WL..... | Warning Label JBC-3&5 | табличка опасности | 83x40мм | 1 |

*Не показаны на сборочном чертеже

Дата реализации _____ г.

Продавец _____ печать подпись

Продавец устанавливает гарантийный срок, включая эксплуатацию , на поставленный Товар торговой марки JETLIFT сроком на 12 месяцев от даты реализации, при условии наличия оформленных надлежащим образом документов, подтверждающих приобретение товара.