

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕСТЕР для ступенчатой ИНДИКАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ 26041

НАЗНАЧЕНИЕ

Тестер для ступенчатой индикации напряжения (далее – тестер) предназначен для индикации величины напряжения в цепях переменного и постоянного тока. Не требует установки элементов питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод индикации.....	светодиодный
Индикация наличия напряжения	
постоянного и переменного тока	есть
Индикация полярности напряжения	
постоянного тока.....	есть
Индикация напряжения постоянного	
и переменного тока с пороговыми значениями:.....	6 В, 12 В, 24 В, 50 В, 120 В, 230 В, 400 В
Максимально допустимое значение напряжения.....	400 В
Степень защиты от пыли и влаги.....	IP54
Размер	190 x 40 x 63 мм
Вес.....	85 гр

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед началом работы с тестером необходимо прочесть и ознакомиться с правилами техники безопасности и выполнения измерений, приведенные в данной инструкции, и в дальнейшем следовать им.
- Запрещается разбирать тестер.
- При выполнении измерений держите пальцы на расстоянии от металлических концов измерительных щупов.
- Чтобы удостовериться в правильной работе тестера, измерьте с его помощью заранее известное напряжение. Если прибор работает ненормально, немедленно прекратите его использование. При любых сомнениях в правильности работы тестера следует обратиться к импортёру товара.
- Не работайте тестером в сырых и влажных местах, а также во время грозы.
- Не работайте с тестером в присутствии взрывоопасных газов, паров или пыли.
- Не подавайте на входы тестера напряжение, превышающее установленные для него предельные значения.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение тестера должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

УТИЛИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации. Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины, дополнительных требований к реализации нет.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим требованиям сертификата соответствия RU Д-ДЕ.МН06.В.01400/20 от 18.09.2020, действует до 17.09.2025.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия.

Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батареи, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации.

Срок службы - 5 лет.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на упаковке согласно серии: 00.00 (первые две цифры - месяц изготовления, вторые две цифры - год изготовления)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модель/ Артикул	Дата продажи	Место продажи	Печать продавца

Producer: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China.

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр.А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО
ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802.
Телефон: +7 (495) 739-39-20.

duwi.ru



düwi
DIY

ТЕСТЕР

для ступенчатой индикации
напряжения



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ