

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные обязательства исполняются на основании Гражданского Кодекса РФ.

На данное изделие распространяется гарантия Kopfgescheit - 12 месяцев. Гарантийные обязательства относятся только к оригинальным деталям и комплектующим. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ и требуемых запчастей). Гарантия распространяется только к производственным или сырьевым дефектам изделий.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ

Гарантийное обслуживание не распространяется на неисправности, вызванные посредством некачественного монтажа, чисткой абразивными или едкими веществами, неправильными эксплуатацией или обслуживанием. Гарантия не распространяется на приборы, подключенные к системе без фильтров тонкой очистки. Гарантийные обязательства не относятся к элементам электропитания, резиновым прокладкам и другим уплотнительным, герметизирующим материалам. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший при эксплуатации данного прибора.

Неисправные узлы прибора, в течение гарантийного срока, бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение о замене или ремонте узла прибора принимается Сервисным центром. Замененные детали переходят в собственность Сервисного центра.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

Модель: **Kopfgescheit KR5145CV-DC**

Произведена предпродажная проверка прибора.

К внешнему виду и комплектации прибора претензий нет.

Продавец: _____

Дата продажи: _____

Печать и подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

(Данной подписью покупатель заверяет свое согласие с условиями гарантийного и послегарантийного обслуживания)

*Подробные условия гарантийного обслуживания находятся на официальном сайте www.kopf.ru

KOPF
GESCHEIT

RUS

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ВОДЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ

KOPFGESCHEIT KR5145CV-DC



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор изделия **Kopfgescheit**.

Этот прибор сконструирован и выпускается по современной технологии, которая гарантирует высокую эффективность и безопасность в эксплуатации.

Данное устройство Kopfgescheit обеспечит комфорт и гигиену при использовании в ресторанах, кафе, гостиницах, врачебных кабинетах, бюро, производственных помещениях и пр.

Использование данного устройства Kopfgescheit позволит существенно снизить расход воды и риск заражения инфекционными заболеваниями, передающимися контактным путем, в местах общего пользования.

Избежать этого риска позволяет использование полного спектра оборудования Kopfgescheit, с которым Вы можете ознакомиться на официальном сайте www.Kopf.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Габариты смесителя (рис 1.)
2. Комплект поставки
3. Инструкция по установке
4. Инструкция по сборке (рис. 2)
5. Подключение клапана и блока питания (рис. 3)
6. Меры предосторожности
7. Эксплуатация прибора
8. Уход за прибором
9. Спецификация
10. Гарантийные обязательства
11. Ограничения по гарантии
12. Гарантийный талон

работе. Как только Вы подносите руки в зону действия сенсора, начинается подача воды. После того, как Вы покидаете зону срабатывания сенсора, подача воды прекращается.

Если объект находится в зоне действия сенсора минуту и более, производится принудительное отключение воды.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Устройство Kopfgescheit не требует специального ухода. Регулярно протирайте его влажной салфеткой с использованием небольшого количества мыльного раствора. Не допускается использование для чистки прибора абразивных веществ или растворителей. Следите, чтобы на окошке сенсора отсутствовали загрязнения. Периодически промывайте фильтр. При загрязнении клапана, допускается его частичная разборка и очистка специальными растворами, данную операцию должен производить только квалифицированный специалист. При отсутствии таких специалистов, пожалуйста, обращайтесь в ближайший сервисный центр Kopfgescheit. Имейте в виду, что эта услуга платная.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр труб:	DN15 (G1/2``)
Питание:	DC6B (4*AA батареи, в комплект не входят) AC 220В или AC/DC 12В внешнее (опция) Функция UPS
Потребляемая мощность:	0,5 мВт - 2 Вт
Рабочее давление:	0,05 – 0,7 МПа
Рабочая температура:	0,1 - 45°C
Зона срабатывания сенсора:	до 30 см (автоматическая настройка)
Задержка срабатывания:	0,5 сек
Степень защиты:	IP65
Размеры излива (В x Ш x Г):	235 x 26 x 152
Вес:	0,90 кг

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКОВ КЛАПАНА И БЛОКА ПИТАНЯ (Рис.3)



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Устройство Korfgescheit сертифицировано для использования только с водой. Не допускается внесение изменений в конструкцию прибора. Установка и обслуживание данного прибора должны производиться только квалифицированными специалистами. Производитель не несет никакой ответственности при несоблюдении данных условий.

Обращаем Ваше внимание, что для качественной эксплуатации бесконтактной электронной сантехники настоятельно рекомендуется установка фильтров тонкой очистки на воду.


ВНИМАНИЕ! Все работы проводить на основании:

СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве,
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий,
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы,
СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.
Общие требования и др.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Данный прибор предназначен для коммерческой эксплуатации. Он отвечает повышенным требованиям к качеству и надежности. Сразу же после монтажа, подключения и настройки прибора, он готов к

ГАБАРИТЫ СМЕСИТЕЛЯ (Рис. 1)



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|-------|
| 1. Излив в сборе с сенсором и гибкой подводкой 3/8" (смеситель) | 1 шт. |
| 2. Электромагнитный клапан | 1 шт. |
| 3. Блок питания в сборе (блок управления) | 1 шт. |
| 4. Силиконовая прокладка | 1 шт. |
| 5. Прижимная гайка | 1 шт. |
| 6. Винт в комплекте с дюбелем для крепления блока питания | 4 шт. |
| 7. Переходник 3/8" - 1/2" | 1 шт. |
| 8. Ключ «звездочка» - T8 | 1 шт. |
| 9. Паспорт изделия с гарантийным талоном | 1 шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Убедитесь, что в предполагаемом месте установки смесителя, нормальной работе сенсора ничего не будет мешать. Избегайте прямого и отраженного солнечного света и инфракрасного излучения (например, от инфракрасных обогревателей).
2. Перекройте воду.
3. Установите смеситель в монтажное отверстие раковины.
4. Установите силиконовую прокладку крепления, притяните ее к раковине с помощью крепежной гайки.
5. Снимите крышку и боковую вставку блока питания.
6. Подсоедините сенсор к блоку питания. Вставьте силиконовую заглушку с кабелем сенсора в отверстие в корпусе блока питания.
7. Подсоедините электромагнитный клапан к блоку питания, продев его через силиконовую заглушку.
8. Извлеките батарейный отсек. Вставьте в него 4 батарейки АА по 1,5В (в комплект не входят). Соблюдайте полярность. Поместите батарейный отсек на место. Обратите внимание на правильность установки.
9. Если вы подсоединяете внешнее питание **KG-PSU2** (опция) (рис. 3), то проденьте сквозь отверстие в свободной заглушке провод необходимого внешнего питания. Подключите провод к соответствующим клеммам.

ВНИМАНИЕ!!! Клемма с красным разъемом - 220В, клемма черного цвета - 12В. Запрещается подключать одновременно 220В и 12В.

10. Установите на место крышку блока питания с помощью 4-х винтов Т8.
11. Соедините смеситель с электромагнитным клапаном гибкой подводкой используя переходник 3/8" - 1/2".
12. Закрепите блок питания в удобном для Вас месте.
13. Подключите клапан к магистрали с водой.
14. Откройте воду и убедитесь в отсутствии протечек и в нормальной работе смесителя Korfgescheit.
15. Периодически промывайте фильтр грубой очистки, который установлен на вводе воды электромагнитного клапана.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ (Рис. 2)

