

✓ **Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технологические и эксплуатационные параметры!**

 +7 800 222-26-68

 info@n-sip.ru

 142121, Московская область, г. Подольск, ул. Станционная, д. 24



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Полиспаст с
тормозом
СНВ-Н-600



1. Назначение, характеристики, указания по эксплуатации

- Полиспаст применяется для транспортировки металлоконструкций, электрооборудования на опорную конструкцию воздушных линий, так же используется для натяжения проводов при их монтаже. Состоит из двух трех-шкивных блоков.

- Один блок дополнительно снабжён кулачковым стопором для фиксации каната после достижения требуемого натяжения, данный стопор также выполняет роль тормоза для предотвращения самопроизвольного опускания груза в подвешенном состоянии.

- **В состав входят:**

- трех-шкивный блок – 2шт.,
- карабин с вертлюгом – 2шт.,
- канат полипропиленовый – 25м,
- транспортный мешок для удобного хранения и транспортировки.

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	Диаметр каната	мм	8
2	Длина каната	м	25
3	Диаметр шкива	мм	76
4	Рабочая нагрузка	кг	350

- Комплект не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

- Загрязнения смываются с водой с мылом. Не допускается применение для чистки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

- В процессе эксплуатации не допускается изменение конструкции, влияющее на его эксплуатационные характеристики.

- Разрешается транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

- Допускается хранить при температуре воздуха от -20°C до +40°C и относительной влажности не более 95 %.

2. Требования безопасности и охраны окружающей среды

- Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям РД-03-21-2007.

- Изделие является необслуживаемым.

- Ремонт изделия не предусмотрен.

- Перед применением необходимо изъять изделие из упаковки и произвести внешний осмотр на предмет наличия дефектов и деформаций.

3. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортировки

- Упаковывается в картонную тару или иную, обеспечивающую ее сохранность при хранении и транспортировке. Дополнительно, может упаковываться в групповую тару – полиэтиленовые пакеты.

- Картонная тара с изделиями должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:

- марка изделия;
- номер технических условий (при наличии);
- брутто-масса тары;
- количество изделий;
- наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
- указание страны завода - изготовителя;
- дата изготовления;
- указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
- остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.

- Условия транспортировки изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.

- Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

- Условия хранения линейной изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.



- Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливаются в стандартах и технических условиях на продукцию.

4. Утилизация

- После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

- Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

5. Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации.

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя.

- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия агрессивных веществ к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами.



**Гарантия – 12 месяцев с
момента продажи**

Претензии по качеству, обслуживанию, сервисам компании направлять по адресу:

ООО «АРМАТЕХ» 142121, Московская обл, Подольск г, Станционная ул, дом 24, корпус ПР-СКЛ, помещение 1