





SLP Professional-029

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



МОБИЛЬНАЯ
БАСКЕТБОЛЬНАЯ
СТОЙКА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед сборкой баскетбольной системы, ознакомьтесь с инструкцией и следуйте ей при последующей эксплуатации.
 2. Проверьте все детали в комплекте, убедитесь соответству со списком.
 3. Перед установкой баскетбольной системы подберите площадку с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность под основанием должна быть очищена от гравия и других острых предметов, которые могут повредить базу и привести к потере устойчивости стойки. Не устанавливайте стойку вблизи линий электропередач.
 4. Баскетбольная стойка не должна использоваться до полного наполнения базы водой или песком. Производитель рекомендует заполнять основание песком, а не водой. При наполнении водой постоянно проверяйте базу на наличие утечек. Никогда не оставляйте собранную конструкцию без веса в основании.
 5. Регулярно проверяйте основание на предмет протечки или ослабления. Небольшая протечка может вызвать внезапное опрокидывание конструкции и повреждение пола при использовании внутри помещения.
 6. Запрещается приподнимать края и воздействовать на резьбовые соединения основания.
 7. Для удобного перемещения конструкция обеспечена колесами. При ее перемещении должно быть задействовано как минимум 2 взрослых человека, способных справиться с весом. Встаньте лицом к конструкции и потяните стойку вперед до тех пор, пока она не установится на колеса. Передвиньте конструкцию на нужное место и осторожно опустите основание. Детям не разрешается передвигать конструкцию.
 8. Нельзя висеть на кольце, влезать на стойку, использовать систему для подтягиваний и не по назначению – это может привести к травмам или повреждению конструкции. По этой причине не выполняйте заброс мяча в корзину прыжком перед кольцом, т.к. она не предназначена для этого. Не позволяйте детям влезать на нее. Во избежании травм и повреждения системы не используйте украшения (кольца, часы, ожерелья и т.д.) во время игры.
 9. Не используйте конструкцию при сильном ветре. При тяжелых погодных условиях опустите щит до самого низкого уровня или трансформируйте устройство в положение хранения. Неблагоприятный климат, коррозия или неправильное использование могут повредить конструкцию.
 10. В целях предотвращения повреждения основания не используйте наполнение водой при температуре воздуха ниже 0°C. В этом случае слейте воду и заполните базу песком. Производитель рекомендует заполнять основание песком, а не водой. Протекая, вода будет облегчать основание, что может привести к неустойчивости системы и ее опрокидыванию.
 - 11 Система должна быть собрана и разобрана исключительно взрослыми. Дети не допускаются к процессу сборки и демонтажа.
 12. Данная баскетбольная стойка не предназначена для использования детьми 3-х лет и младше. Во время игры все игроки должны пользоваться средствами защиты.
 13. Перед использованием системы проверяйте ее на наличие поврежденных и отсутствующих частей. Перед каждым использованием конструкции сначала проверьте все крепления, прочность затяжки резьбовых соединений.
- ВНИМАНИЕ! Несоблюдение данной инструкции и мер предосторожности может привести к травмам, повреждению конструкции, а также аннулированию гарантийных обязательств.**
Только для жилых помещений! НЕ для коммерческого использования! НЕ используйте не по назначению. Любое несанкционированное использование лишает товар гарантии.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики.


ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОЙ ИГРЫ!



WWW.START-LINE.RU


Данная система включает в себя полуую базу (которая должна быть заполнена для утяжеления), регулируемый по высоте щит, баскетбольное кольцо и корзину. Высота стойки регулируется в зависимости от роста игроков. Минимальная рабочая высота составляет 198 см до нижней части баскетбольного щита. Щит изготовлен из полимерных материалов высокой прочности.

A Щит - 1шт




x1

B Кольцо В1 - 1шт/сетка В2 - 1шт




x1

C Основание - 1шт




x1

D Опора - 1шт



x1

E Опорный рычаг - 2шт



x2

E-1 Опорный рычаг - 2шт



x2

F Верхняя стойка - 1шт



x1

G Средняя стойка - 1шт



x1

H Нижняя стойка - 1шт



x1

I Нижний рычаг (короткий) - 2шт




x2

J Верхний рычаг (длинный) - 2шт



x2

K Колеса - 2шт



x2

L Кронштейн для колеса - 2 шт



x2

M Ось - 2шт



x2

N-1 Короткая штанга - 1 шт



x1










N-2 Длинная штанга - 1 шт



x1


START LINE® / Play

WWW.START-LINE.RU


O Деталь для регулировки высоты - 1шт	P Рукоятка для регулировки высоты - 1шт	Q Треугольная пластина - 2 шт	R Втулка - 1шт	S Кронштейн - 1шт		
 x1	 x1	 x2	 x1	 x1		
Q-1 Большая пластина - 4 шт	Q-2 Маленькая пластина - 1 шт		T Пластиковая заглушка - 2 шт	U Заглушка для рычагов - 4 шт		
 x4	 x1		 x2	 x4		
U-1 Заглушка для верхней стойки - 1шт	U-2 Заглушка для регулировки высоты - 1шт	V Пластиковая заглушка - 2шт	V-1 Пластиковая заглушка - 2шт	W Пружина - 2шт		
 x1	 x1	 20 x 13 x2	 20 x 20 x2	 x2		
X Заглушка для пружин - 2шт	Y Основание пластины - 1шт	Z Кронштейн для основания - 1шт	a Гайка M8 - 2шт	b Гайка самоконтрящаяся : M 5 M 8 M 10 M 12		
 x2	 x1	 x1	 M8 x2			
c Шайба: M 5 M 8 M 10 M 12	c-1	c-2	c-3	c-4	b-1	b-2
 M5 x1 M8 x1 M10 x1 M12 x1	 M5 x1	 M8 x29	 M10 x16	 M12 x12	 M5 x1	 M8 x12
b-3  M10 x11	b-4  M12 x4	 1 x4	 2 x2	 3 x4		
 4 x1						
 5 x2						
 6 x2				 7 x5		

START LINE® / Play

WWW.START-LINE.RU



Инструменты:



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ БАСКЕТБОЛЬНОЙ СТОЙКОЙ

При регулировке высоты или перемещении системы, держите пальцы и руки подальше от движущихся частей. Убедитесь, что поверхность для установки стойки имеет надежный фундамент, без камней, гравия или другого мусора, который может привести к повреждению базы. При возникновении утечки система может опрокинуться.

Проверяйте систему перед каждым использованием на ослабление соединительных узлов, износ или любые другие признаки неисправности. Один раз в месяц проверяйте стойку и все металлические детали на наличие ржавчины.

Не висните на кольце.

Не носите украшения во время игры, они могут запутаться в сетке.

Не вставайтесь и не поднимайтесь на основание или стойку.

Не оставляйте систему стоять вертикально, не заполнив основание водой или песком.

Не разрешайте детям регулировать высоту или перемещать систему.

Не используйте систему в ветреных или суровых погодных условиях.


Поместите стойку в зону, защищенную от ветра или в место, находящееся вдали от имущества, которое может быть повреждено. Не используйте вблизи линий электропередач.

Не висните на кольце или баскетбольном щите и не используйте систему для подтягиваний.





ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 1




ШАГ 2



ШАГ 3**ШАГ 4**

Тщательно закрепите все детали между собой после того, как основание стойки собрано.




**START
LINE® / Play**

WWW.START-LINE.RU


ШАГ 5

Сборка кольца и сетки.


Просмотрите все петли на сетке (B-2). Подцепите каждую петлю и вденьте их на крюки, расположенные по кругу баскетбольного кольца (B-1). Затем потяните петли вниз, чтобы они закрепились внутри крючков.




1. Присоедините пружины (W) и заглушки (X) к щиту и плотно их прикрутите с помощью шести шайб (c-2/c-3) и четырек гаек (b-2/b-3).



ШАГ 6





1. Установите верхние (J) и нижние (I) рычаги к щиту, используя четыре болта (№3), двенадцать шайб (c-2) и четыре гайки (b-2).



2. Расположите верхнюю стойку (F) между рычагами так, чтобы можно было прикрепить ее с рычагами и и треугольной пластиной (Q), далее прикрепите все детали с помощью трёх болтов (№10,12), десяти шайб (c-4), трёх гаек (b-4), одной втулки (R), и заглушка (U-1).

**START
LINE** / **Play**


WWW.START-LINE.RU

ШАГ 7**ШАГ 8**

1. Расположите деталь для регулирования высоты (О) между верхними рычагами и скрепите их между собой, используя один болт (№12), две шайбы (с-4), две пластиковые заглушки (v-1) одну гайку (b-4). Установите заглушки (U, U-2) на рычаги и деталь для регулирования высоты.

2. В верхнюю стойку вставьте среднюю (G). Соедините деталь для регулирования высоты с кронштейном и скрепите их при помощи одного болта (№4), одной шайбы (с-2) и одной гайки (b-2).

ШАГ 9





! Установите деталь для регулирования на удобную для вас высоту перед тем, как скреплять ее с кронштейном.

Раскрутите болт (№11), шайбу (с-1) и гайку (б-1) с детали для регулирования высоты, вставьте рукоятку (Р), затем заново прикрутите данную конструкцию.

ШАГ 10


1. Разместите баскетбольную стойку на ровном и чистом месте, затем открутите и снимите верхнюю крышку основания стойки.
2. Приподнимите и опустите стойку под углом 45 градусов (первый человек).
3. Засыпьте песком внутреннюю часть основания (второй человек).
4. Распределите песок по всему дну основания рядом с колесами. Как только основание будет полностью заполнено песком, закройте крышку.
5. Если заполняете водой, то поднимать стойку не нужно.



ВНИМАНИЕ:

Для заполнения основания баскетбольной стойки песком или водой требует два взрослых человека
Не оставляйте портативную систему в приподнятом состоянии без удержания.
Производитель рекомендует заполнять основание песком.

1. Отрегулируйте щит на нижнюю позицию.
2. Удерживайте стойку и приподнимайте основание таким образом, чтобы портативная система едва опиралась на пол.
3. Передвиньте конструкцию в удобное для вас место.
4. Опустите стойку на основание.
5. Регулярно проверяйте устойчивость положения стойки.



START LINE® / Play

WWW.START-LINE.RU