

Емкостный сенсор ЕС-1

Емкостной сенсор ЕС-1

08/05/2022

1 Обратная связь	4
1.1 Помогите нам сделать инструкции для охранных комплексов лучше.	4
1.2 Отправляйте свои вопросы и предложения. Для этого заполните форму, представленную ниже:	4
2 Схема подключения	5
2.1 Технические характеристики	5

Обратная связь

Схема подключения

1 Обратная связь

1.1 Помогите нам сделать инструкции для охранных комплексов лучше.

1.2 Отправляйте свои вопросы и предложения. Для этого заполните форму, представленную ниже:

Имя*

Введите Ваше имя

Фамилия

Введите Вашу фамилию

е-mail*

Введите Ваш e-mail

Телефон для связи

Введите Ваш номер телефона

Охранный комплекс*

Введите название комплекса

Сообщение*

Отправить

Отменить

[На главную](#)

2 Схема подключения

Емкостный сенсор **StarLine EC-1** позволяет реализовать функцию бесключевого доступа в автомобиль по касанию ручки двери (с комплексами StarLine 6-го поколения), управления дополнительным оборудованием (например, открытие багажника) или использования в качестве «секретной кнопки». При приближении руки на выходе сенсора появится активный уровень на все время касания.

Для адаптации сенсора под изменения условий окружающей среды предусмотрена автоматическая калибровка.

2.1 Технические характеристики

Напряжение питания	от 8 до 16 В
Ток потребления	не более 1мА
Диапазон рабочих температур	от –40 до +85 °С

Рекомендации по установке

Сенсор рекомендуется устанавливать за пластиковые детали кузова (ручки дверей, боковые зеркала заднего вида, пластиковые наклейки) в сухом влагозащищенном месте.

Не рекомендуется установка за металлическими и металлизированными деталями.

