Москва, улица Нижегородская д. 27А строение 2 тел: 8 (495) 727-78-90, e-mail: info@jellymoon.ru, www.jellymoon.ru

Руководство по эксплуатации

Внимательно прочитайте перед использованием

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Руководство включает в себя общие сведения, необходимые для подключения и правильной эксплуатации осветительного прибора "Jellymoon". Используйте осветительный прибор, соблюдая меры предосторожности, во избежание снятия прибора "Jellymoon" с гарантии. Поставщик не несет ответственности за использование прибора не по назначению.

Возможные комплектации осветительных приборов "Jellymoon"

- ► Осветительный прибор "Jellymoon"
- ► Пульт дистационного управления прибором "Jellymoon"
- ► Руководство по эксплуатации
- ► Оригинальный металлический тросик

Меры предосторожности

- ► Не оставляйте светильник в непосредственной близости от открытого огня.
- ► Во избежание поражения электрическим током и снятия прибора "Jellymoon" с гарантии, запрещается разбирать прибор при включенном электропитании;
- ► Не рекомендуется длительное использование осветительного прибора в воде

Подготовка к работе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.
ВНИМАНИЕ! Установку и техническое обслуживание светильника производить только при отключенном напряжении питающей сети.
1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целости.
2. Подвесить светильник на крюк в потолке или прикрепить к стене.
3. Подсоедините питающие (одноцветные) провода к клеммной колодке. Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный, желто-зеленый), то подсоедините его к клемме заземления.
4. Подключите светильник к электросети.



Дистанционное управление осветительным прибором "Jellymoon"

Дистанционное управление осветительным прибором "Jellymoon" осуществляется при помощи пульта дистанционного управления, позволяющего выбирать цветовую гамму, яркость и режимы работы прибора

- ► Кнопка включения прибора "ON" / выключения "OFF"
- ► Регулятор яркости (в статическом режиме)
- ► Регулятор скорости (в режимах Flash, Strobe, Fade, Smooth)
- ► Быстрый выбор из 16 статических цветов
- ► Режим Flash: непрерывная вспышка 7 цветов
- ► Режим Strobe : Мерцание белым цветом
- ► Режим Fade : Мерцание 7 цветов
- ► Режим Smooth: Плавное переливание всей цветовой гаммы

Рабочее напряжение: 220В, 50Гц