

Руководство по эксплуатации

Внимательно прочитайте перед использованием

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Руководство включает в себя общие сведения, необходимые для подключения и правильной эксплуатации осветительного прибора "Jellymoon". Используйте осветительный прибор, соблюдая меры предосторожности, во избежание снятия прибора "Jellymoon" с гарантии. Поставщик не несет ответственности за использование прибора не по назначению.

Возможные комплектации осветительных приборов "Jellymoon"

- ▶ Осветительный прибор "Jellymoon"
- ▶ Светодиодная лампа с цоколем E14 или E27 (4 - 21 w)
- ▶ Руководство по эксплуатации
- ▶ Оригинальный металлический тросик

Подготовка к работе

ВНИМАНИЕ! Установку и техническое обслуживание светильника производить только при отключенном напряжении питающей сети.

- 1 Распакуйте светильник и убедитесь в его целости.
- 2 Установить светильник на любую плоскую поверхность с применением или без применения универсального крепежа
- 3 Подсоедините питающие (одноцветные) провода к клеммной колодке. Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный, желто-зеленый), то подсоедините его к клемме заземления.
- 4 Подключите светильник к электросети.

Рабочее напряжение: 220В, 50Гц



Меры предосторожности

- ▶ Не оставляйте светильник в непосредственной близости от открытого огня.
- ▶ Во избежание поражения электрическим током и снятия прибора "Jellymoon" с гарантии, запрещается разбирать прибор при включенном электропитании;
- ▶ Не рекомендуется длительное использование осветительного прибора в воде



