



Руководство пользователя к весам ZDK

Руководство пользователя к весам ZDK S - Pocket (100 бонусных рублей внутри)



Зодиак беспроводные решения.



100 бонусных рублей

Нам важно мнение клиентов о наших товарах, поэтому мы платим вознаграждение 100 рублей за каждый отзыв, который вы оставите на сайтах wildberries / ozon / beru / ulmart / lamoda / tmall / goods на купленные продукты брендов Zodikam\ZDK.

Сфотографируйте опубликованный отзыв и отправьте вместе с датой вашего заказа на почту camera@zodiakvideo.ru (тема письма «Отзыв»), в тексте письма укажите вашу фамилию и телефон, баланс которого нужно пополнить на 100 руб.

Мы пополним баланс вашего телефона в течении 3 рабочих дней.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед калибровкой внутренним компонентам весов обычно надо 30 секунд для стабилизации.
- Храните весы в чистых условиях. Пыль, грязь, влага, вибрации, воздушные потоки и близость других электронных устройств негативно скажутся на надежности и точности весов.
- Обращайтесь с ними с осторожностью. Мягко кладите взвешиваемые предметы в чашу. Хотя весы и созданы прочными, старайтесь избегать грубого обращения, так как это может повредить внутренний датчик.
- Избегайте тряски, бросания или других ударных нагрузок на весы. Это точный прибор, с которым необходимо обращаться с особой осторожностью.
- Пользуйтесь весами только на стабильной поверхности без вибраций.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Поместите весы на горизонтальную поверхность и нажмите кнопку [ON/OFF], чтобы включить весы.
- Дождитесь, пока на дисплее появится «0.0».
- Поместите предмет на площадку для взвешивания.
- Кнопкой [UNITS] можно переключаться между разными единицами измерения.
- Кнопкой [LIGHT] можно включать или отключать подсветку.
- Взвешивание тары:
- Включите весы, как описывалось выше.
- Поместите тару на площадку.
- Нажмите кнопку [TARE] и дождитесь, пока не появится "0.0".
- Добавьте взвешиваемый предмет.



ВЫЧИСЛЕНИЕ

- Включите весы и дождитесь, пока на дисплее не появится ноль «0.0».
- Поместите на весы то количество, которое вы хотите взвесить и посчитать (25, 50, 75, 100 шт.).
- Нажмите и удерживайте кнопку [PCS] 2 секунды. На дисплее отобразится произвольное число, например, *100*.
- Нажмите кнопку [UNITS] для выбора количества предметов, которые вы положили на площадку.
- Нажмите кнопку [PCS] для подтверждения информации выше. На дисплее отобразится количество.
- Уберите предметы с площадки.
- Теперь вы можете положить нужное вам количество на весы, и количество будет показано на дисплее.
- Для переключения между режимами взвешивания и счета используется кнопка [UNITS] или [PCS].

КАЛИБРОВКА

- Включите весы кнопкой [ON/OFF].
- Дождитесь, пока на весах появится «0.0», нажмите и удерживайте кнопку [UNITS] 3 секунды. Когда на дисплее появится «CAL», отпустите кнопку.
- Снова нажмите кнопку [UNITS], на экране появится «CAL» и необходимый калибровочный вес.
- Добавьте необходимый калибровочный вес, на дисплее появится «PASS», и весы вернутся в обычный режим взвешивания.
- Уберите калибровочный вес и нажмите кнопку [ON/OFF], чтобы выключить весы.
Калибровка закончена.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

При низком заряде элемента питания на дисплее будет отображаться «Lo». Замена элемента питания:

1. Держите весы одной рукой. Большими указательным пальцами другой руки снимите винты отсека батареи и выньте его из слота.
2. Толкните угол А наружу, чтобы вынуть использованные элементы питания.
3. Сдвиньте одну сторону новой батареи под выемку фиксатора В и С. Нажмите на другую сторону батареи так, чтобы она защелкнулась под углом А. Убедитесь, что соблюдаете полярность, как показано на рисунке.
4. Вставьте батарейный отсек обратно в паз на весах