

Палатка шестиместная двухслойная двухкомнатная Greenwood Halt 6

Эксплуатация палатки

Иногда внутри палаток может образовываться конденсат. Это происходит из-за разницы температур внутри палатки и снаружи. Для того, чтобы снизить вероятность образования конденсата рекомендуется как можно чаще проветривать палатку.

Не допускайте использования палатки вблизи открытого огня. Не рекомендуется курить и использовать газовое оборудование для приготовления пищи внутри палатки.

Не рекомендуется упаковывать палатку до ее окончательного просыхания. В противном случае, на палатке могут появиться пятна, что может привести к ухудшению свойств ткани. Рекомендуется хранить комплектующие отдельно от тента. Не рекомендуется использовать химические моющие вещества для чистки палатки.



Инструкция по сборке и эксплуатации


Внимание!

Перед использованием палатки рекомендуется собрать ее для того, чтобы убедиться в наличии всех частей палатки и ознакомиться с системой сборки.

| Наименование | Количество |
|----------------------|------------|
| Палатка | 1 |
| Дуги | 4 |
| Стойки | 2 |
| Кольшки | 40 |
| Чехол для палатки | 1 |
| Чехол для дуг | 1 |
| Чехол для кольшковых | 1 |
| Растяжки | 10 |



Шаг 1.

Разверните палатку на ровной и гладкой поверхности, предварительно расстегнув входное отверстие. Как показано на рисунке, соберите секции дуг и вставьте в тканевые отверстия на палатке крест накрест.



Шаг 2.

Вставьте конец шпильки в отверстие на дугах (см. рис.). Проденьте остальные дуги через отверстия на тенте, зафиксируйте кольца и углы палатки кольшками.



Шаг 3.

После этого, присоедините внутренние палатки к тенту и зафиксируйте кольшками по углам.

Шаг 4.

В условиях сильного ветра рекомендуется всегда закреплять палатку растяжками, а растяжки кольшками.

Шаг 5.

Чтобы установить пол в коридоре, разверните материю и зафиксируйте по углам кольшками.

Шаг 6.

Чтобы установить козырек над входом, соберите секции стоек и вставьте концы в отверстия на козырьке. Затем, закрепите кольшками.

Для того, чтобы разобрать палатку, повторите шаги с 6 по 1 в обратном порядке.