


ВОРОТА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОДНОПАНЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЦА
С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ

обслуживание и инструкция по эксплуатации.



ВНИМАНИЕ

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ

Введение

Чтобы правильно установить дверцу, внимательно прочтите инструкцию.

Проверьте защитную дверцу сразу после получения. Если вы заметите какие-либо повреждения или что какие-то детали дверцы отсутствуют, не собирайте ее. Посмотрите на последней странице инструкции по эксплуатации адрес веб-сайта или контактные данные менеджера по работе с потребителями. Проследите, чтобы во время установки рядом не было маленьких детей, которые могут случайно проглотить мелкие незакрепленные детали, что может привести к удушью.

Важная информация

Регулярно проверяйте, чтобы дверца и другие детали находились в надлежащем рабочем состоянии. Если защитная дверца устанавливается на самом верху лестницы, дверца не должна открываться над ней. Если дверца устанавливается наверху лестницы, она должна открываться по направлению от лестницы. Если дверца устанавливается у подножья лестницы, ее следует разместить ближе к передней части самой нижней ступени. Убедитесь, что дверца установлена между двумя чистыми и твердыми поверхностями. Убедитесь, что для кирпича, элементов из гипсокартона, деревянных и др. элементов используются соответствующие крепления. Если дюбеля, поставляемые в комплекте с дверцей, крепятся к стене ненадежно, проконсультируйтесь со специалистами в хозяйственном магазине и разузнайте, как правильно устанавливать дюбеля. Если для этой дверцы требуются дополнительные детали, посмотрите на последней странице инструкции по эксплуатации адрес веб-сайта или контактные данные менеджера по работе с потребителями.

Отказ от ответственности

Претензии к производителю не принимаются, если защитная дверца была использована неправильно или не по назначению, чрезмерно изношена, была неправильно собрана, повреждена из-за небрежности пользователя, воздействия окружающей среды, переустановки или несчастного случая, или её серийный номер был изменен или удален. Исключительную ответственность за любой материальный ущерб во время установки защитной дверцы несет конечный пользователь.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ– Следите, чтобы дети не пытались перелезть через дверцу или ограждение или выбить их.

ВНИМАНИЕ– Не используйте защитную дверцу, если какие-либо компоненты повреждены или отсутствуют

ВНИМАНИЕ– Неправильная установка может привести к опасным ситуациям.

ВНИМАНИЕ– Защитную дверцу нельзя устанавливать поперек окон.

ВНИМАНИЕ– Всегда проверяйте, чтобы защитная дверца была закрыта правильно.

- Убедитесь, что защитная дверца закрыта правильно. Систему нужно закрывать вручную.
- Во избежание серьезных травм и летального исхода дверца и ограждение должны быть надежно установлены. И использоваться в соответствии с инструкциями производителя.
- Необходимо регулярно проверять, чтобы защитная дверца была безопасна и функционировала в соответствии с настоящей инструкцией.
- Дополнительные или запасные части следует приобретать только у производителя или дистрибьютора этой дверцы.
- Отрегулируйте по размеру отверстия от 76 см до 81 см.
- Не позволяйте детям взбираться на дверцу или перелезть через нее, так как это может привести к несчастному случаю.
- Защитная дверца разработана для детей от 6 до 24 месяцев.
- Продукт не может предотвратить все несчастные случаи. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Защитная дверца соответствует стандарту EN1930:2011.
- Защитная дверца предназначена для использования только в жилом помещении.
- Чтобы очистить: протрите мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.
- Собирать дверцу должны только взрослые.
- Она должна быть установлена в соответствии с инструкциями производителя.

Руководство по монтажу и креплению к стене

Это важно знать:

⚠ Важно: перед сверлением стен всегда проверяйте отсутствие в ней проводов, труб и пр.

Если пластиковые дюбели поставляются в комплекте с изделием, например:



- они подходят только для установки в каменной кладке стен.

Если вы сомневаетесь в выборе дюбелей для вашей стены, проконсультируйтесь со специалистами.

В случае поломки изделия из-за установки неправильных креплений ответственность будет нести человек, который их установил.

Убедитесь, что используемые шурупы/винты и дюбели подходят для поддержки изделия. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.


Советы:

- 1: Общее правило: при возникновении сомнений всегда используйте больший шуруп/винт и дюбель.
- 2: Убедитесь, что вы используете сверло, которое соответствует размеру дюбеля и отверстия.
- 3: Убедитесь, что вы сверлите отверстие горизонтально. Не давите на сверло и не пытайтесь увеличить отверстие.
- 4: Будьте особенно осторожны при сверлении высоких стен, потолков и керамической плитки. Чтобы избежать раскалывания или растрескивания керамической плитки, убедитесь, что дюбель зашел насквозь в более крепкое основание.
- 5: Убедитесь, что дюбели вставлены до конца и плотно заходят в просверленное отверстие.

Типы стен


В зависимости от материала ваших стен (кирпич, стеновой блок, бетон, камень или дерево) вы можете использовать один из следующих типов дюбелей.

Дюбель №1 «Многофункциональный»




Как правило, стеновые блоки не приспособлены для больших нагрузок, поэтому следует использовать специальные приспособления. Если нагрузки небольшие, можно использовать многофункциональные дюбели.

Дюбель №3 «Для полостного крепежа»




Предназначены для установки на перегородках из гипсокартона или пустотелых деревянных дверях.

Дюбель №5 «Забиваемый молотком»




Для стен, покрытых гипсокартоном. При забивании дюбеля молотком он крепится к стене, а не к гипсокартону. Всегда проверяйте надежность крепления к подпорной стенке.

Дюбель №2 «Для гипсокартона»




Предназначен для крепления легких предметов на перегородках из гипсокартона.

Дюбель №4 «Для полостного крепежа и высокой нагрузки»



Используется при установке или для поддержки тяжелых предметов, например, стеллажей, навесных шкафов и вешалок.

Дюбель №6 «Предохранительный крепеж» - для высокой нагрузки



Для крепления более тяжелых предметов, например, телевизионных и Hi-Fi колонок, спутниковых антенн и т.д.

Уход и обслуживание

Безопасность: для поддержания безопасности в вашем доме всегда проверяйте надежность монтажа и правильность расположения.


Монтаж: периодически проверяйте надежность монтажа, чтобы дюбели и шурупы/винты не ослабли.



A (8x)




B (8x)




C (2x)



D (2x)




E (1x)




F (1x)

G (1x)




H (1x)




K (1x)


L (1x)





M (1x)




НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Для надлежащей сборки установите защитную дверцу в дверном проеме 76-81 см.




Если защитная дверца установлена у подножья лестницы, её следует располагать перед самой нижней ступенькой.




Если защитная дверца устанавливается наверху лестницы, её не следует располагать далеко за верхней ступенькой.


1



2




3



Вырежьте установочный шаблон по пунктирной линии. Приложите длинный шаблон (G) к одной стене, а короткий (H) - к противоположной стене.

Пунктирная линия должна полностью прилегать к полу. Проверьте, чтобы шаблон стоял вертикально.


Затем наметьте расположение отверстий.



Просверлите отверстие диаметром 5 мм в 6 отмеченных местах, вставьте в них дюбели (A) и с помощью винта (B) закрепите элементы (C) и (F).

Отрегулируйте ширину дверцы по ширине двери с помощью болтов (I) и (J). Внимание: правильную регулировку длины см. на странице 9.

Наденьте дверцу на (C) и (F), затем с помощью винта (B) закрепите элемент (D).





Отметьте верх и низ элемента (Е) 2 точками на стене, где он должен крепиться.

Просверлите отверстия 5 мм, вставьте в них дюбеля (А), затем с помощью винта (В) закрепите элемент (Е).

Убедитесь, что шпindel в пластмассовой канавке и зазор снизу не превышает 1 мм.


Убедитесь, что зазор между шпинделем и верхней точкой переключателя, а также вверху и сбоку шпинделя не превышает 1 мм.





Чтобы отрегулировать болты (I) и (J), используйте инструменты, входящие в комплект. Ширина дверцы должна соответствовать ширине двери, как указано ниже:

Внимание: Убедитесь, что расстояние между всеми сторонами дверцы и стеной не превышает 60 мм. При этом расстояние между неподвижной стороной дверцы и стеной должно быть более 34 мм.



Чтобы открыть дверцу одной рукой, нажмите на кнопку и поднимите дверцу. Её можно открыть в двух направлениях.

Чтобы дверца плавно закрывалась и открывалась, отрегулируйте болт (I) с помощью инструментов, входящих в комплект.

Внимание: проверяйте функцию блокировки перед каждым использованием!

ВНИМАНИЕ

Вы несете ответственность за безопасность вашего ребенка

Организация, принимающая претензии на территории РФ

ООО «ТДВ», 142000, Россия, Московская обл.,

г. Домодедово, мкр-н Центральный, ул. Промышленная, д.11

Тел.: +7 (495) 518 96 80

www.tdv-catalog.ru



**Спасибо, что Вы приобрели
продукцию нашей компании**

Пожалуйста, оставьте свой отзыв
о товаре otzyv@vishera-group.ru

